A

Zu Abtg. 7, Nr. 888 vom Jahre 1907. — Normalverordnungsblatt für das
k. u. k. Heer, 6. Stück.

G—43.

Artillerieunterricht **1871**

für die

k. u. k. Festungsartillerie.

I. Teil.

12. Heft.

9 cm Kanonen M. 4; 8 cm Kasemattkanonen.

Mit 2 Figurentafeln.

(Evidentgeführt bis Ende Dezember 1906.)

W i e n.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerel.

1907.

Inhalt

I. Abschnitt.

Einrichtung der Geschütze.

	Seite
§ 1. 9 cm Kanone M. 4	4
a) Rohr	4
b) Lafette	12
c) Bettung	22
d) Munition	22
§ 2. 8 cm Kasemattkanone M. 95	29
a) Rohr	29
b) Lafette	32
c) Bettung	34
d) Munition	34
§ 3. 8 cm Kasemattkanone M. 94	36
a) Rohr	36
b) Lafette	36
c) Bettung	37
d) Munition	37
§ 4. Geschützausrüstungsgegenstände und sonstige Erfordernisse	38
§ 5. Verpackungserfordernisse und deren Packung	52

II. Abschnitt.

Übernahme und Instandhaltung des Materials.

§ 6. Übernahme des Materials	55
§ 7. Instandhaltung des Materials	59

Anhang

I. Daten

	Seite
1. Rohre	66
2. Lafetten	68
3. Geschosse	70
4. Patronen	71
5. Verpackungserfordernisse und deren Packung	72

II. Ausrüstung

6. Ausrüstung der einzelnen Geschütze	88
7. Erfordernis an Munition	96
8. Komplettierungsausweise	97
9. Tafel I	108
10. Tafel II	112

I. Abschnitt.

Einrichtung der Geschütze.

§ 1. 9 cm Kanone M. 4.

Das Rohr der 9 cm Kanone M. 4 ¹⁾ ist in einer Lafette, welche eine Kombination einer Vorderpirot- Wiegenlafette mit einer Räderlafette darstellt, gelagert. Sie ist für eine Verwendung in Kasematten und auf Plattformen bestimmt und zum Scharfenwechsel befähigt. Zur Durchführung des Scharfenwechsels kann das Geschütz mittels einer am Protzstock angebrachten Rolle rasch fahrbar gemacht werden; vorher muß jedoch die Verbindung der Lafette mit der Achse bewirkt und jene mit dem festen Pivot gelöst werden.

a) Rohr.

Das 9 mm Kanonenrohr M. 75/4 ²⁾ ist ein für Rohrrücklauf und Broadwelliderung eingerichtetes, aus einem Gußstück erzeugtes Stahlbronzerohr, welches mit einem horizontalen Flachkeilverschlusse geschlossen wird. Die Verbindung des Rohres mit der Wiege erfolgt durch die Brems- und Vorholvorrichtung, jene mit der Lafette durch die Schildzapfen der Wiege.

1) Im Schnellfeuer können bei diesem Geschütze zirka 7 Schuß in der Minute abgegeben werden.

2) Das Rohr wird durch Abdrehen des 9 cm Feldkanonenrohres M. 75 erzeugt.

Fig. 1.

Das konische Vorderstück V des Rohres (Fig. 1) ist im rückwärtigen Teil mehrfach abgesetzt und übergeht in das zylindrische Mittelstück M; das zylindrische Hinterstück H nimmt den Verschlusskeil auf.

Das Vorderstück ist an der Mündung zum Rohrkopf K verstärkt und rückwärts mit Schraubengewinden sg für den Führungsring fr versehen. Das zylindrische Mittelstück und der Führungsring bilden die Gleitflächen des Rohres in der Wiege; die beiden Leisten L (Fig. 1 u. 2) des Führungsringes schleifen in den Nuten n Fig. 3.

(Fig. 15 u. 16) der Wiege und hindern das Verdrehen des Rohres beim Rück- und Vorlaufe.

Der Schlußring sr (Fig. 1 u. 3) ist auf das Hinterstück geschraubt und lehnt sich mit seiner rückwärtigen Fläche an einen Absatz des Hinterstückes die vordere Fläche des Schlußringes begrenzt durch Anschlägen an die Wiege den Vorlauf des Rohres nach dem Schüsse. Hierbei wird der Anprall durch den losen ledernen Pufferring pr (Fig. 21) gemildert.

Das nach abwärts reichende Auge a (Fig. 1 u. 3) des Schlußringes ist innen zum Einschrauben des Bremszylinders mit Muttergewinden versehen.

Hinter dem Schlußringe befinden sich der Zündlochstollenkanal zk (Fig. 1) in welchen der kupferne Zündlochstollens mit dem Zündloch eingepreßt ist und die Richtbogenebene q.¹⁾

Aus dem gezogenen Bohrungsteil b (Fig. 1) führt vordere Übergangskonus u in das glatte Geschoßlager g und der rückwärtige Übergangskonus u₁ in das glatte Patronenlager p.

Die Züge haben konstanten Drall und verlaufen vorderen Übergangskonus u.

der
im

Das rückwärtige Ende des Patronenlagers hat ein Kupferfutter f (Fig. 1 u. 4), in welches behufs Aufnahme eines Liderungsrings ein Ringlager eingeschnitten ist.

Im Hinterstück befindet sich zunächst der Bodenfläche das Ladeloch l (Fig. 4) und anschließend daran zur Aufnahme des Verschlusses — diesem entsprechend geformt — das Keilloch kl (Fig. 1 u. 4).

Die vordere Keillochfläche steht senkrecht, die rückwärtige Keillochfläche schräg zur Rohrachse, so daß das Keilloch rechts schmaler ist als links. In der rückwärtigen Keillochfläche sind Teile eines Muttergewindes für die Anzugschraube des Verschlusses eingeschnitten.

An der oberen und unteren Keillochfläche stehen je zwei Leisten l (Fig. 4) vor. Die rückwärtigen dieser Leisten dienen zur Führung des Keiles und bilden mit den vorderen die zur vorderen Keillochfläche parallelen Führungsnuten n (Fig. 4) für die Ladebüchsenstollen des Verschlusses.

In den linken Teil des Keilloches mündet von oben der Grenzstollenkanal g (Fig. 1), an dessen oberen Ende sich ein Schraubenloch für die Stützschraube s (Fig. 10) des Grenzstollens befindet.

1) Der am Hinterstücke befindliche Aufsatzkanal und das Schraubenloch in der Bodenfläche des Rohres haben keine Verwendung.

Das 9 cm Kanonenrohr M. 75/4 wird mit dem 9 cm Flachkeil Verschluss M. 75/4 (Fig. 5 u. 6) geschlossen; der Verschluss wird von links in das Keilloch eingeführt, bewegt sich in horizontaler Richtung und ist mit Sicherungen gegen das selbsttätige Öffnen beim Schüsse und gegen das vorzeitige Abfeuern (bei nicht vollkommen geschlossenem Verschluss) versehen.

Der Verschluss keil V hat die Gestalt eines flachen Keiles (Flachkeilverschluss).

Nahe dem rechten Ende des Keiles befindet sich das Ladeloch als Fortsetzung des Ladeloches der Bohrung, in welchem die Ladebuchse L mittels der zwei Ladebüchsenstollens, welche oben und unten durch Schlitze des Keiles greifen, nach vor- und rückwärts verschiebbar befestigt ist. Die Ladebüchsenstollens sind in zwei Ansätzen 1) der Ladebüchse derart eingeschraubt, daß ihre Kopfleisten zur vorderen Keilfläche parallel stehen.

Für das Eingreifen des Grenzstollens sind auf der oberen Fläche des Keiles zwei durch eine Brücke b getrennte Nuten — die längere oder erste Grenznut g und die kürzere oder zweite Grenznut g₁ — eingeschnitten.

Vorne an derjenigen Stelle, wo der Verschlusskeil bei geschlossenem Rohre die Bohrung abschließt, wird die Stoßplatte P (Fig. 6) in die dazu bestimmte Ausnehmung des Keiles — das Stoßplattenlager — eingesetzt. 2)

Die Stoßplatte hat an der vorderen Fläche eine seichte tellerförmige Vertiefung; der ringförmig vorstehende, ebene Teil l (Fig. 6) der vorderen Fläche der Stoßplatte heißt Liderungsebene.

1) In dem oberen Ansätze ist die Ziffer 1, in dem unteren die Ziffer 2 eingeschlagen; die zugehörigen Ladebüchsenstollens haben die gleiche Bezeichnung.

2) Nötigenfalls werden in das Stoßplattenlager unter die Stoßplatte noch messingene Unterlagsscheiben, welche 0,5 mm dick und für den Durchgang der Stoßplattenschraube und des Stellstiftes entsprechend durchlocht sind,

Die Rückseite der Stoßplatte hat in der Mitte ein Schraubenloch für die Stoßplattenschraube J (Fig. 5) und nahe am Umfange sechs Löcher; mit einem dieser Löcher wird die Stoßplatte auf den Stellstift geschoben.

Für das Durchgreifen der Stoßplattenschraube hat der Verschlusskeil in der Mitte des Stoßplattenlagers eine Durchlochung, welche sich nach rückwärts trichterförmig erweitert.

Die Stoßplattenschraube hat den Zweck, die Stoßplatte in ihrem Lager so zu fixieren, daß dieselbe am Vorfällen beim Öffnen und Schließen des Verschlusses gehindert ist. Die Stoßplattenschraube wird in die eingesetzte Stoßplatte nur so weit eingeschraubt, daß letztere nicht vollkommen festsetzt.

Am Kopf der Stoßplattenschraube ist eine Feder befestigt, welche in eine kleine Vertiefung eingreift und dadurch das Lockern der Schraube verhindert.

Am linken Ende des Verschlusskeiles ist die Deckplatte D (Fig. 5 u. 6) mittels vier Deckplattenschrauben befestigt; dieselbe steht auf allen Seiten über den Keil vor. In die Deckplatte ist am oberen Rande der Grenzstift gs eingeschraubt, dessen Zweck später angegeben ist.

An der äußeren Seite hat die Deckplatte eine Verstärkung und auf dieser einen für die Anzugsschraube A durchbohrten Ansatz, an dessen ringförmiger Fläche sich eine Nase n (Fig. 8) befindet, welche für die Begrenzung der Umdrehung der Verschlusskurbel dient.

Die Anzugsschraube A (Fig. 5) befindet sich in einer Ausnehmung des Keiles.

An der Anzugsschraube unterscheidet man den Gewindeteil und zwei Zapfen, von denen der kürzere in einem Zapfenloch des Keiles ruht, der längere jedoch durch die Deckplatte hindurchgreift.

Die flachen Gewinde der Anzugsschraube sind — mit Ausnahme des der Kurbel zunächst befindlichen Gewindes — auf einer Seite so abgenommen, daß eine halbe Umdrehung der Schraube genügt, um sie mit den Muttergewinden an der rückwärtigen Keillochfläche des Rohres in oder außer Eingriff zu bringen.

Zur Drehung der Anzugsschraube und zur Bewegung des Verschlusskeiles dient die Verschlusskurbel K

(Fig. 5, 6 u. 7), welche aus der Kurbelnabe n und den beiden Kurbelarmen besteht.

Die Verschlusskurbel wird mit der Nabe auf den über die Deckplatte vorstehenden Zapfen der Anzugsschraube aufgesteckt und mittels der Kurbelschließe w befestigt. Das Herausfallen der letzteren wird durch eine Stellschraube t (Fig. 6) verhindert.

Die Kurbelnabe ist an ihrer inneren Seite ähnlich der Deckplatte mit einer Nase n' (Fig. 7 u. 8) versehen.

Durch das Anstoßen der Nase der Kurbel an jene der Deckplatte wird das Linksdrehen der Kurbel begrenzt.

Von den beiden Kurbelarmen ist einer mit einem kugelförmigen Endansatz — dem Knopf — versehen, welcher bei geschlossenem Verschlusse sich stets rechts befinden muß.

Die Sperrvorrichtung (Fig. 8) hat den Zweck, die Kurbel bei geschlossenem Verschlusse in ihrer Lage festzuhalten, um das selbsttätige Öffnen des Verschlusses beim Schießen

zu hindern. Dieselbe besteht aus dem Kurbelsteller St und der Stellerfeder F.

Der Kurbelsteller läßt sich um die Deckplattenschraube a drehen, wobei sich seine zwei Arme x und y zwischen der Kurbelnabe und der Deckplatte bewegen.

Die durch die Deckplattenschraube cl befestigte Stellerfeder drückt bei geschlossenem Verschlusse mit ihrem Kopfe e an die untere Seite des Zahnes z des Kurbelstellers, wodurch der Arm y gegen die Nase n' der Kurbel gestemmt und so das Linksdrehen der letzteren verhindert wird.

Zum Festhalten der Verschlusskurbel, wenn dieselbe mit ihrem Knopf nach links gedreht ist, dient der Kurbelstollen, der in eine Ausbohrung der Nase n der Deckplatte eingesetzt ist und durch eine Fig. 9. kleine Spiralfeder in eine Ausnehmung der Kurbelnabe gedrückt wird.

Der Liderungsring hat in Verbindung mit der Stoßplatte den Zweck, das Ausströmen der Pulvergase beim Verschlusse zu hindern.

Der Liderungsring M. 96 (Fig. 9) ist derart geformt, daß er mit seiner Mantelfläche genau in das Ringlager paßt. Der eingesetzte Ring lehnt sich bei geschlossenem Verschlusse mit seiner rückwärtigen, ebenen Fläche — der Liderungsebene — an die Liderungsebene der Stoßplatte.

Beim Schüsse drücken die Pulvergase die Mantelfläche des Liderungsringes gegen das Ringlager und die Liderungsebene des Ringes gegen jene der Stoßplatte. Bei richtigem Abschlusse erfolgt dieses Anpressen — Lidern — so dicht, daß jedes Durchströmen der Gase unmöglich wird.

In der Liderungsebene des Ringes ist eine Rinne eingeschnitten, die bei allenfalls nicht vollkommenem Abschlusse das Durchschlagen der Pulvergase zwischen Ring und Stoßplatte verzögert und überdies als Schmutzkanal dient. Die äußere Kante der Liderungsebene ist abgeschrägt, damit bei der Bewegung des Verschlusses durch das Anstoßen der Stoßplatte Beschädigungen der Kante vermieden werden.

Der Liderungsring und die Stoßplatte zusammen heißen Liderungsbestandteile.

Für den Exerziergebrauch wird jedem Rohre ein Liderungsring und eine Stoßplatte beigegeben, welche mit einem eingeschlagenen E bezeichnet sind; diese Teile bilden die Exerziernitur.

Zum Öffnen des Verschlusses wird ein mäßiger Schlag nach links auf die Handhabe des Kurbelstellers geführt. Hierbei springt der Kopf der Stellerfeder über den Zahn des Kurbelstellers und drückt auf dessen obere Fläche, wodurch der Kurbelsteller in eine zweite Stellung gelangt, bei welcher der Arm y (Fig. 8) außerhalb der Kurbelnabe steht und daher die Kurbel unbehindert nach links gedreht werden kann, bis die Nase n' der Kurbelnabe an jene n der Deckplatte anstößt.

Beim Linksdrehen der Kurbel trifft die Nase n' der Kurbelnabe auf den vorderen Stellerarm x und drückt diesen so weit vor, daß der Kurbelsteller wieder in seine erste Stellung zurückgelangt und in derselben neuerdings von der Stellerfeder festgehalten wird.

Ferners tritt beim Linksdrehen der Kurbel der Gewindteil der Anzugschraube aus den Muttergewinden der rückwärtigen Keillochfläche und es kann nun der Verschlusskeil so weit aus dem Rohre gezogen werden, bis der Grenzstollen, welcher in die längere Grenznut g des Verschlusskeiles eingreift, an die Brücke anstößt. In dieser Stellung welche man die Ladestellung nennt, fällt die Achse der Ladebüchse mit der Rohrachse überein.

Um den Verschlusskeil noch weiter herausziehen zu können, muß der Grenzstollen aus der Nut gehoben werden, wonach er, so bald er die Brücke passiert hat, in die kürzere Grenznut g₁ einfällt und schließlich die Bewegung des Keiles neuerdings begrenzt.

In dieser Keilstellung, der Visitierstellung, ist die Stoßplatte ganz sichtbar. Wird nun der Grenzstollen abermals gehoben, so kann der Verschlusskeil ganz aus dem Rohre gezogen werden.

Der Verschlusskeil wird beim Öffnen (und Schließen) des Verschlusses durch die rückwärtigen Leisten l (Fig. 4) der oberen und unteren Keillochfläche so geführt, daß die rückwärtige Keilfläche stets an der rückwärtigen Keillochfläche gleitet.

Die Ladebüchse bleibt infolge des Eingreifens ihrer Stollen in die Führungsnuten n fortwährend in gleichem Abstände von der vorderen Keillochfläche.

Zum Schließen des Verschlusses wird der Verschußkeil so weit in das Keilloch geschoben, bis der nicht abgenommene Schraubengang der Anzugsschraube an das Muttergewinde stößt.

Ein leichter, nach abwärts geführter Schlag auf den rechten Kurbelarm bewirkt das Zurücktreten des Kurbelstollens in die Deckplatte, worauf die Kurbel nach rechts gedreht werden kann. Hierbei wird der Arm y (Fig. 8) des Kurbelstellers durch die Nase n' der Kurbelnabe nach aufwärts gedrückt; sobald diese Nase den Arm y passiert hat, springt der Kurbelsteller in seine fixierende Stellung ein.

Beim Rechtsdrehen der Kurbel tritt der Gewindeteil der Anzugsschraube in die Muttergewinde der rückwärtigen Keillochfläche ein; hiedurch wird der Keil im Rohre festgehalten und gleichzeitig die Stoßplatte zur Herstellung des gasdichten Abschlusses gegen den Liederungsring angepreßt

Um das Herausziehen des Verschußkeiles zu begrenzen, ist in den Grenzstollenkanal der Grenzstollen (Fig. 10) eingesetzt.

Der Grenzstollen besteht aus dem Stollen b, der Kopfschraube a, der Evolutfeder e und der Stützschraube s.

Durch die Wirkung der Evolutfeder wird das untere Ende des Stollens b stets nach abwärts in das Keilloch gedrückt.

Die Zündlochsperrung ist an dem Grenzstollen angebracht und hat den Zweck, das Zündloch so lange zu verdecken und hiedurch das Aufsetzen des Brandels und das Abfeuern zu verhindern, bis der Verschuß vollkommen geschlossen ist.

Die Zündlochsperr (Fig. 10 bis 13) ist mit der Kopfschraube a auf dem Grenzstollen b aufgeschraubt und überdies mit einer Schraube c befestigt.

Auf dem glatten Hals dieser Kopfschraube wird der Sperrhebel d, e über diesen die Kappe f aufgeschoben und mit einer Schraube g festgestellt.

Eine kleine Warze auf der oberen Fläche des Sperrhebels greift in einen Ausschnitt am Umfange der Kappe ein und begrenzt die Drehung des Hebels.

Unter den Kopf der Befestigungsschraube g ist die Sperrhebelfeder h (Fig. 11 bis 13) gelegt, welche gegen den längeren, vorderen Arm d des Sperrhebels drückt.

Wird der Verschluss geöffnet, so drückt die Sperrhebelfeder den vorderen Arm des Sperrhebels derart gegen das Zündloch k (Fig. 12), daß dasselbe von der Scheibe i des Sperrhebels verdeckt wird (Fig. 13).

Wird der Verschuß geschlossen, so lehnt sich der hintere, kürzere Arm des Sperrhebels e an die Handhabe des Kurbelstellers an. In dem Augenblicke, als die Deckplatte dicht am Rohre anliegt und außerdem noch der Kurbelsteller mit seinem rückwärtigen Arm vollständig über die Nase an der Kurbelnabe in die Ausnehmung derselben einfällt, wird der hintere Arm des Sperrhebels e nach rückwärts gedrückt und durch die Bewegung des anderen Hebelarmes dessen Scheibe i vom Zündloch k entfernt, worauf erst das Einführen des Brandels in das Zündloch stattfinden kann.

Der Grenzstift gs verhindert dadurch ein gewaltsames Öffnen der Zündlochsperr, daß bei nicht ganz geschlossenem Verschlusse der Arm e des Sperrhebels am Grenzstifte anliegt, weshalb auch der lange Arm d des Sperrhebels gegen ein gewaltsames Verschieben gesichert ist.

Der an der rechten Keillochöffnung mittels drei Schrauben s befestigte Verschußrahmen VR (Fig. 14 u. I.— 2)¹⁾ hat den Zweck, den rechts aus dem Keilloch herausragenden Teil des Verschußkeiles aufzunehmen, um denselben gegen Beschädigungen zu schützen. Der Verschußrahmen bildet seiner inneren Einrichtung nach die Fortsetzung des Keilloches.

Die zwei Haken h des Verschußrahmens dienen zum Einhängen der Verschußkappe.

Jedes Rohr ist auf seiner Bodenfläche mit dem im § 1 des 1. Heftes dieses Dienstbuches angegebenen Nationale und oben auf dem Hinterstück mit dem Klassenbuchstaben und mit „M. 4“ mit beigefügter Nummer des

Geschützes bezeichnet.

Alle dem Rohre angepaßten Bestandteile und die Hauptteile des Verschlusses sind mit der Nummer des Rohres bezeichnet, zu welchem dieselben gehören.

Die bereits angeschossenen Liderungsringe sind innen am Absätze, die zugehörigen Stoßplatten auf der Rückfläche zwischen zwei Löchern mit der Nummer jenes Geschützrohres versehen, in welchem dieselben beschossen wurden.

b) Lafette.

Die 9 cm Lafette M. 4 (I. 2) ist eine Wiegenlafette; die Oberlafette (Wiege) ist in der Unterlafette im vertikalen Sinne drehbar gelagert. Die Lafette kann um einen vorne gelegenen Drehpunkt (Pivot) seitlich geschwenkt werden.

Die Zahnbögen der Höhenrichtmaschine ³⁾ befinden sich an der Oberlafette, der Zahnbogenantrieb an der Unterlafette.

Die Höhenrichtmaschine wird durch eingeschaltete Schraubenfedern entlastet. Die Schraubenfedern werden beim Senken des Rohrhinterstückes zusammengepreßt; das Heben wird durch die sich wieder ausdehnenden Federn erleichtert.

Beim Schwenken des Geschützes ⁴⁾ bildet das gebogene Mittelstück der feststehenden Lafettenachse die vordere Schwenkbahn für die Lafette.

Die Wiege mit der Brems- und Vorholvorrichtung und den sonstigen an der Wiege befestigten Teilen bilden die Oberlafette.

1) Lies: Textfigur 14 und Tafel I, Figur 2.

2) Lies : Tafel I.

3) Elevationsgrenzen $\left\{ \begin{array}{l} +24^\circ \\ -22^\circ \end{array} \right.$

4) Bestreichungswinkel beiderseits je 36° .

Die Wiege (Fig. 15) ist ein aus einem Gußstück bestehender stählerner Rohrzyylinder *W*, in welchem das Rohr mit seinen zylindrischen Gleitflächen schleift. In der inneren Wiegenwand sind vorne für die Leisten *L* des Führungsringes (Fig. 2), beiderseits die Führungsnuten *n* (Fig. 15 u. 16) eingeschnitten.

Am vorderen Wiegenende reicht der durchlochte Kloben *Kl* (Fig. 15 und 16) für die Befestigung der Kolbenstange der Brems- und Vorholvorrichtung nach abwärts.

Die Schildzapfenangüsse *a g* tragen die massiven Schildzapfen *z*.

An den beiden Angüssen *ag* am rückwärtigen Wiegenende befinden sich die Zapfen *Z*, auf welchen die Augen der Zahnbögen *zb* (I. — 1 u. 2) aufgeschoben und mittels der Zahnbogen-Befestigungsschraube *zbs* fixiert werden. In dem rechten Zahnbogen ist unten die Anschlagsschraube *as* (Fig. 21) eingeschraubt. Die Zahnbögen werden durch die Leitrollen *lr* (Fig. 21, I. — 1 u. 3) der Unterlafette geführt.

Von den beiden Stauffer-Schmierbüchsen (Nr. 4) *sb* (I) führt je ein Schmierkanal nach abwärts zu den Gleitflächen der inneren Wiegenwand.

Um eine Verschmutzung der Gleitflächen der Wiege zu verhindern, ist an dieser vorn ein lederner Schutzring und ein Abschlußring *mr* (I.—3) mittels Schraubchen befestigt.

Die Wiege ist mit einer rechts- und einer links- seitigen Visiereinrichtung versehen.

Beiderseits sind vorne an der Wiege die Visier- kornträger vt (Fig. 15 u. I. — 3) und rückwärts die Aufsatzträger at (Fig. 15 u. I.— 1 u. 2) mittels je dreier Befestigungsschrauben angeschraubt.

In das Muttergewinde der Visierkornträger wird das Visierkorn v, dessen Spitze geschwärzt ist, so eingeschraubt, daß die am Visierkorn und am Träger eingeritzten Strichmarken zusammenfallen.¹⁾

Der nach links geneigte ²⁾ Aufsatzkanal a (Fig. 17) befindet sich in der Hülse h des Aufsatzträgers. Von der rückwärtigen Fläche der Hülse h führt in den Aufsatzkanal ein Schraubenloch l für die untere Aufsatzstellschraube p (Fig. 18).

Das Aufsatzfutter f (Fig. 18) mit der Klemmfeder k ist in den oberen Teil der Hülse h eingeschraubt.

Durch die untere Aufsatzstellschraube p wird die Klemmfeder gegen den in das Aufsatzfutter eingeschobenen Aufsatz gedrückt, wodurch derselbe in jeder Stellung festgehalten wird.

1) Die Visierkorne sind mit der Rohrnummer und überdies das rechte Visierkorn mit „R“, das linke Visierkorn mit „L“ bezeichnet.

2) Neigung des Aufsatzkanales, 1: 24.

Das Neufüllen des Bremszylinders erfolgt mittels der Glycerinhandpumpe durch das Ablaßloch; hiebei dient das geöffnete Fülloch als Entlüftungsöffnung.

Beim Schusse nimmt der Schlußring des Rohres den Bremszylinder mit, wobei durch den Widerstand der vom Bremskolben verdrängten und durch die Züge des Bremszylinders gepreßten Glycerinfüllung der Rücklauf des Rohres gebremst wird.

Mit dem Bremszylinder wird die Verschlußschraube vs samt den Stopfbüchsen zurückgezogen, wodurch die Vorholfeder F zusammengedrückt wird.

Nach beendetem Rückläufe schiebt die sich nun ausdehnende Vorholfeder das Geschützrohr in die ursprüngliche Lage vor. Das Anprallen des vorlaufenden Rohres mit dem Schlußring an die Wiege wird durch den Widerstand des durch die Züge rückströmenden Glycerins und durch den zwischen der Wiege und dem Schlußring angeordneten Pufferring pr (Fig. 21) gemildert.

Beim Beginne des Rücklaufes befindet sich der tiefste Querschnitt der Züge über dem Bremskolben, während im Verlaufe des Rücklaufes immer seichtere Querschnitte der Züge über den Bremskolben gelangen.

Zu Beginn der Rücklaufbewegung, wo die Rücklaufgeschwindigkeit am größten ist, fließt auch das Glycerin durch den größten Querschnitt der Züge; in dem Maße als die Rücklaufgeschwindigkeit abnimmt, wird der Querschnitt immer kleiner, wodurch der Widerstand dieser Bremse während des ganzen Rücklaufes nahezu gleich bleibt.

Die beiden Lafettenwände mit allen an denselben befestigten Teilen, die Höhenrichtmaschine, die Entlastungsvorrichtung sowie die Lafettenachse bilden die Unterlafette.

Die Lafettenwände Wd (I. u. Fig. 21) sind aus Stahlblech gepreßt und durch den Pivotträger pt, das erste Mittelquerblech m, das zweite Mittelquerblech m₁, das rückwärtige Querblech rq und den Protzstocksuh ps verbunden.

Der Pivotträger pt ist ein massives, rechtwinkelig gebogenes Schmiedestück, welches vorne an Stirne und Boden der Lafettenwände angenietet ist; an dessen Stirnseite sind die Lager la (I. — 3) für die Entlastungsvorrichtung mittels je zweier Schraubenbolzen samt Mutter und Splint befestigt. Die Lager la werden durch die aufklappbaren Lagerdeckel Id geschlossen und diese durch einen Federsplint (samt Kette, Arbe und Ring) fixiert.

Für das Federrohr fr (Fig. 21) der Entlastungsvorrichtung ist der Pivotträger zwischen den beiden Lagern mit einer Öffnung versehen. Der Kloben Kl₁ unterhalb der beiden Lager wird mittels des Drehbolzens pb (I. — 3 u. Fig. 21) mit dem Pivotbolzen pz des Pivotbockes verbunden und durch eine Unterlag-scheibe und einen Splint samt Ring gesichert.

Mit der Bodenseite des Pivotträgers lagert die Lafette auf der Achse; die Bogenklaue bk (I. — 1 u. 2 u. Fig. 21) umfaßt rückwärts den Achsstock auf die ganze Breite des Pivotträgers. Vor der Achse sind am Pivotträger die beiden Stützwinkel stw (Fig. 21) angeschraubt, welche im Vereine mit der Bogenklaue die Lafette mit der Lafettenachse derart verbinden, daß die Lafette auf der Achse geschwenkt werden kann, sobald das Geschütz sich in der auf Tafel I. Fig. 1, dargestellten Stellung befindet.

Am rückwärtigen Querblech rq (I. — 1 u. 2 u. Fig. 26) sind der Stellkloben sk für die Protzstockrolle E, und am Protzstock die beiden Richtzapfen rz angenietet.

Im Protzstocksuh ps befindet sich das Protzloch pl (Fig. 26).

In den Schildzapfenlagern sla (Fig. 21) der Lafettenwände ruht die Wiege mit ihren Schildzapfen; die Schildzapfenlager werden durch die drehbaren Schilddeckel sd geschlossen und diese durch die Schilddeckelschließen sl samt Arbe und Kette fixiert. Die eingeschobenen Schilddeckelschließen werden durch eine Warze gesichert, welche in eine Ringnut der Schildzapfenlager eingreift.

DasSchutzschild/S(I.)₁ ist mit seinen Winkeln W an den beiden Lafettenwänden angeschraubt₂; beiderseits der Öffnung für die Wiege befindet sich der Visierschlitz vs. Die in den Falzwinkeln fw

1) Geschütze, welche in Kasematten zur Aufstellung gelangen, erhalten keinen Schutzschild.

2) Einige Geschütze haben ein umklappbares Schutzschild; einige Geschütze, haben Schutzschilde von abweichenden Abmessungen.

verschiebbare Schartenblende B verdeckt die Öffnung des Schutzschildes und wird mit dem Rohre gehoben oder gesenkt. Um dem richtenden Manne freien Ausblick zu gewähren, kann die Blende mittels der Handhabe h gehoben werden.

Oberhalb eines jeden Zahnbogens ist je eine Leitrolle lr an der Lafettenwand befestigt. Die Leitrollenachse ist mit ihrer Kopfplatte kp (I.— 1 u. 2) außen an der Lafettenwand angenietet. Eine Schraubenmutter samt Unterlagsplatte und Splint verhindert das Abgleiten der Leitrolle vom inneren Ende der Leitrollenachse.

An der linken Lafettenwand ist außen oberhalb der Achse das Riegellager rl (I.— 1 u. 3) angeschraubt; in den durchlochten Lappen l desselben ist der mit dem Handgriff hg versehene Riegel r verschiebbar, welcher durch eine in eine Nut des Riegelschaftes eingreifende Stellschraube st des oberen Lappens geführt wird. Um beim fahrbar gemachten Geschütz eine Verschiebung der Lafette auf der Lafettenachse zu verhindern, wird der Riegel nach abwärts in das Riegelloch rl (I.— 3) der Achse geschoben; hierbei muß vorerst der Riegel gedreht werden, wodurch die Stellschraube aus dem ringförmigen in den geradlinigen Teil der Nut gelangt.

Der Antrieb der Höhenrichtmaschine ist an der rechten Lafettenwand angeordnet.

Die Triebadwelle tw (Fig. 22) der Höhenrichtmaschine ist im linken und im rechten Triebadwellenlager W und rl (I.) drehbar eingesetzt; auf derselben sind die mit den Zahnbögen zb in Eingriff stehenden großen Triebräder 1) Tr (Fig. 22) und innerhalb dieser die beiden kleinen Triebräder tr für die Entlastungsvorrichtung aufgekeilt.

1) Das große rechte Triebad hat einen größeren Nabendurchmesser als das große linke Triebad.

Mit ihren äußeren Flächen stützen sich die großen Triebräder gegen die Lagerbüchse des linken, bzw. rechten Triebadwellenlagers, das rechte kleine Triebad gegen einen Absatz der Triebadwelle; das linke kleine Triebad wird durch die Distanzhülsen dr und dr_1 an einer seitlichen Verschiebung gehindert.

Die ausgebüchsten Triebadwellenlager sind an den Lafettenwänden verschraubt.

Am sechskantigen rechten Ende der Triebadwelle ist das Schneckenrad sr durch eine Schraubenmutter samt Unterlagsplatte und Splint fixiert.

Die beiden Arme a (Fig. 23) des rechten Triebadwellenlagers rl sind oben zu den Lagern l und l_1 für das vordere Ende der Richtadwelle hw ausgebildet; das rückwärtige Ende derselben ist in dem an der rechten Lafettenwand angeschraubten Richtadwellenlager hl eingesetzt.

Die Schnecke S ist innerhalb der beiden Lager l und l_1 auf einem Sechskant der Richtadwelle aufgekeilt und steht mit dem Schneckenrade sr in Eingriff.

Die Richtadwelle stützt sich mit ihren Absätzen gegen die Lagerbüchse des Richtadwellenlagers, beziehungsweise des Lagers l_1 wodurch eine Längsverschiebung der Welle verhindert wird.

Die Schnecke und das Schneckenrad werden durch das Richtmaschinengehäuse G (I. — 2u 3) verwahrt.

Der aufklappbare Deckel D (I. — 2) des Gehäuses gestattet das Reinigen und Ölen der Schnecke.

Am rückwärtigen, sechskantigen Ende der Richtadwelle ist das Richtad h mittels einer Schraubenmutter samt Unterlagsplatte und Splint befestigt, der drehbare Handgriff hg ist am Richtade aufgeschraubt.

Sämtliche Lagerbüchsen sind gegen eine Drehung gesichert; in die Lager führen Schmierkanäle, welche durch Schmierlochschauben ss verschlossen werden.

Durch Drehen des Richtades wird die Schnecke gedreht und diese Bewegung auf das Schneckenrad übertragen; mit dem Schneckenrad dreht sich die Triebadwelle und die kleinen und großen Triebräder, welche letztere durch Eingreifen in die Zahnbögen die Wiege und somit auch das Hinterstück des Rohres heben oder senken.

Das Heben des Rohrhinterstückes wird durch die Anschlagschraube as (Fig. 21) des rechten Zahnbogens begrenzt, welche in der Grenzlage an die Umbörtelung der rechten Lafettenwand anschlägt; das Senken wird dadurch begrenzt, daß in der Grenzlage die Zahnbögen mit ihren unteren Enden an den Pivoträger anstoßen.

Zum Erteilen der indirekten Seitenrichtung ist die Lafette mit einem Seitenrichtzeiger sz ¹⁾ (Fig. 21) und einer in der Geschützunterlage versenkten Teilstrichschiene TS ausgerüstet. Der Zeigerträger zt ist am zweiten Mittelquerblech m₁ angeschraubt und trägt den Zeiger sz ; derselbe ist aufklappbar und wird durch die Stellfeder f in seinen Stellungen fixiert.

Die Teilstrichschiene ist nach Neustrich (6400) geteilt, die 10er und 100er Striche der von rechts nach links (im Sinne der Uhrzeigerbewegung) wachsenden Teilung sind beschrieben, das Maß von 2 Strichen durch Strichmarken, einzelne Striche dazwischen durch eingeschlagene Punkte markiert.

Die Entlastungsvorrichtung (Fig. 21 u. 22) ist zwischen den Lafettenwänden angeordnet.

Das Federrohr fr der Entlastungsvorrichtung ist vorne mit den beiden Zapfen des Federrohrbodens fb in den Lagern la des Pivotträgers (I — 3) eingesetzt und im vertikalen Sinne um ein beschränktes Maß drehbar.

Das Federrohr durchsetzt die Öffnung im Pivotträger und wird rückwärts durch den Federrohrdeckel fd (Fig. 22 u. 24) welcher für den Durchgang des Zugrohres zr durchlocht ist, geschlossen.

Deckel und Boden sind über das Federrohr geschraubt und durch Schraubchen fixiert.

Im vorderen Ende des Zugrohres zr ist der Kolben k (Fig. 24) eingeschraubt und vernietet; im rückwärtigen Ende des Zugrohres ist die Zugbolzenhülse zbh eingeschraubt und versplintet. Im Kolben befinden sich vier Löcher, welche das Einsetzen der Zapfen des Scherenschraubenschlüssels (Fig. 77) gestatten. Das Zugrohr wird durch den Kolben k und den Federrohrdeckel fd geführt.

Die innere und die äußere Schraubenfeder af u. tf sind über das Zugrohr geschoben und stützen sich einerseits gegen den Kolben, anderseits gegen den Federrohrdeckel.

Der Zugbolzen zb ist in der Zugbolzenhülse zbh (Fig. 22) eingesetzt, stützt sich mit Zwischenringen r gegen die Entlastungsbögen eb und reicht mit seinen Enden durch die Schlitze s der letzteren; der Zugbolzen zb ist mit den Entlastungsbögen durch die Schraubenmuttern m samt Unterlagsplatte und Splint verbunden.

Die Entlastungsbögen eb sind Zahnradsektoren, welche auf der unterhalb der Triebadwelle tw angeordneten Entlastungsbogenwelle ebw aufgekeilt sind und mit den kleinen Triebrädern tr der Höhenrichtmaschine in Eingriff stehen.

Die Entlastungsbogenwelle ebw ist in den, an die Lafettenwände geschraubten, ausgebüchsten Lagern Le (I. — 1 u. 2) ¹⁾ drehbar und beiderseits durch Stellringe sr (Fig. 22) samt Schraubchen an einer Verschiebung gehindert.

Die zu den Lagern Le führenden Schmierkanäle werden durch Schmierlochschauben verschlossen.²⁾

Die Bewegung der Höhenrichtmaschine wird durch die Triebadwelle auf die kleinen Triebräder und von diesen auf die beiden Entlastungsbögen übertragen.

1) Das rechte und linke Lager sind verschieden geformt.

2) Zur Schonung der Federn der Entlastungsvorrichtung ist, so lange das Geschütz nicht im Gebrauche steht, das Hinterstück des Rohres so weit als zulässig zu heben.

Beim Senken des Rohrhinterstückes drehen sich die Entlastungsbögen mit dem Zugbolzen nach rückwärts ; das Zugrohr wird hierbei zurückgezogen und die Schraubenfedern durch den Kolben zusammengepreßt.

Beim Heben des Rohrhinterstückes wird durch die sich wieder ausdehnenden Schraubenfedern die Drehung der Entlastungsbögen nach vorwärts unterstützt und somit die Bedienung der Höhenrichtmaschine erleichtert.

Durch Drehen der Entlastungsbögen nach rückwärts oder vorwärts wird gleichzeitig das Federrohr mit dem Zugrohr in dem Lager la etwas nach ab- oder aufwärts geschwenkt.

Die stählerne Lafettenachse (Fig. 21 u.I.) besteht aus den zylindrischen Achsstengeln as und dem nach rückwärts gebogenen Achsstock ao; derselbe hat einen flachen Querschnitt und bildet beim Schwenken des Geschützes mit seiner oberen, ebenen Fläche die Gleitbahn der Lafette.

Die Anschläge a(I.—3) des Achsstockes begrenzen beiderseits das seitliche Abschwenken der Lafette.

In das Riegelloch rl der Achse greift beim fahrbar gemachten Geschütz der Riegel r ein, wodurch beim Fahren ein seitliches Verschieben der Lafette auf der Achse verhindert wird.

Die stählernen Speichenräder Rr (Fig. 25 u. I.) sind in einem Stücke gegossen und am Umfange, zum Einlegen der eisernen Handspeichen, mit schräg gestellten Speichenlöchern slö versehen; deren Nabe ist mit einer bronzenen Nabenbüchse nb versehen. Die auf die Achsstengel aufgesteckten Räder lehnen sich mit der Nabe innen an den Rund b

(I. — 3) der Lafettenachse und außen an die Achsstoßbüchse ab; sie werden durch Lehnmägel ln samt Vorstecker gesichert.

Vor dem rückwärtigen Querblech rq ist die Protzstockrolle R (Fig. 21 u. 26) angeordnet. Dieselbe hiezu wird der Steilbolzen durch die beiden Öhre wird beim Schartenwechsel zum Transport des Geschützes verwendet. Die Rolle ist beim Schießen ausgeschaltet (gehoben) und wird zum Fahren aufgestellt (gesenkt).

Die Rolle R ist im Rollenklöben rk mittels des Achsbolzens db samt Unterlagsplatte und Splint gelagert. Der Rollenklöben ist in der Rollentraverse rt drehbar eingesetzt und oben durch die Mutter m samt Unterlagsplatte und Splint und unten durch einen Bund, welcher sich gegen eine Bank in der Rollentraverse stützt, gegen Längsverschiebungen gesichert.

Zum Lenken der Lafette wird beim Fahren die Rolle mittels des auf den Sechskant k aufgesteckten Schwenkhebels (Fig. 59) dirigiert.

Die Rollentraverse rt ruht mit ihren Zapfen in den beiden, an den Lafettenwänden angeschraubten Lagern l (I. — 1 u. 2).

Die Rolle wird in den beiden Stellungen durch den Stellbolzen bo (samt Kette und Arbe) fixiert;

des Stellklobens *sk* sowie durch das obere Stellbolzenloch der Rollentraverse bei gehobener Rolle, beziehungsweise das untere Steilbolzenloch *o₁* (Fig. 26) bei gesenkter Rolle gesteckt.

c) Bettung.

Im Boden ¹⁾ des Geschützstandes ist der Pivotbock *Pb* (Fig. 21 u. I.— 1 u. 2) mittels Steinschrauben Fig. 27. (Ankerschrauben) *m₁* befestigt; die durch Rippen verstärkte Sohlenplatte des Pivotbockes hat oben beiderseits je ein Rippenpaar — die Radabweiser *Ra*.

Der Pivotbolzen *pz* (Fig. 21) ist im Pivotbocke drehbar eingesetzt und mit diesem durch den zweiteiligen Ring *Ri*, welcher den Bund des Pivotzapfens und den Bund des Pivotbockes umfaßt, verbunden.

Die Teilstrichschiene ist im § 1, b erwähnt.

d) Munition

Bei der 9cm Kanone M.4 werden verwendet:

9cm Granaten M.75

9cm Schrapnells { M.75/96a
M.75/91a
M.91/96

9cm Kartäschen m.75

9cm Sackpatronen M.93 und M.4

Brandel M.93

1) Beton- oder Steinpflaster

Zu verschiedenen Übungen im Frieden sowie zum Salutierschießen, wofür keine Geschosse erforderlich sind, werden verwendet :

9 cm Exerzierpatronen M. 97 mit Vorlagefröpfen M. 93.1)

Die 9 cm Granate M. 75 (Fig. 27) ist doppelwandig; die innere Wand besteht aus lose übereinander gelegten, zahnartig gezackten Ringen r (Fig. 28), um welche die äußere Wand so gegossen ist, daß sie die Spitze s und den Boden b des Geschosses bildet.

Am zylindrischen Teile z sind vier kupferne Führungsringe f eingepreßt. Fig. 28.

In das an der Spitze befindliche Mundloch m wird der Granatzünder M. 75 eingeschraubt.

Der Granatzünder M. 75 (Fig. 29) besteht aus der Mundlochschaube s, der Zündschraube mit dem Zündhütchen, dann aus der Zünderhülse h, in welcher sich der Schlägeroberteil o und der Schlägerunterteil u mit der Zündnadel n und der Versicherungshülse v befinden. 2)

Das 9 cm Schrapnell M. 75/96a (Fig. 30) ist einwandig und etwas kürzer als die Granate.

Die Höhlung des Schrapnells ist durch einen Stoßspiegel p in zwei Kammern geteilt. Die obere Kammer ist mit Verstärkungsrippen versehen, mit Bleiantimonkugeln gefüllt und mit

Kolophonium ausgegossen; die untere Kammer enthält Gewehrpulver (oder Geschützpulver) als Sprengladung.

In das Mundloch ist der Doppelzünder M. 96a eingesetzt. — Der

Doppelzünder M. 96a (Fig. 31 u. Fig. 30. 32) ist ein Schrapnellzünder, in dessen

Schlagladungskammer K ein Granatzünder eingesetzt

ist.

Der Schrapnellzünder besteht aus dem Zünderkörper Z und der Zündnadel n, aus der unteren drehbaren Satz-scheibe us, der oberen am Zünderkörper fixen Satz-scheibe os, der Schraubenmutter m, durch welche die Satz-scheiben nur so fest gegeneinander und

gegen den Zünderkörper gepreßt werden, daß die untere Satz-scheibe noch mittels des Tempierschlüssels gedreht werden kann; ferner aus dem Schläger g mit dem Zündhütchen z, welcher durch den Vorstecker r in der Schraubenmutter festgehalten wird, endlich aus der Versicherungshülse v.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Auf dem Boden der oberen Aushöhlung befindet sich eine Schichte Mehlpulver *m*.

Im Zünderkörper befindet sich der Feuerleitkanal *c* und der Zündkanal *c*. Außen befindet sich am Zünderkörper ein messingener Grenzstift *st*, ferner ein roter Strich — der Tempierzeiger — welcher die Stelle anzeigt, an welcher sich im Zünderkörper der Zündkanal befindet. Zum schnellen Auffinden des Tempierzeigers ist in dessen Verlängerung an der Geschosspitze ein roter Strich angebracht. Im oberen Teile hat der Zünderkörper einen Stift *t*.

Fig. 31.

Die Zündnadel *n* ist oben und unten mit je einer Spitze versehen, welche in die obere, beziehungsweise untere Höhlung des Zünderkörpers reichen.

Jede der beiden Satzscheiben (Fig. 33) enthält einen durch eine Brücke getrennten Satzkanal, in welchem Satzscheibenpulver gepreßt ist, mit der Anfeuerungsöffnung *a* (Fig. 31); diese führt bei der oberen Satzscheibe von innen nach außen, bei der unteren von oben nach unten. Von der Anfeuerungsöffnung in der unteren Satzscheibe führt ein Loch — die Ausströmöffnung *aö* (Fig. 32) — nach außen, durch welches die bei der Verbrennung des Satzringes entstehenden Gase

ausströmen können. Dieses Loch, sowie die Anfeuerungsöffnungen sind mit Stanniol verwahrt. — Die obere Satzscheibe wird durch den Stift *t* derart festgehalten, daß sie sich nicht drehen kann und ihre Anfeuerungsöffnung dem Feuerleitkanale *c*₁ gegenüberliegt.

Die untere Satzscheibe hat zwei Nuten für das Einlegen des automatischen Tempierschlüssels, von welchen die der Anfeuerungsöffnung zunächst liegende mit roter Farbe bezeichnet ist.

Die Tempierskala reicht bis 4800 Schritt; die den Entfernungen von 200 zu 200 Schritten entsprechenden Teilstriche dieser Skala sind durch Ziffern, die dazwischen liegenden Hunderte durch längere und je 50 Schritt durch kürzere Teilstriche bezeichnet.

Auf der unteren Satzscheibe ist ferner ein mit *K* (Kartätschdistanz) und ein mit *A* (Aufschlag) bezeichneter Teilstrich eingeschlagen.

Der Granatzünder besteht aus der Zünderhülse *h* dem Schlägeroberteile *o*, dem Schlägerunterteile *u* mit dem Zündhütchen und der Versicherungshülse *v*₁. Der Raum zwischen Zünderhülse und Zünderkörper — die Schlagladungskammer *E* — ist mit Pulver ausgefüllt.

Im Zünderkörper ist unter dem Granatzünder die Schlagladungshülse *S* eingeschraubt.

Der Doppelzünder M. 96a ¹⁾ ist auf K (Kartätschdistanz) vortempiert. ²⁾

Das 9 cm Schrapnell M. 75/91 a unterscheidet sich vom Schrapnell M. 7 5/9 6 a durch die geringere Füllkugelnzahl und durch den Zünder. Die Füllkugeln sind aus Weichblei; das Schrapnell ist mit Schwefel ausgegossen.

Die 9 cm Schrapnells M. 75/91a sind mit dem Doppelzünder M. 91a adjustiert; derselbe unterscheidet sich äußerlich vom Doppelzünder M. 96a nur durch die Form des Zündkörpers und durch die Teilung der Satzscheibe.

Die untere Satzscheibe des Doppelzünders M. 91a ist nicht für die Erteilung einer Kartätschtempierung eingerichtet; auf der Satzscheibe ist daher kein „K“- Strich eingeschlagen. Der Zünder wird bei seiner Adjustierung auf den Distanzstrich 6 vortempiert.

Das 9 cm Schrapnell M. 91/96 gleicht dem Schrapnell M. 75/96a, ist aber leichter als dieses; das Schrapnell M. 91/96 besitzt eine geringere Zahl Füllkugeln und ist mit Kolophonium ausgegossen. Die Füllkugeln sind aus Hartblei hergestellt.

Die 9 cm Schrapnells M. 91/96 sind mit dem Doppelzünder M. 96 adjustiert; derselbe unterscheidet sich vom Doppelzünder M. 96 a dadurch, daß er keine Einrichtung für Kartätschtempierung besitzt und daher auf der unteren Satzscheibe der „K“ Strich fehlt. Der Zünder wird bei seiner Adjustierung auf den Distanzstrich 6 vortempiert.

Zum Tempieren der Schrapnells wird die untere Satzscheibe mittels des automatischen Tempierschlüssels derart gedreht, daß der Anschlag des Tempierschlüssels an den Grenzstift st anstößt.

Die Schrapnells erhalten bei Neuerzeugungen die Verkappung M. 99 (Fig. 34) ³⁾, welche so eingerichtet ist, daß mit dem Entkappen der Schrapnell auch gleichzeitig der Vorstecker automatisch entfernt wird, wozu das innere Ende des Entkappungsdrahtes zum Vorstecker e (Fig. 32) für den Zeitzünder ausgebildet ist.

1) Die Wirkungsweise des Doppelzünders ist im 1. Hefte dieses Dienstbuches enthalten.

2) Auf K tempierte Schrapnells zerspringen einige Schritte vor der Mündung und wirken wie Kartätschen.

Die Schrapnells M. 75/91 a und M. 91/96 haben zum Teile noch Leinwandverkappung; die Leinwandverkappung der Schrapnells M. 91/96 ist ebenfalls mit einer Einrichtung zum automatischen Entfernen des Vorsteckers versehen.

Die 9 cm Kartätsche M. 75 (Fig. 35) besteht aus einer Büchse, die mit Bleiantimonkugeln gefüllt ist; die Räume zwischen denselben sind mit Schwefel ausgegossen.

Die Büchse besteht aus einer zylindrischen Hülse h, welche oben durch den Deckelspiegel d, unten durch den Zwischenboden b und den Stoßspiegel p geschlossen ist; an letzterem ist eine umlegbare Handhabe hh angebracht.

Nahe am Bodenende der Hülse befindet sich eine Sicke s, die zur Verbindung der Hülse mit dem Stoßspiegel dient und in einem

gewissen Abstand von derselben eine Wulst n und ein zinkenes Band, welches letzteres das Einführen der Kartätsche in den gezogenen Bohrungsteil begrenzt.

An der Spitze der Granaten und Schrapnells befindet sich das Firmazeichen der Gießerei, in welcher die Geschosse erzeugt wurden und bei den Granaten unterhalb desselben ein Ring ¹⁾ Dieser Bezeichnung diametral entgegengesetzt sind alle Geschosse mit dem Verifikationszeichen V versehen.

Bei den Schrapnells M. 91/96 ist zwischen den beiden oberen Führungsringen die Zahl 91 eingeschlagen und mit roter Farbe ausgefüllt.

¹⁾ Zur Unterscheidung von einwandigen Granaten, welche keinen Ring haben und nur blind adjustiert verwendet werden. Doppelwandige Granaten, welche bei der Übernahme nur als für Blindschüsse geeignet klassifiziert werden, erhalten zur Kennzeichnung an der Spitze ein Kreuz eingeschlagen.

Die einzelnen Schrapnellgattungen ⁵⁾ sind am Tempierzeiger des Geschosses wie folgt bezeichnet:

Schrapnells M.75/96a durch 2 Querstriche (= / =),

Schrapnells M.75/91a durch 1 schiefes Kreuz

und Schrapnells M. 91/96 durch 3 Querstriche

Bei der 9 cm Kanone M. 4 werden verwendet:

9 cm Sackpatronen M 93,

9 cm Sackpatronen M 4 und

9 cm Exerzierpatronen M. 97.

Die 9 cm Patronen M. 93 (Fig. 36) enthalten in einem seidenen Patronensack 0,44 kg des 1/4 mm Zylinderpulvers M. 93, auf welches ein Flußdeckelpfropf ¹⁾ gesetzt ist.

Die 9 cm Patronen M. 4 (Fig. 37) ²⁾ enthalten in einem seidenen Patronensack 0,138 kg des 1/4 mm Zylinderpulvers M. 93, auf welches jedoch statt eines Pfropfs ein geschlossener hohler Zylinder ¹⁾ aus Holzpatte gesetzt ist.³⁾

Die 9cm Exerzierpatronen M. 97 ⁴⁾ enthalten 0,15 kg des 0,2/4 mm Exerzierscheibchenpulvers M. 93 und einen Flußdeckelpfropf.

Die 9 cm Vorlagepfropfe M. 93 sind aus kurzer Schafwollfaser gepreßt und haben eine zylindrische Form. Sie dienen zur Herbeiführung einer vollkräftigen, raschen Verbrennung des Pulvers der Exerzierpatronen M. 97 und werden wie Geschosse geladen.

Die Hauptteile des Brandeis M. 93 ⁶⁾ (Fig. 38) sind: die messingene Brandelhülse h, das kupferne Friktionsröhrchen f und der Reibdraht d.

Der messingene Reibdraht hat an einem Ende eine gezähnte Zunge und geht durch das mit Friktionssatz gefüllte Friktionsröhrchen und den muschelförmigen Kopf der Brandelhülse; das andere Ende ist zu einer Schlinge gedreht, in welche der Haken der Abziehschnur eingehängt wird.

Die Brandelhülse ist mit der Schlagladung (loses Pulver und zwei Pulverzylinder) gefüllt; oben und unten ist die Brandelhülse mit Wachskitt verschlossen. ⁷⁾

1) Hiedurch wird die Länge des Patronenlagers erreicht und daher ein zu weites Einführen der Patronen verhindert.

2) Die Patronen M. 4 haben die gleiche Länge, jedoch geringeren Durchmesser wie die Patronen M. 93.

3) An älteren Vorräten sind noch 9 cm Sackpatronen M. 75 und zweiteilige 9cm Sackpatronen M. 75 vorhanden. Beide Patronengattungen enthalten 7 mm Geschützpulver, und zwar die 9 cm Sackpatronen M. 75

1,5 kg in einem Patronensack, die zweiteiligen 9 cm Sackpatronen M. 75 je 0,75 kg in einem Patronensack; zwei solche Patronen á 0,75 kg sind mittels einer leicht zu lösenden Bindfadenverschnürung verbunden. Die zweiteilige Sackpatrone enthält daher ebenfalls 1,5 kg Geschützpulver.

4) In der Ausrüstung befinden sich überdies noch 9cm Exerzierpatronen M. 75; diese enthalten 0,4 kg Lit. B (C, D, E) Geschützpulver (Schwarzpulver) und einen Flußdeckelpfropf. Die Entzündung dieser Patrone erfolgt mit dem Brandel M. 59.

5) Schrapnells, deren Zünder das neue Satzscheibchenpulver M. 94 enthalten, sind an der Mantelfläche neben dem verlängerten Tempierzeiger mit einem großen „N“ bezeichnet.

7) Die Funktionierung der Brandel ist im 1. Hefte dieses Dienstbuches beschrieben.

8) Das Brandel M. 59 wird zur Entzündung von Schwarzpulverpatronen verwendet; es hat die Brandelhülse und den Reibdraht aus Kupfer und sonst eine ähnliche Einrichtung wie das Brandel M. 93; die beiden Pulverzylinder sind nicht vorhanden.

§ 2. 8 cm Kasemattkanone M. 95.

Die 8 cm Kasemattkanone M. 95 (II.— 1 u. 2) wird in einer Rahmenlafette — der 8cm Kasemattlafette M. 95 — verwendet, welche um ein festes Vorderpivot schwenkbar ist.

a) Rohr.

Das 8 cm Kasemattkanonenrohr M. 95 ist ein für Broadwelliderung eingerichtetes, aus einem Gußstück erzeugtes Stahlbronzerohr, welches mit einem horizontalen Flachkeilverschlusse geschlossen wird.

Das Vorderstück V und das Mittelstück M des Rohres (Fig. 39) sind konisch; das Hinterstück H zylindrisch.

In den Visierkornansatz m wird das an der Spitze geschwärzte Visierkorn v derart eingeschraubt, daß dessen Strichmarke mit jener des Ansatzes zusammenfällt. Die vierkantigen Schildzapfenangüsse a tragen die Schildzapfen z.

Auf dem Hinterstücke befindet sich oben die Quadrantenebene q und hinter dieser der Zündlochstollenkanal, in welchem der kupferne Zündlochstollen s (Fig. 40) mit dem Zündloch eingepreßt ist.

Der Aufsatzkanal k (Fig. 40) ist gegen die Symmetrieebene so geneigt ¹⁾, daß dessen oberes Ende dieser Ebene näher liegt als das untere, in das Rohrhinterstück ist das Aufsatzfutter f samt Klemmfeder kf eingeschraubt; durch die untere Aufsatz-Stellschraube p wird die Klemmfeder gegen den in das Aufsatzfutter eingeschobenen Aufsatz gedrückt, wodurch derselbe in jeder Stellung festgehalten wird. Am Kopfe der unteren Aufsatzstellschraube ist eine Feder angebracht, welche das selbsttätige Drehen dieser Schraube verhindert.

Die innere Einrichtung des Rohres ist ähnlich jener des 9 cm Kanonenrohres M. 75/4.

In das Keilloch mündet von oben der Grenzstollenkanal g (Fig. 39), in welchem um das Herausziehen des Verschlusses zu begrenzen, der Grenzstollen (Fig. 41) eingesetzt ist. Derselbe besteht aus dem Stollen b, der Kopfschraube a, der Evolutfeder e und der Stützschraube s.

1) Neigung des Aufsatzkanales 1: 24.

Fig. 40.

Durch die Wirkung der Evolutfeder wird der Grenzstollen stets nach abwärts in das Keilloch gedrückt.

Der Verschußrahmen V (Fig. 14) ist wie beim 9 cm Kanonenrohr M. 75/4 eingerichtet.

Das 8 cm Kasemattkanonenrohr M. 95 wird mit dem 8 cm Flachkeilverschluß M. 75/94 (Fig. 42) geschlossen. Der Verschluß wird von links in das Keilloch eingeführt, bewegt sich in horizontaler Richtung und ist mit Sicherungen gegen das selbsttätige Öffnen beim Schüsse und gegen das vorzeitige Abfeuern (bei nicht vollkommen geschlossenem) Verschlüsse versehen.

Der Verschluß unterscheidet sich von jenem der 9 cm Kanone M. 4 nur dadurch, daß die beiden Arme schließen s, welche in die Schilddeckel geschraubt werden, der Verschlußkurbel K nicht nach auswärts gebogen sind und durch die Sicherungsvorrichtung B; dieselbe ist auf die Deckplatte D geschraubt und bedeckt mit ihrem Lappen Ip das Zündloch so lange, als der Verschluß nicht vollkommen geschlossen ist.

Die 8 cm Kasemattkanonen M. 95 sind mit dem Broadwellring M. 75 ausgerüstet; derselbe ist dem Liderungsring M. 96 (Fig. 9) ähnlich geformt, jedoch stärker in den Abmessungen und mit zwei Rinnen versehen. Die äußere Kante der Liderungsebene ist nicht abgeschragt.

Fig. 41.

Fig. 42.

b) Lafette.

Die 8 cm Kasemattlafette M. 95 besteht aus der Oberlafette und dem Rahmen R (Unterlafette) (II.— 1 u. 2). Die Oberlafette gleitet beim Rück- und Vorlaufe auf den ansteigenden Rahmenwänden.

Zur Einschränkung des Rücklaufes dient eine hydraulische Bremse.

Die Höhenrichtmaschine (Schraubenrichtmaschine) ist an der Oberlafette angebracht; zur Erleichterung des Schwenkens, welches von Hand aus erfolgt, ist der Rahmen rückwärts mit Rollen versehen, welche auf einer Bogenschiene der Unterlage laufen.

Die Lafettenwände W der Oberlafette sind durch das vordere, horizontale Querblech vq, das rückwärtige, vertikale Querblech rq und das durchgängige Bodenblech bb, auf welches die Lafettenwinkel genietet sind, verbunden.

Die Schildpfannen sp sind mit dem aufgesetzten Schildeckeln d durch die Schilddecke schließen s, welche in die Schildeckel geschraubt werden, verbunden.

Das Aufspringen der Lafette vom Rahmen beim Schüsse, sowie das Abgleiten derselben beim Rück- und Vorlaufe wird durch die Bodenklammern Kl¹⁾ verhindert. An das Bodenblech sind unten vier Anlaufkeile K genietet; während des Rücklaufes gelangen dieselben auf die Laufrollen r des Rahmens, wodurch der weitere Rücklauf sowie das gleiche Maß des Vorlaufes rollend vollführt wird.

Die vier Schmierlöcher, welche durch die Winkel der Lafettenwände und das Bodenblech führen, werden durch Schmierlochschauben geschlossen.

Am Bodenbleche befindet sich das Rollenlager für die Rückholvorrichtung, in welches eine Rolle r₁ (II.—1) samt Achse eingesetzt ist. Das Rollenlager bildet rückwärts ein Ohr ö, in welches der Haken an der Leine der Rückholvorrichtung eingehängt wird.

Zur Einschränkung des Rücklaufes der Lafette dient die hydraulische Bremse (Fig. 43 u. II.— 1).

Der mit Glyzerin gefüllte Bremszylinder A wird mit dem Deckel a und dem Boden b geschlossen. Die Kolbenstange K, auf welche der Bremskolben B geschraubt und mittels eines Splintes versichert ist, wird durch die innere Stopfbüchse S und die äußere Stopfbüchse S₁, zwischen welchen eine Hanfpackung eingelegt ist, geführt. Die Füllochschaube f und der Ablaßhahn h schließen die entsprechenden Öffnungen des Bremszylinders.

In die Innenwandung des Bremszylinders sind Züge eingeschnitten, deren Tiefe von rückwärts nach vorn abnimmt, so daß die Innenwandung vorn glatt ist.

Zur Befestigung der hydraulischen Bremse an die Lafette dient der am rückwärtigen Querbleche angenietete Bremszylinderkloben bk (II.— 1).

1) Bei Neuerzeugungen wird die linke rückwärtige Bodenklammer im oberen Teile, wie I.—1 u. 2) zeigt, gekürzt.

Der Boden wird am Bremszylinderkloben der Lafette, die Kolbenstange am Kolbenstangenlager L (II—1) des Rahmens mittels je eines Bolzens q samt Splint befestigt.

Zur Lagerung des Bremszylinders ist zwischen den Lafettenwänden der Bremszylinderbügel bs (II. — 1) angebracht.

Beim Rückläufe nimmt die Lafette den Bremszylinder mit; der Rücklauf wird durch den Widerstand der durch die Züge und die vier Durchflußlöcher des Bremskolbens gepreßten Glyzerinfüllung gebremst.

Beim Beginne des Rücklaufes befindet sich der tiefste Querschnitt der Züge über dem Bremskolben, während im Verlaufe des Rücklaufes immer seichtere Querschnitte der Züge über den Bremskolben gelangen.

Zu Beginn der Rücklaufbewegung, wo die Rücklaufgeschwindigkeit am größten ist, fließt auch das Glyzerin durch den größten Querschnitt der Züge; in dem Maße als die Rücklaufgeschwindigkeit abnimmt, wird der Querschnitt immer kleiner, wodurch der Widerstand dieser Bremse während des ganzen Rücklaufes nahezu gleich bleibt.

Die bronzene Richtschraubenmutter rm (II. —1 u. 2) der Richtmaschine ist in dem am Bodenblech befestigten Richtmaschinenlager rl drehbar eingesetzt und wird von der äußeren Richtschraube ar durchsetzt, welche mit dem Richtschraubenrad rr endet. In die Muttergewinde der äußeren Richtschraube greift die innere Richtschraube ir ein, welche mit den um den Richtgabelbolzen r drehbaren Richtgabelarmen ra durch den Richtschraubenbolzen rb (samt Mutter, Kette und Splint) verbunden ist.

Die Kette des Richtschraubenbolzens muß stets unter den Gabelarmen und vor der inneren Richtschraube liegen.

Durch Linksdrehen des Richtschraubenrades wird die innere Richtschraube in die äußere und diese in die Mutter geschraubt und dadurch das Rohr erhöht, im Gegenfalle gesenkt.

Der Rahmen (II. — 1 u. 2) hat zwei Rahmenwände R, welche mittels des vorderen Bodenbleches vb und des rückwärtigen Bodenbleches rb sowie mittels des Querbleches rq und des Kolbenstangenlagers L verbunden sind.

Am oberen Rande der Rahmenwände befinden sich die Gleitwinkel w, auf welchen die messingenen Gleitstreifen angeschraubt sind.

An den Rahmenwänden sind Federpuffer angebracht, welche zur Regrenzung des Rück-, beziehungsweise Vorlaufes der Lafette dienen.

Jeder Puffer (II.— 1) besteht aus dem an der Rahmenwand verschraubten Puffergehäuse P, welches der Pufferbolzen durchsetzt, auf dessen über das Puffergehäuse vorstehenden Teilen beiderseits je 9 Paare Plattenfedern f₁) geschoben sind. Die Plattenfedern stützen sich innen gegen die Zwischenscheiben z und außen gegen die auf den Pufferbolzen geschraubten Pufferbolzenmuttern m. Diese Muttern sind durch Schräubchen fixiert.

Vorn am Rahmen befindet sich das Kolbenstangenlager L.

An das rückwärtige Rodenblech rb des Rahmens sind zwei Rahmenrollenlager Rl geschraubt, in welche, um die Rahmenrollenachse ch drehbar, die Rahmenrollen ro eingesetzt sind. Letztere sind mit bronzenen Nabenbüchsen versehen.

Am Rahmen befindet sich noch; das Pivotbolzenlager rl samt Lagerbüchse, vier Laufrollenlager l samt Laufrollen r und Achsen ac samt Splinten, das Lager g, in welches die Rückholvorrichtung V (II. — 1) eingesetzt wird²⁾ und zwei lederüberzogene Handgriffe gr.

Der Rahmen ruht vorn auf dem Pivotbocke Bo und ist mit letzteren mittels des Pivotbolzens bo samt Keil verbunden. Die Rahmenrollen bewegen sich auf der Bogenschiene Bs.

1)Bei älteren Rahmen befinden sich an Stelle der Plattenfedern Kautschukscheiben t (Fig. 47).

2) Die Beschreibung der Rückholvorrichtung ist aus dem § 4 zu entnehmen.

c) Bettung 1)

Die 8cm.Kasemattbettung M. 95 besteht aus dem im Boden der Kasematte mittels Ankerschrauben befestigten Pivolbocke Bo (II.—I) 2) und der versenkten Bogenschiene Bs. Die Ahstoßkeile Ak der Bogenschiene begrenzen die Seitenschwenkung des Geschützes.

d) Munition.

Bei der 8 cm Kasemattkanone M. 95 werden verwendet:

- 8 cm Granaten M. 75,
- 8 cm Schrapnells M. 75/85 C,
- 8 cm Kartätschpatronen M. 94/C,
- 8 cm Sackpatronen M. 95 und BrandelM. 93.

Die 8 cm Granate M 75 hat dieselbe Einrichtung wie die im § 1, d beschriebene 9 cm Granate M. 75.

Die 8 cm Schrapnells M. 75/85 C (Fig. 44) sind ähnlich den im § 1 d, beschriebenen Schrapnells eingerichtet; im Mundloche ist der 8 cm Schrapnellzünder M. 75/85 C eingeschraubt.

1) Die Bettung gehört zum Geniemateriale.

2) Alle 8 cm Kasemattkanonen M. 95, welche nach dem Jahre 1904 zur Aufstellung gelangen, erhalten einen verstärkten Reihbock (Pivotbock).

Der Schrapnellzünder besteht aus dem Zünderkörper Z und der Zündnadel n, aus der Satzscheibe Ss, der Schraubenmutter m, durch welche die Satzscheibe nur so fest gegen den Zünderkörper gepreßt wird, daß sie noch mittels der Tempiergabel gedreht werden kann; ferner aus dem Schläger g mit dem Zündhütchen l, welcher durch den Vorstecker r in der Schraubenmutter festgehalten wird, endlich aus der Versicherungshülse v. Auf dem Boden der oberen Aushöhlung befindet sich eine Schichte Mehlpulver m.

Im Zünderkörper befindet sich der Zündkanal c und die Schlagladungskammer S, welche unten durch ein Verschußplättchen geschlossen ist. Außen befindet sich am Zündkörper ein roter Strich — der Tempierzeiger — welcher die Stelle anzeigt, an welcher sich im Zünderkörper der Zündkanal befindet. Zum schnellen Auffinden des Tempierzeigers ist in dessen Verlängerung an der Geschoßspitze ein roter Strich angebracht.

Die Satzscheibe enthält einen durch eine Brücke getrennten Satzkanal, in welchem Satzscheibenpulver gepreßt ist und die Anfeuerungsöffnung a die in letzterer befindliche Anfeuerung besteht aus Stoppinenstücken, welche außen gegen Feuchtigkeit durch Zinnfolie (Stanniol) verwahrt sind.

Die Tempierskala reicht bis 4800 Schritt; die den Entfernungen von 200 zu 200 Schritten

entsprechenden Teilstriche dieser Skala sind durch Ziffern, die dazwischen liegenden Hunderte durch längere und je 50 Schritt durch kürzere Teilstriche bezeichnet. Am oberen Rande hat die Satzscheibe vier Nuten für die Zapfen der Tempiergabel.

Der Zünder ist auf 500x vortempiert; diese Vortempierung ist auf der Satzscheibe durch einen roten Strich bezeichnet.¹⁾

Die Geschosse selbst sind, um Verwechslungen vorzubeugen, am ovalen Teile neben dem Tempierzeiger mit einem roten „C“ bezeichnet und führen deshalb die Bezeichnung M. 75/85 C.

Die Leinwandverkappung der Schrapnells ist mittels eines Bindfadens derart am Geschosse befestigt, daß sie mit einem Zuge entfernt werden kann.

Bei Neuerzeugungen (Umarbeitungen) erhalten diese Zünder die Verkappung M. 99 (Fig. 34), welche im § 3 des 1. Heftes beschrieben ist.

Die 8 cm Kartätschpatrone M. 94/ C (Fig. 45) besteht aus der Kartätsche und der Pulverladung.

Die Büchse B, welche mit Bleiantimon-Kugeln und dem Schwefelausguß gefüllt ist, der Deckelspiegel d, der Zwischenboden z und der Stoßspiegel s sind aus Messing.

Am Stoßspiegel ist der mit der Pulverladung gefüllte Patronensack angebunden.²⁾ Außen hat die Kartätsche das kupferne Begrenzungsband b.

Die Pulverladung besteht aus 0,28 kg des 1/4 mm Zylinderpulvers M. 93; vor derselben befindet sich ein Flußdeckelpropf p.

Für das Schießen der Granaten und Schrapnells dienen 8 cm Sackpatronen M. 95, welche 0,29 kg des 1/4 mm Zylinderpulvers M. 93 und einen Flußdeckelpropf enthalten; hiedurch wird die Länge des Patronenlagers erreicht und daher ein zu weites Einführen der Patrone verhindert.

Als Zündmittel werden die im § 1, d beschriebenen Brandei M. 93 verwendet.

1) Der Sprengpunkt vortempierter Schrapnells befindet sich zirka 250X vor der Mündung.

2) Bei 8 cm Kartätschpatronen M. 94/C älterer Erzeugung fehlt der Zwischenboden: bei diesen Patronen befindet sich hinter dem Stoßspiegel ein hölzernes Bodenstück, an welches der Patronensack gebunden ist.

§ 3. 8 cm Kasemattkanone M. 94.

Die 8 cm Kasemattkanone M. 94 gleicht im wesentlichen vollkommen der im § 2 beschriebenen Kasemattkanone M. 95; sie ist jedoch ausschließlich zur Grabenverteidigung bestimmt und dementsprechend einfacher ausgerüstet.

a) Rohr.

Beim 8 cm Kasemattkanonenrohre M. 94 entfällt gegen das im § 2 beschriebene Rohr die Quadrantenebene; an Stelle des fehlenden Aufsatzfutters ist ein rückwärtiges Visier v_1 (II.—4 u. Fig. 46), welches einen Visiereinschnitt besitzt, eingeschraubt, wozu die Rohre am Hinterstücke ein Muttergewinde eingeschnitten haben.

Der 8 cm Verschuß M. 75/94 gleicht dem im § 2 beschriebenen Verschlüsse vollkommen.

b) Lafette.

Die 8 cm Kasemattlafette M. 94- (II.—3 u. 4 u. Fig. 47) ist wie jene der 8 cm Kasemattkanone M. 95 eingerichtet; es besteht nur ein Unterschied in der Einrichtung der Richtmaschine und der Art der Befestigung des Bremszylinderkolbens bk , welcher bei dieser Lafette mit dem rückwärtigen Querbleche rq mittels einer Schraubenmutter samt Splint verbunden ist.

Die Richtmaschine (Fig. 48 u. II. — 3 u. 4) besteht aus der Richtschraubenmutter rm , die an das Bodenblech geschraubt ist, der äußeren Richtschraube ar mit dem Richtschraubenrade rr und der inneren Richtschraube ir . Die innere Richtschraube, auf welcher oben das Hinterstück des Rohres aufliegt, ist oben mit Schraubengewinden versehen, der stabförmige, beiderseits abgeflachte Unterteil ist glatt.

Die Durchlochung der Richtschraubenmutter, durch welche das stabförmige Ende der inneren Richtschraube reicht, hat einen dem Stabe entsprechenden Querschnitt, wodurch bei der Drehung der äußeren Richtschraube die innere Richtschraube gezwungen ist, sich nach auf-, beziehungsweise abwärts zu bewegen.

§ 4. Geschützausrüstungsgegenstände und sonstige Erfordernisse.

Die bei der 9 cm Kanone M. 4 und bei den 8 cm Kasemattkanonen vorkommenden Ausrüstungsgegenstände sind aus dem Anhänge II, 6 „Ausrüstung“ zu ersehen.

Im nachfolgenden wurden nur jene Ausrüstungsgegenstände angeführt, welche hinsichtlich ihrer Einrichtung oder ihres Zweckes einer Erklärung bedürfen.

Zum Schutze der Bohrung wird die Mündung der 9 cm Kanonen M. 4 mit einem 9 cm Mundklotz M. 75 (Fig. 49) verwahrt. Bei den Kasemattkanonen wird (so wie bei abgerüsteten 9 cm Kanonen M. 4) die Mündung mit dem Mündungspfropf und das Keilloch mittels des Keillochpfropfes verschlossen.

Zum Schutze des eingelegten Verschlusses und des rückwärtigen Rohrteiles gegen das Eindringen von Nässe dient ein Verschlußmantel aus wasserdichtem Stoffe.

Bei Kanonen M. 4 dient zum Schutze des rechts aus dem Keilloche herausragenden Verschlusses die lederne Verschlußkappe; dieselbe bleibt bei eingelegtem Verschlusse stets am Rohre.

Zum Reinigen der Bohrung dient der Wischer M. 75. Über den Wischerkolben wird bei 9 cm Kanonen M. 4 — sobald der Wischer nicht im Gebrauche ist — zur Schonung der Borsten die leinene Wischerkappe gezogen. Fig. 50.

Zum Reinigen des Zündloches wird die Raumnadel M. 75 verwendet.

Die Raumnadel M. 75 dient auch zum Aufstechen von Patronen aus rauchlosem Pulver; diese Raumnadeln sind behufs aushilfswaiser Verlängerung des Querarmes der 9 cm Geschützaufsätze. mit einer Zentimereinteilung versehen.

Im Zündloche befindliche Holzteile, sowie steckengebliebene Brandeihülsen werden mittels der gewöhnlichen Bohrraumnadel entfernt; im Zündloche eingeklemmte Gegenstände werden mittels des Zündlochdurchschlages (Fig. 50) und des zugehörigen Hammers durchgeschlagen.

Als Mittel zum Reinigen und Instandhalten der Geschütze, beziehungsweise als Behälter für Reinigungsmittel dienen, und zwar:

Große Wasserschaffe (Fig. 51) für reines Wasser oder das aus Schmierseife bereitete Seifenwasser.

Blecherne Eimer samt Becher für Seifenwasser (Fig. 52).

Blecherne Ölflasche M. 75 samt Borstpinsel (Fig. 53) für das zum Reinigen erforderliche Öl oder Petroleum.

Blecherne Flaschen M. 75 (Fig. 54) und M. 61 (Fig. 55) für Vorratöl zum Aufbewahren von Maschinenöl, beziehungsweise Glyzerin.

Große (Fig.56) und kleine (Fig.57) blecherne Büchsen für Schmiermaterial zum Aufbewahren von Schmierseife und Transmissions - Maschinenschmiere.

Blecherne Flaschen für Glyzerin (Fig. 58).

Blecherne Ölkannen M. 75 (Fig. 59) zum Aufbewahren von Petroleum.

Zum Vor- und Zurückführen sowie zum Seitwärtsrücken und sonstiger Handhabung der Geschütze dienen Hebbäume.

Das Bewegen der eisernen Speichenräder an der 9 cm Lafette M. 4 geschieht mittels eiserner Handspeichen, welche in die Löcher am Badumfang gesteckt werden. Das Schwenken der Protzstockrolle des fahrbar gemachten Geschützes erfolgt durch den 9 cm Schwenkhebel M. 4 (Fig. 60).

Bei der 8 cm Kasemattlafette M. 95 und M. 94 dient die Rückholvorrichtung (Fig. 47 u. II.) zum Zurückführen der Lafette am Rahmen.

Die Rückholvorrichtung besteht aus dem Lagerarm la (Fig. 47) und einer Leine.

Der Lagerarm hegt in dem Lager g des Rahmens.

Die Leine wird mit ihrem Haken in das Ohr ö (II.) des Rollenlagers der Lafette gehängt, über die Rolle r2 des Lagerarmes, dann über jene r1 des Rollenlagers der Lafette von unten nach oben geschlungen. Das freie Ende des Seiles besitzt zur leichteren Handhabung einen Knebel.

Zum Zutragen der Patronen dient bei der 9 cm Kanone M. 4 und bei der 8 cm Kasemattkanone M. 94 der Patronentornister.

Zum Tempieren der Schrapnells werden bei der 8 cm Kasemattkanone M. 95 die

Tempiergabel 75/85 (Fig. 61) und bei der 9 cm Kanone M. 4 der automatische Tempierschlüssel M. 96 (Fig. 62 u. 63) verwendet.

Letzterer besteht der Hauptsache nach aus dem Schlüsselkörper a und dem Tempiering f.

Der Schlüsselkörper a setzt sich aus einem ringförmigen Teil b und einer Handhabe r zusammen.

Der Ring ist in seiner inneren Fläche entsprechend der unteren Satzscheibe des Zünders geformt und mit zwei Warzen c und d versehen, von denen eine durch einen roten Punkt e gekennzeichnet ist.

Im unteren Teile des Schlüsselkörpers befindet sich das Lager für eine Schleiffeder und den Tempiering f. Nach dem Einlegen dieser Teile wird das Lager mit einer durch fünf Schrauben befestigten Deckplatte g (Fig. 63) überdeckt, an welcher ein Ansatz v befestigt ist.

Der Tempiering f— aus Nickel erzeugt — hat an seiner oberen Fläche die Tempiereinteilung, an der unteren ist der mit einer Warze versehene Anschlag h mittels einer Schraube k befestigt.

Der Tempiering kann in seinem Lager beliebig nach rechts oder links gedreht werden, bis irgend ein Strich der Tempiereinteilung genau mit der abgeschrägten Kante l des Schlüsselkörpers (Fig. 62) abschneidet. In dieser Stellung wird der Tempiering durch Anziehen der am Schlüsselkörper angebrachten Stellschraube m, welche auf die Feder und den Tempiering drückt, fixiert.

Die Stellschraube besitzt eine Scheibe n, deren Flächen o und p beim Öffnen, beziehungsweise Schließen an die Grenzschraube q anstoßen, wodurch die Drehung der Stellschraube auf die kurze, rasche Bewegung von ungefähr einer halben Umdrehung begrenzt und gleichzeitig ein Ausschrauben und Verlieren der Stellschraube verhindert wird.

Die Handhabe r hat an ihrem Ende s die Form einer Tempiergabel und ist in der Mitte für das Durchziehen einer ledernen Schnur i durchlocht.

Zum Ansetzen der Geschosse und Patronen dienen die Geschößsetzer M. 75. Die Brandel werden mittels der Abziehschnur abgefeuert; dieselbe hat an dem einen Ende einen Knebel, am anderen einen Haken.

Zum Ausladen der Geschosse dient der hölzerne 9 cm (8 cm) Entlader M. 75 (Fig. 64); derselbe wird mit seiner Höhlung voraus in die Mündung gebracht, mittels des Wischers bis an das Geschöß eingeführt und durch mäßiges Andrücken letzteres aus der Bohrung geschoben.

Als Richtmittel sind einer 9 cm Kanone M. 4 beigegeben :

Zwei Paar 9 cm Geschützaufsätze M. 99 (jedes Paar bestehend aus einem linken und einem rechten Aufsatz) und ein Stück 9 cm Richtbogen M. 92 ¹⁾; einer 8 cm Kasemattkanone M.95 ein Stück 8 cm Geschützaufsatz M. 95 und für zwei Geschütze ein allgemeiner Libellenquadrant.

1) Die Einrichtungen der Lafette zum Erteilen der indirekten Seitenrichtung sind im § 1 dieses Dienstbuches angegeben.

Der rechte und der linke Geschützaufsatz M. 99 (Fig. 65) besteht aus dem Aufsatzstab A mit dem Querarm Q, aus der Aufsatzhülse H, in welcher der Aufsatzstab verschoben werden kann, und aus der oberen Aufsatzstellschraube c₁.

Die Aufsatzhülse H ist im Aufsatzkanal des Aufsatzträgers verschiebbar und läßt sich mittels der unteren Aufsatzstellschraube feststellen. Am oberen Ende hat die Aufsatzhülse einen Ansatz a₁ mit Schraubengewinden für die obere Aufsatzstellschraube c₁. Diese drückt beim Einschrauben auf die in die Aufsatzhülse hineinreichende Klemmfeder kf (Fig. 66), wodurch der Aufsatzstab in der Aufsatzhülse festgestellt wird.

Am oberen Ende des Aufsatzstabes ist der röhrenförmige Querarm Q (Fig. 65) angebracht.

Derselbe ist oben geschlitzt und beim rechten
linken Geschützaufsatz am rechten
linken

Ende mit dem Messingplättchen p, am rechten
 Ende mit der Kappe k geschlossen.
 linken

Die Leitspindel mit dem Kopf g greift durch den Querarm und ist mittels einer Schraubenmutter m befestigt. Auf der Leitspindel läuft das durch den Schlitz im Querarm reichende Visier v, welches durch Drehen der Leitspindel nach links oder rechts bewegt werden kann.

Auf dem Aufsätze befindet sich rechts eine Distanzskala, welche sowohl für das Granat- als auch für das Schrapnellschießen mit der großen Ladung dient.

Diese Skala reicht bis 6000 Schritte (hievon befinden sich die Distanzstriche 58 und 60 auf der Aufsatzhülse); dieselbe ist von 200 zu 200 Schritten fortlaufend beschrieben, wobei die dazwischen liegenden Hunderte von Schritten mit kürzeren, die Fünzfziger mit noch kürzeren Strichen bezeichnet sind.

Auf der rechten, runden Fläche des Aufsatzstabes und der Hülse ist eine bis 460 reichende

Stricheinteilung angebracht.

Am Ansatz der Aufsatzhülse ist die Kaliberbezeichnung des Rohres eingeschlagen.

Der Querarm hat eine Stricheinteilung, die vom Nullpunkt beiderseits 25 Striche umfaßt.

Die Zahlen auf den Stricheinteilungen bedeuten Zehnerstriche.

Die 9 cm Geschützaufsätze M. 99 sind mit einem Standvisier versehen.

Das Standvisier (Fig. 65) besteht aus einer horizontal drehbaren, auf der oberen Fläche der Aufsatzhülse aufgeschraubten Platte a, deren vorderer Teil, die Klappe b um das Scharnier c nach rückwärts gedreht werden kann.

Wenn der Querarm des Aufsatzes auf der Platte a aufsitzt, so entspricht diese Aufsatzstellung (Normastellung) einer Distanz von 425 Schritten.

Sitzt jedoch der Querarm auf der Klappe b auf, so hat das Visier die Stellung für 600 Schritte.

Der Richtbogen M. 92 (Fig. 67 u. 68) besteht aus dem Bogenstücke B, dem Gleitstück G und aus dem Zeiger z samt Stellschraube s und Stellschraubenmutter m.

Am Bogenstück¹⁾ unterscheidet man den Rücken, die Distanzskalaseite und die Gradskalaseite.

Der Rücken r bildet eine kreisbogenförmige Bahn, auf welcher sich das Gleitstück bewegt.

Auf der Distanzskalaseite (Fig. 67) befindet sich eine Distanzskala, welche für das Schießen der Granaten und Schrapnells dient. Diese Skala ist von 200 zu 200 Schritte fortlaufend bis 6000 Schritte beschrieben, wobei die dazwischen liegenden Hunderte von Schritten mit kürzeren Strichen bezeichnet sind.

1) Bei Richtbogen, welche vor dem Jahre 1893 erzeugt wurden, ist das Bogenstück seitlich durchbrochen.

Von 1000 Schritten aufwärts sind überdies auch die Fünfziger durch noch kürzere Striche kenntlich gemacht. Der am Anfänge der Distanzskala befindliche lange Strich heißt Nullstrich.

Die Gradskalaseite (Fig. 68) hat eine Gradskala, deren Einteilung von 10 zu 10 Minuten bis 22 Grad reicht. Die ganzen Grade sind fortlaufend beschrieben und ebenso wie die halben Grade durch längere Striche kenntlich gemacht.

Die unten an das Bogenstück angeschraubte Fußplatte p dient zum Aufstellen des Richtbogens auf die Richtbogenebene des Rohres.

Das am oberen Ende des Bogenstückes eingeschraubte Ohr dient zum Einhängen einer Umhängschnur.

Das Gleitstück umfaßt mit seinem unteren Teile schwalbenschwanzförmig den Bücken des Bogenstückes, auf welchen es schleifend passen muß. Durch eine eingelegte stählerne Feder f (Schnitt x—y, Fig. 67) wird der schleifende Gang erhalten. In seinem oberen Teile ist das Gleitstück mit einer Höhlung — dem Libellengehäuse — zur Aufnahme der Libelle l und der Rektifiziervorrichtung versehen. Diese Höhlung wird durch die Deckplatte d geschlossen, welche in der Mitte einen Ausschnitt hat. Der im Libellengehäuse sich ergebende Zwischenraum ist mit Gyps ausgegossen.

Auf jener Seitenfläche des Gleitstückes, welche der Distanzskalaseite des Bogenstückes zugewendet ist, befindet sich die Terrainwinkelskala, auf der anderen Seitenfläche ein Nonius. Die Terrainwinkelskala umfaßt 140 Striche ¹⁾, von denen jedoch nur jeder zweite in dieser Skala eingeritzt und jeder fünfte in der Richtung von rückwärts nach vorn mit 30, 40 u. s. w. bis 170 beschrieben ist. Der in der Mitte befindliche mit „100“ bezeichnete Teilstrich entspricht einem im Mündungshorizonte gelegenen Ziele;

die unter vertiefter
Teilstriche ——— „100“ dienen zur Bestimmung ——— Ziele.
über erhöhter

Beim Nonius sind 90 Minuten in 10 Teile geteilt, so daß mittels desselben noch 1 Minute abgelesen werden kann. Beim Nonius ist vom Nullstrich ausgehend jeder zweite Teilstrich mit 2, 4 u. s. w. bis 10 beschrieben.

Oberhalb der Terrainwinkelskala befindet sich die bogenförmige Führungsnut w. Die an den beiden Enden der Nut angebrachten Grenzschauben c verhindern das Herausgleiten des in der Nut verschiebbaren Kopfes der Stellschraube s.

Der obere breite Teil des Zeigers z hat eine Durchlochung für die Stellschraube und auf der rückwärtigen Seite den in die Führungsnut des Gleitstückes eingreifenden bogenförmigen Führungsansatz a.

Der untere schmale Teil des Zeigers ist seitlich abgeschrägt und reicht über die Terrainwinkel- und Distanzskala. Der Zeiger ist mit seiner Durchlochung auf die Stellschraube aufgeschoben; es kann daher der Zeiger längs des Gleitstückes verschoben und durch Anziehen der Stellschraubenmutter m in der gewünschten Stellung festgeklemmt werden. Das selbsttätige Abschrauben der Stellschraubenmutter wird durch die Grenzschraube g verhindert.

Der 8 cm Geschützaufsatz M. 95 (Fig. 69) ist im allgemeinen dem 9 cm Geschützaufsatz M. 99 ähnlich. Das Standvisier fehlt, der Aufsatzstab ist kürzer und besitzt auf der ebenen Fläche eine Distanzskala von 550 bis 3000 Schritt für Granaten M. 75 und Schrapnells M. 75/85 C und an der rechten Rundung eine bis 1600 Strich reichende Einteilung; jeder zehnte Strich ist von 1 — 16 beschrieben.

Der Querarm ist oben und rückwärts geschlitzt; die Einteilung befindet sich rückwärts am Querarm und reicht 25 Striche links und 15 Striche rechts.

Die Aufsatzhülse hat keine Einteilung und ist nur so lang, daß der eingeschobene Aufsatzstab vollkommen gedeckt ist.

1) Die Winkeleinheit heißt „Strich“ und beträgt 4.35."

Die Bezeichnung des Aufsatzes ist: 8 cm M. 95.

Der allgemeine Libellenquadrant (Fig. 70) bestellt aus der Hauptplatte h, deren rechter Winkel von der Seitenplatte s und von der Fußplatte f umfaßt wird, aus der Libelle (Wasserwage) mit dem Libellengehäuse w samt Stellschraube ferner aus dem Rektifiziergehäuse rg samt Nonius n.

Auf der Hauptplatte ist eine Gradeinteilung von 0 bis 50 Grad, welche von 5 zu 5 Grad fortlaufend beschrieben ist.

Das Libellengehäuse, welches die Libelle umschließt, ist an einem Ende mit der Hauptplatte drehbar verbunden; durch das andere Ende greift die Rektifizierschraube r, welche im Rektifiziergehäuse so gelagert ist, daß sie sich nur um ihre Längsachse drehen kann.

Infolge dieser Anordnung wird durch Drehen der Rektifizierschraube das Rektifiziergehäuse und mit demselben der Nonius gehoben oder gesenkt.

Auf dem Nonius ist das Maß von 5 Graden der Gradeinteilung in sechs gleiche Teile geteilt; der Nullstrich des Nonius ist mit 0 bezeichnet.

Die Stellschraube durchgreift den Schlitz der Hauptplatte und hat auf diesem Ende eine Mutter geschraubt.

Durch Anziehen dieser Stellschraubenmutter wird der Kopf der Stellschraube an die Hauptplatte gepreßt und dadurch das Libellengehäuse festgestellt.

An sonstigen Ausrüstungsgegenständen sind erforderlich:

Ladeärmel M. 75 (mit einer Tasche versehen) für den Vormeister zum Anziehen über den rechten Arm.

Binokles zum Beobachten.

Liderungsheber (Fig. 71) werden zum Entfernen des Broadwellringes (Liderungsringes) gebraucht;

dieselben bestehen aus dem Zahn z, dem Stollen s und dem Griff g.

Die Glycerinhandpumpe M.98(Fig. 72) bei der 9 cm Kanone M. 4. Dieselbe besteht aus einem messingenen Pumpenstiefel E, welcher über das bronzene Ventilgehäuse G geschraubt ist; in dem Ventilgehäuse sind die beiden Kupplungsschrauben D₁ und D₂ eingeschraubt und gedichtet.

Mittels eines Handgriffes J wird die Kolbenstange F im Pumpenstiefel bewegt; der Kolbenkopf K wird hauptsächlich aus Lederscheiben gebildet, welche mittels einer Druckplatte und einer Schraubenmutter nachstellbar gelagert sind.

Die Verschlußschraube H dient zur Führung der Kolbenstange.

Über die Kupplungsschraube D_1 wird der Saugschlauch *ss* mit dem Saugkorbe *k* gesteckt und über die Kupplungsschraube D_2 der Druckschlauch *DS* zum Abloßloch der Bremse gezogen und mittels des Schlauchansatzstückes *As* befestigt.

Zum Einpumpen des Glycerins in den Bremszylinder wird der Saugkorb in das Glyceringefäß getaucht und der Druckschlauch mit dem Abloßloche verbunden; die Entlüftungsschraube der Bremse muß hiebei, um die Luft entweichen lassen zu können, geöffnet werden.

Zum Füllen der Bremse muß das Hinterstück des Geschützes soweit als zulässig gehoben werden.

Der Bremszylinder muß ganz gefüllt sein, was dann der Fall ist, wenn luftblasenfreies Glycerin in größerer Menge aus der Entlüftungsöffnung ausströmen beginnt.

Fig.73

Schießbuch zum Einträgen der aus dem Rohre abgegebenen scharfen Schüsse.

Grenzstollen-Schlüssel Fig. 74.

M. 75 (Fig. 73) zum Ein- und Ausschrauben der Stützschraube des Grenzstollens.

9 cm Spannschraube M.4 (Fig. 74) zum Spannen und Entspannen der Vorholfeder bei 9 cm Kanonen M.4; deren Verwendung ist im § 7 beschrieben.

Große u. kleine Schraubenschlüssel M. 75 dienen zum Lüften und Anziehen der Schraubenmutter; diese Schlüssel sind doppelmäulige Normalschlüssel, die Maulweiten des großen Schlüssels sind 34 und 38 mm, jene des kleinen Schlüssels 25 und 30 mm.

Visierkorn - Schraubenschlüssel M. 75 (Fig. 75) dient zum Ein- und Ausschrauben der Visierkorne und Ladebüchsenstollen sowie der Kopfschraube des Grenzstollens.

Garnitur Schraubenschlüssel für 9 cm Lafetten M. 4; die einzelnen Schlüssel sind aus dem Anhänge 8 zu ersehen. Zu dieser Garnitur gehören:

der Hackenschlüssel (Fig. 76) zum Aus- und Einschrauben des Bremszylinders;

der Scheeren-Schraubenschlüssel (Fig. 77) zum Ein- und Ausschrauben der Zahnbogenbefestigungsschrauben und des Federrohrdeckels; dieser Schlüssel tritt ferner beim Ein- und Ausschrauben der Zugbolzenhülse in Verwendung;

der Schraubenschlüssel für den Bremszylinderboden Fig.78

der Bremskolbenschlüssel (Fig. 79) zum Ab- und Aufschrauben des Bremskolbens;

der Schraubenschlüssel für die äußere Stopfbüchse (Fig. 80) des Bremszylinders, und

Zu einer Garnitur gehören weiters noch ein Schraubenzieher und ein Splintenzieher. Aufsatzfutter - Schraubenzieher M. 75 (Fig. 82), .

Schraubenzieher M. 75 für Verschlussschrauben (Fig. 83) wird bei Kanonen M. 4, bei der 8 cm Kasemattkanone M. 95 und der 8 cm Kasemattkanone M. 94, bei letzterer auch zum Ein- und Ausschrauben des rückwärtigen Visiers gebraucht.

Brandeltasche M. 75 samt Leibriemen dient zum Aufbewahren der Brandel; an dem Leibriemen ist eine Lederschleife für den Geschößsetzer angebracht.

Bei den Kasemattkanonen dient der 100 mm Stopfbüchsen-Schraubenschlüssel (Fig. 84) zum Aus- und Einschrauben der Stopfbüchsen und der Schraubenschlüssel M. 94 zum Ablaßhahn (Fig. 85) zum Öffnen und Schließen des Ablaßhahnes der hydraulischen Bremse.

Die Universal-Schraubenschlüssel M. 81 Nr. 1 (Fig. 86) dienen zum Lockern und Anziehen

der Schraubenmutter. Hierbei wird die Schraubenmutter mit den Backenstücken a des Schlüssels gefaßt, wozu die Backen mittels der Schnecke b zuerst geöffnet und nach dem Anlegen an die Schraubenmutter fest gegeneinander geschraubt werden.

Die große blecherne Handlaterne M. 97 (Fig. 87) für Kerzenbeleuchtung; derselben sind Blenden beigegeben, welche in an der Laterne befindliche Falze eingeschoben werden, wenn das Licht nur nach einer Richtung geworfen werden soll.

In geschlossenen Räumen sind diese Laternen vor Abgabe des Schusses in Nischen oder sonstige geschützte Ecken zu stellen, um das etwaige Verlöschen derselben durch den Luftdruck möglichst zu verhindern.

§ 5. Verpackungserfordernisse und deren Packung.

Die vorkommenden Verpackungserfordernisse und deren Packung sind aus dem „Anhang 1,5“ zu ersehen.

Im nachfolgenden sind daher die Verpackungserfordernisse und deren Packung mir insoweit beschrieben, als dies zur allgemeinen Orientierung notwendig erscheint. ¹⁾

Die 9 cm Granaten M. 75 werden in 9 cm beschlagenen Granatverschlügen M. 75 (Fig. 88), die 8 cm Granaten M. 75 in 8 cm Geschoßverschlügen M. 63/75 oder in 8 cm beschlagenen Geschoßverschlügen M. 75 verpackt.

Die 9 cm Granatverschlüge M. 75 haben für die liegende Lagerung von fünf Geschossen am Deckel und am Boden Leisten I (Fig. 88), von welchen die rückwärtigen mit Kautschukstreifen bekleidet sind: in der rückwärtigen Wand sind Ausnehmungen für die Geschoßspitzen angeordnet.

Diese Verschlüge sind auf dem Deckel und an den beiden Stirnseiten mit „9 cm G“ bezeichnet.

In den Geschoßverschlügen M. 63/75 werden acht Stück, in den Geschoßverschlügen M. 75 6 Stück 8 cm Granaten M. 75 ebenfalls liegend verpackt.

Die 9 cm Schrapnells werden in 9 cm beschlagenen Schrapnellverschlügen M. 75, die 8 cm Schrapnells M. 75/85 C in 8 cm beschlagenen Geschoßverschlügen M. 75 verpackt.

Die 9 cm Schrapnellverschlüge M. 75 gleichen den 9 cm Granatverschlügen M. 75, haben jedoch für die Befestigung des Messingdrahtes der Verkappung M. 99, beziehungsweise der Rebschnur der Leinwandverkappung der Schrapnells, an der rückwärtigen Wand des Vorschlages fünf Spiralhaken eingeschraubt, über welche die Draht-, beziehungsweise die Rebschnurschlingen gezogen sind.

Diese Verschlüge sind auf dem Deckel und den beiden Stirnseiten mit „9 cm S“ bezeichnet.

Die 8 cm Geschoßverschlüge M. 75 sind den 9 cm Granatverschlügen M. 75 ähnlich eingerichtet und für die Aufnahme von sechs Schrapnells bestimmt.

Die für die Ausrüstung der 9 cm Kanonen M. 4 bestimmten 9 cm Kartätschen M. 75 werden in 9 cm Kartätschverschlügen M. 75 mit Deckel, verpackt: der innere Raum dieser Verschlüge ist in zwei Fächer geteilt. Im linken, mit einer Einlage versehenen Fach werden zwei Kartätschen gelagert und durch zwei Anschnallriemen festgehalten; das rechte Fach faßt vier, in 10 cm ungefüllten Werghüllen verwahrte Kartätschen.

Diese Verschlüge sind auf dem Deckel und den beiden Stirnseiten mit „9 cm M. 75, 6 K.“ bezeichnet.

Die 8 cm Kartätschpatronen M. 94/C werden in 8 cm Kartätschpatronenverschlügen M. 94/C verpackt. Diese enthalten zehn Stück Kartätschpatronen, welche in zwei Reihen mit der Kartätsche abwärts gelagert sind. Zum Schutze des Begrenzungsbandes und des Wulstes ist um diese ein Seidenzeug- oder Leinwandstreifen gelegt und festgebunden. Die Zwischenräume im Verschlüge werden mit Werg ausgefüllt.

Die 9 cm Sackpatronen M. 93 und M. 4 sind in 9 cm Patronenverschlügen M. 75/93, die 9 cm Sackpatronen M. 75 in 9 cm Patronenverschlügen M. 75 und die 8 cm Sackpatronen M. 95 (94) in irregulären Verschlügen verpackt.

Die Patronenverschlüge M. 75/93 sind durch ein Scheidebrett in zwei Fächer geteilt und haben einen durch zwei Lederbänder befestigten Deckel, der mittels einer ledernen Struppe und einem Schnallenstück verschließbar ist.

Die Patronenverschlüge fassen in drei Lagen 20 Stück 9 cm Patronen M. 93, wobei in die beiden unteren Lagen je 7, in die oberste Lage 6 Patronen kommen, oder aber in fünf Lagen 51 Stück 9 cm Patronen M. 4, wobei in die drei unteren und in die oberste Lage je 10 und in die vierte Lage von unten 11 Patronen zu schichten sind.

Die Patronen sind so zu schichten, daß der Bund und der Boden bei neben-, beziehungsweise übereinander hegenden Patronen abwechseln. Hierbei müssen die Bunde fest an den Wänden der Verschlüge anhegen und sind die an dem Boden der 9 cm Patronen M. 93 entstehenden Zwischenräume mit Wergscheiben auszufüllen.

1) Die Packung sämtlicher Verpackungsgefäße ist, mit Ausnahme jener für Munition, auf Papier gedruckt (geschrieben) und innen am Deckel angeklebt.

Bei der Verpackung der 9 cm Patronen M. 4 ist überdies darauf zu achten, daß in der obersten Lage zunächst der Seitenwände des Verschlags ein entsprechender Baum für die Leisten des Verschlagsdeckels ausgespart bleibt.

Die Patronenverschlüsse sind auf dem Deckel mit „9 cm M. 93, 20 P.“, auf den beiden Stirnseiten mit „9 cm 20 P.“ beziehungsweise mit „9 cm M. 4, 51 P.“ und „9 cm 51 P.“ bezeichnet.

Die Patronenverschlüsse M. 75 fassen 10 Stück 9 cm Sackpatronen M. 7 5; für die sichere Lagerung der Patronen ist durch Ausfüllen der Zwischenräume in ähnlicher Weise wie bei den Patronenverschlüssen M. 75/93 vorzusorgen.

Die Brandel M. 93 werden zu je zehn Stück in Kartons, welche in Paraffinpapier eingehüllt sind, paketierte; diese Pakete sind zu sechs Stücken luftdicht verschlossenen Brandelkassetten verwahrt.

Die Brandelkassetten werden in Gewehrpatronenverschlüssen verpackt.

Das 9 cm Etuis für Liderungsbestandteile M. 75 ist ein hölzernes Kistchen mit einem in Scharnieren beweglichen und mittels zwei Haken schließbaren Deckel.

Dasselbe enthält: a) 1 Stoßplatte, darunter 2 messingene Unterlagsscheiben; b) 1 Liderungsring.

Außen ist das Etui schwarz angestrichen und dessen Deckel mit 9 cm bezeichnet.

Die Etuis mit bereits angeschossenen Liderungsbestandteilen sind am Deckel in der linken unteren Ecke mit der Nummer jenes Rohres, in welchem diese Liderungsbestandteile angeschossen wurden und mit M. 4 zu bezeichnen.

Das 8 cm Etuis für Liderungsbestandteile M. 75 für die 8 cm Kasemattkanonen M. 95 enthält außer der Stoßplatte und dem Broadwellring noch 1 untere und 1 obere Aufsatzstellschraube.

Bei den 8 cm Kasemattkanonen M. 94 sind in diesen Etuis außer der Stoßplatte und dem Broadwellring, bloß ein Visierkorn enthalten.

Bei der 8 cm Kasemattkanone M. 95 kommt als Bezeichnung der Etuis mit bereits angeschossenen Liderungsbestandteilen zur Nummer des Rohres noch die Bezeichnung G. M. 95, beziehungsweise bei der 8 cm Kasemattkanone M. 94 die Bezeichnung G. M. 94-.

Der Verschluß wird im Verschlußverschlag, die zur Bedienung des Geschützes erforderlichen Requisiten und unumgänglich notwendigen Materialien im Requisitenverschlag, die nur fallweise in Verwendung kommenden und als Vorrat bestimmten Gegenstände im Reserverequisitenverschlag verpackt.

Die Bezeichnung dieser Verschläge ist aus dem Anhänge I, 5 zu ersehen.

Die Handlaternen werden mit einem Kerzenvorrat im Handlaternen verschlag, die blech. Flasche M. 61 für Vorratöl im Ölflaschenverschlag verpackt.

Bei den 9 cm Kanonen M. 4 bestehen weiters noch 9 cm Reservefedernverschlüsse M. 4; in diesen sind eine Reservevorholfeder und eine innere und eine äußere Reserveschraubenfeder für die Entlastungsvorrichtung verpackt. Die Bezeichnung dieser Verschläge ist aus dem Anhänge I, 5 zu ersehen.

II. Abschnitt.

Übernahme und Instandhaltung des Materials.

§ 6. Übernahme des Materials.

Beim Übernehmen des Materials ist im allgemeinen nach den Bestimmungen des § 4 des Dienstbuches G — 43, I. Teil, 1. Heft vorzugehen.

Hiebei ist noch folgendes zu beachten:

An der Oberfläche des Rohres ist nachzusehen, ob die Quadrantenebene (Richtbogenebene), die Visiereinschnitte, das Visierkorn, eventuell die Gewinde für dasselbe, unbeschädigt sind. Die am Rohre anzubringenden Rohrbestandteile oder Ausrüstungsgegenstände müssen anstandslos eingesetzt oder eingeschraubt werden können.

Die Visierkornträger (Visierkornansatz) dürfen an ihrer ebenen Fläche keine Auftreibungen haben, welche das völlige Aufsitzen des eingeschraubten Visierkorns verhindern.

Die Visierkorne müssen mit der Nummer des Rohres, bei der 9 cm Kanone M. 4 auch mit der Bezeichnung „R“ (Rechts) bzw. „L“ (Links), versehen sein; dieselben müssen vollständig und so in die Muttergewinde des rechten bzw. des linken Visierkornträgers (Visierkornansatzes) geschraubt sein, daß die Marken übereinstimmen.

Die Visierkornspitze darf nicht so viel abgenützt sein, daß der an der Spitze befindliche Punkt unsichtbar ist.

Der Lackanstrich muß an der Visierkornspitze so intakt sein, daß dieselbe nicht metallisch glänzt, da im Gegenfalle das rasche und sichere Erfassen der Visur beeinträchtigt würde.

Das Aufsatzfutter muß vollkommen und so eingeschraubt sein, daß dessen Marke mit jener am Aufsatzträger (Rohre) übereinstimmt. Die Ränder des Aufsatzkanals und des Aufsatzfutters dürfen nicht deformiert sein, damit sich der Aufsatz überhaupt und gänzlich einschieben lasse. Der zumeist große Spielraum zwischen Aufsatzstab und Aufsatzfutter ist belanglos, wenn der Aufsatz durch die untere Aufsatzstellschraube noch festgehalten wird.

Die untere Aufsatzstellschraube soll nicht zu viel abgenützt sein und nicht übermäßig im Muttergewinde schlottern. Die Feder soll die Stellschraube am selbsttätigen Ausschrauben verhindern.

Der Grenzstollen und die Zündlochsperrre müssen die Nummer des Rohres tragen.

Der Schaft des Grenzstollens soll gerade sein, damit die Bewegung desselben im Grenzstollenkanal eine passende und leichte sei. Das in das Keilloch ragende Ende des Stollens darf nicht so abgenützt sein, daß nach dem Öffnen des Verschlusses die Achse der Ladebüchse außerhalb jener des Rohres gelangt, wodurch das Einführen des Geschosses behindert würde.

Der Sperrhebel der Zündlochsperrre muß sich bei abgespannter Sperrhebelfeder und abgenommener Grenzstollenkappe leicht um den Hals der Kopfschraube drehen lassen. Bei aufgesetzter Grenzstollenkappe darf sich der Sperrhebel nur so weit rechts und links drehen lassen, daß dessen Scheibe das Zündloch gänzlich zudeckt, beziehungsweise gänzlich freigibt. Die Sperrhebelfeder muß so stark gespannt sein, daß bei geöffnetem oder ausgelegtem Verschlüsse unter ihrer Einwirkung das Zündloch sicher gänzlich von der Scheibe verdeckt wird.

Die Arme des Sperrhebels der Zündlochsperrre dürfen nicht verbogen sein. Die Scheibe des vorderen Armes muß bei geöffnetem Verschlüsse das Zündloch vollkommen decken, bei ganz geschlossenem Verschlüsse dasselbe vollkommen frei lassen.

In ähnlicher Weise ist die Sicherungsvorrichtung des 8 cm Verschlusses M. 75/94 zu untersuchen.

Die inneren Flächen des Verschlußrahmens sollen hinter die Keillochflächen treten und dürfen diese keinesfalls überragen. Die Führungsleisten des Verschlußrahmens müssen die Verlängerung jener des Keilloches bilden. Die Verschlußkappen-Einhänghaken müssen feststehen und dürfen nicht so verbogen sein, daß sie den Gebrauch hindern.

Die Schildzapfen des Rohres oder der Wiege müssen die Schildpfannen und deren Deckel gut ausfüllen. Das Rohr (die Wiege) muß sich zwischen den Lafettenwänden leicht auf- und abwärts bewegen lassen und bei Schraubenrichtmaschinen bei jeder Stellung auf der Richtmaschine aufrufen.

Beim Verschlüsse ist darauf zu sehen, daß alle seine Teile mit der Rohrnummer versehen sind: die vorderen durch Körnerpunkte bezeichneten Deckplattenschrauben müssen in die zugehörigen gleich, bezeichneten Löcher der Deckplatte, ebenso die Ladebüchsenstollen Nr. 1 und 2 in die gleichbezeichneten Ansätze der Ladebüchse — und zwar Nr. 1 immer oben — eingeschraubt sein.

Die leichte Gangbarkeit des Verschlusses, welche durch Öffnen und Schließen desselben untersucht wird, darf durch Metallauftreibungen am Keile nicht beeinträchtigt werden.

Wird zum Öffnen des Verschlusses der Kurbelsteller nach links gedreht, so muß der rechte Stellerarm die Kurbelnase gänzlich freigeben, der linke Stellerarm sich an die Kurbelnabe anlegen und es muß der Zahn des Kurbelstellers so unter den Kopf der Stellerfeder schnappen, daß der Kurbelsteller in dieser Lage sicher erhalten bleibt. Beim Linksdrehen der Verschlusskurbel muß das Einschnappen des Kopfes der Stellerfeder unter den Zahn des Kurbelstellers deutlich hörbar sein und es muß die gänzlich links gedrehte Verschlusskurbel durch den Kurbelstollen sicher in dieser Stellung erhalten werden.

Beim Schließen des Verschlusses muß während des Einschlebens des Keiles ein gewisser Widerstand fühlbar sein, welcher durch das dichte Anlegen der Liderungsflächen hervorgerufen wird, und es muß vor dem Rechtsdrehen der Kurbel ein mäßiger Schlag auf deren rechten Arm nötig sein; im Gegenfalle ist die Funktion des Kurbelstollens eine unrichtige. Bei gänzlich rechts gedrehter Kurbel muß der Kurbelsteller kräftig einschnappen und die untere Fläche des rechten Stellerarmes der ganzen Ausdehnung nach, ohne merkbaren Spielraum, an der ebenen Fläche der Kurbelnase anliegen.

Bei dieser Stellung der Sperrvorrichtung muß sich ferner der Kopf der Stellerfeder mit seiner ganzen Breite und derart kräftig an die untere Fläche des Stellerzahnes stützen, daß der Kurbelsteller in seiner Lage sicher erhalten bleibt.

Wird bei vollständig geschlossenem Verschlüsse der rechte Kurbelarm durch einen mäßigen Schlag von unten nach aufwärts zu drücken versucht, so muß sich die Kurbelnase nur noch stärker an den rechten Stellerarm anlegen, ohne daß hierbei der Kurbelsteller auch nur die geringste Bewegung nach links vollführt.

Vor dem Untersuchen der Lafette ist dieselbe gründlich zu reinigen und die Richtmaschine, wenn nötig, mäßig zu ölen.

Der Bremszylinder der hydraulischen Bremse muß im Schlußringe des Rohres vollständig eingeschraubt sein; die Befestigungsschraube im Schlußringe muß gut angezogen sein.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verbindung der Kolbenstange der hydraulischen Bremse mit der Wiege zu richten.

Dieser Verbindungsbolzen der Kolbenstange und der Pivotbolzen dürfen nicht verbogen sein, an denselben dürfen keine Ablätterungen oder Risse wahrzunehmen sein.

Boden- und Deckelschraube des Bremszylinders müssen fest angezogen sein.

Die hydraulische Bremse muß vor jedem Schießen bezüglich ihrer Glycerinfüllung untersucht, beziehungsweise nachgefüllt werden.

Hiezu ist das Rohrhinterstück bis in seine Grenzlage zu heben und die Füllochschaube zu öffnen; mit der Glycerinhandpumpe (siehe § 4) ist solange Glycerin nachzupumpen, bis luftblasenfreies Glycerin bei der Füllochöffnung auszufließen beginnt.

Das Niveau des Glycerins darf bei geöffneter Füllochschaube selbst nach mehreren Minuten nicht sinken.

Gleichzeitig ist das Glycerin auf dessen Reinheit und das vorgeschriebene spezifische Gewicht zu prüfen.

Die hiezu aus dem Abblösch abgelassenen Proben des Glycerins sollen möglichst rein sein, doch beeinträchtigt ein braun gefärbtes oder trübe gewordenes Glycerin die Wirkungsweise der hydraulischen Bremse in keiner Weise. Zeigt sich hingegen eine starke Verunreinigung des

Glyzerins, so ist es abzulassen, nach den im 1. Hefte enthaltenen Bestimmungen zu reinigen und sodann wieder einzufüllen.

Zur Untersuchung der Höhenrichtmaschine wird vorerst deren Beweglichkeit untersucht. Die Richtmaschine muß das Senken und infolge der Mitwirkung der Entlastungsvorrichtung auch das Heben des Rohrhinterstückes leicht gestatten.

Sollten sich der leichten Beweglichkeit der Höhenrichtmaschine Hindernisse entgegenstellen, so kann die Ursache in nachfolgenden Unregelmäßigkeiten gelegen sein: in einer Verreibung der Richtadwelle in den Lagern, infolge von Klemmungen zwischen Schnecke und Schneckenrad oder zwischen den großen Triebrädern und den Zahnbögen, Verreibungen im Lager der Triebradwelle oder Entlastungsbogenwelle, Klemmungen zwischen den kleinen Triebrädern und den Entlastungsbögen; endlich kann die Ursache in der Schadhaftheit der Entlastungsvorrichtung liegen.

Der Riegel zur Verbindung der Lafette mit der Achse darf nicht verbogen oder beschädigt sein und muß sich in seinen Lagern leicht verschieben lassen.

Der Seitenrichtzeiger darf durch die Truppe nicht abmontiert werden, dessen Lackanstrich muß unbeschädigt sein.

Die Rollentraverse der Protzstockrolle muß in ihren Lagern leicht drehbar eingesetzt sein; sollte dies nicht der Fall sein, so kann die Ursache in Klemmungen oder Verreibungen in den Traversenlagern liegen. Der Rollenklub mit der Rolle muß beim fahrbar gemachten Geschütz mit dem aufgesteckten Schwenkhebel seitlich leicht geschwenkt werden können.

Die Schartenblende muß in den Falzwinkeln, ohne zu schlottern so eingesetzt sein, daß bei der Bewegung des Rohres keine Klemmungen auftreten.

Die Muttern der Anker-(Stein-)schrauben des Pivotbockes müssen fest angezogen sein.

Vor dem Untersuchen der 8 cm Kasemattlafetten sind dieselben gründlich zu reinigen; sodann werden die Achslager der Rahmenrollen, die schleifenden Teile der Lafette und des Rahmens sowie die Richtmaschine wenn nötig mäßig geölt. Die Gleitflächen der Rahmenwände dürfen weder Gruben noch Furchen zeigen.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verbindung der Kolbenstange, dann des Bremszylinderbodens mit dem Bremszylinderklub der Lafette zu richten.

Die Verbindungsbolzen der Kolbenstange und der Pivotbolzen dürfen nicht verbogen sein, an demselben dürfen keine Abblätterungen oder Risse wahrzunehmen sein.

Boden und Deckel des Bremszylinders müssen an letzterem fest angezogen sein.

Die hydraulische Bremse muß vor jedem Schießen bezüglich ihrer Glyzerinfüllung untersucht, beziehungsweise nachgefüllt werden.

Hiezu ist das Geschütz am Rahmen vollkommen vorzudrücken, die Füllochschaube mittels des Universal-Schraubenschlüssels zu öffnen und falls der Bremszylinder nicht vollständig gefüllt wäre, Glyzerin mittels des Fülltrichters nachzugießen.

Das Niveau des Glyzerins darf bei geöffneter Füllochschaube selbst nach mehreren Minuten nicht sinken.

Gleichzeitig ist das Glyzerin wie bei der 9 cm Lafette M. 4 auf Reinheit und das vorgeschriebene spezifische Gewicht zu prüfen.

Um die Bremse bezüglich ihrer tadellosen Funktionierung zu prüfen, wird das Geschütz auf dem Rahmen mittels der Rückholvorrichtung zurückgezogen und hierauf ausgelassen; ist die Bremse in Ordnung, so läuft das Geschütz selbsttätig so weit vor, bis die Bodenklammern der Lafette an den rückwärtigen Puffern anstoßen.

Die Richtmaschine muß leicht beweglich und richtig eingesetzt sein. Dies ist nur dann möglich, wenn die beiden Richtschrauben so ineinander und in die Richtschraubenmutter eingeschraubt sind, daß dieselben beim Einschrauben gleichzeitig ihr Ende erreichen. Bei der zulässigen größten Elevation darf die Verschlußkurbel auf keinen Lafettenteil anstoßen.

Die beiden Richtschrauben müssen so in einander passen und bei der Kasemattlafette M. 95 mit den Richtgabelarmen derart fest verbunden sein, daß — bei abgehobenem Rohrhinterstück — die Richtschrauben beim Rütteln keine großen Spielräume zeigen, welche durch starke Abnutzung

hervorgerufen werden.

Das Richtschraubenrad muß fest auf der äußeren Richtschraube sitzen.

Die Beweglichkeit der 8 cm Kasemattlafette M. 95 (94) auf dem Rahmen ist, wie folgt, zu untersuchen:

Vor dem Zurückführen der Lafette ist die Rückholvorrichtung einzuhängen und der Zustand der Rollen und des Seiles auf ihren richtigen Gang zu prüfen. Treten bei der rollenden Bewegung der Lafette auf dem Rahmen Schwierigkeiten auf, so können diese durch eine zu bedeutende Reibung in den Achslagern der Rollen der Lafette, durch eine zu starke Pressung der Stopfbüchsendichtung an die Kolbenstange oder dadurch entstanden sein, daß die Bodenklammern an den Rahmenwänden haften.

Läßt sich die Lafette auf dem Rahmen nicht zurückführen, so kann die Kolbenstange gebogen oder der Bremskolben im Bremszylinder verklemmt sein.

Bremsen, bei welchen Klemmungen Vorkommen, sind durch fachkundige Professionisten und nur in dem erforderlichen Umfange zu zerlegen.

Findet ein Austreten des Glyzerins zwischen Kolbenstange und Stopfbüchse oder am Boden und Deckel statt, so sind die Dichtungen in der Stopfbüchse oder am Boden und Deckel mangelhaft; diese Mängel werden durch festeres Anziehen der Stopfbüchse, beziehungsweise der Boden- und Deckelschrauben beseitigt.

Bei vorgeführter Lafette dürfen die Anlaufkeile die Rollen des Rahmens nicht mehr berühren.

Die Schwenkbarkeit des Rahmens wird durch Abschwenken des Geschützes nach links und rechts erprobt.

Die Holz- und Eisenteile der Geschützausrüstungs- und Vorratgegenstände sind ebenfalls sorgfältig zu untersuchen.

Die Verschußkappe, der Verschußmantel, sowie alles Lederwerk und Bestandteile aus Kautschuk dürfen nicht brüchig sein.

Der Geschützaufsatz ist in den Aufsatzkanal einzuschieben und es ist zu untersuchen, ob sich der Aufsatz — ohne zu schlottern — leicht nach auf- und abwärts schieben und mittels der Aufsatzstellschrauben feststellen läßt, ferner, ob die Klappe des Standvisiers bei den Aufsätzen der Kanonen M. 4 um das Scharnier anstandslos nach vor- und rückwärts gedreht werden kann, ¹⁾

Da der Richtbogen durch längeren Gebrauch Änderungen erleiden kann, so muß derselbe zeitweise auf seine Richtigkeit geprüft werden.

Man stellt hiezu den Richtbogen — am besten nach der Gradskala — auf Null, setzt ihn auf das Rohr und bringt die Luftblase durch Drehen des Handrades der Höhenrichtmaschine zum Einspielen.

Hierauf wird der Richtbogen derart auf die Richtbogenebene gestellt, daß sich das Ohr zunächst des Rohrkopfes befindet und die Fußplatte genau dieselbe Stelle wie früher einnimmt.

Spielt in dieser zweiten Stellung die Luftblase ebenfalls ein, so ist der Richtbogen in Ordnung. Im Gegenfalle ist das Gleitstück bei unveränderter Rohrlage derart zu verschieben, daß die Luftblase zum Einspielen gelaugt, und hierauf der Zeiger auf den Nullstrich der Distanzskala einzustellen. Kommt der Zeiger hiebei zwischen die Teilstriche 98 und 102 der Terrainwinkelskala zu stehen, so besitzt der Richtbogen nur noch hinreichende Genauigkeit; sollte dies nicht der Fall sein, so ist derselbe behufs Rektifikation an die Artilleriezeugfabrik einzusenden.

¹⁾Sollte ausnahmsweise bei der Untersuchung des Geschützes die Aufsatzstellung in der tiefsten Lage erforderlich sein, so wird die Platte des Standvisiers um die Schraube nach rechts gedreht und der Querarm ganz herabgeschoben.

Diese Bewegung des Standvisiers ist für die Ausbildung des Mannes nicht erforderlich und daher zum Zwecke der Schonung zu vermeiden.

§ 7. Instandhaltung des Materials.

Für die Instandhaltung gelten im allgemeinen die Bestimmungen des § 5 des Dienstbuches G—43, I. Teil, 1. Heft.

Hiebei ist noch folgendes zu beachten:

Bei ausgerüsteten Geschützen ist das Rohr mit der Verschlußkappe zu versehen.

Bei abgerüsteten sowie bei deponierten 8 cm Kasemattkanonen M. 94 ist das rückwärtige Visier im Verschlußverschlag zu verwahren.

Bei 9 cm Kanonen M. 4 und bei den 8 cm Kasemattkanonen ist der Verschlußrahmen, dessen Befestigungsschrauben gut angezogen sein müssen, nur dann abzunehmen, wenn das Rohr (außerhalb seiner Lafette) transportiert wird.

Die Richtschrauben der Kasemattkanonen sind bis zur Auflage an die Schraubenmutter einzuschrauben.

Bei der 9 cm Kanone M. 4 ist zur Schonung der Federn der Entlastungsvorrichtung, so lange das Geschütz nicht im Gebrauche steht, das Hinterstück des Rohres so weit als zulässig zu heben.

Nach jedem beendeten Schießen sind die Bohrung, das Keilloch und alle Teile des Verschlusses zu waschen und dann abzutrocknen.

Zum Auswaschen der Bohrung wird der Verschluß geschlossen, das Geschütz nötigenfalls zurückgeführt, das Rohr etwas erhöht, das Zündloch mittels eines Holzpropfens verstopft und von der Mündung aus reines Wasser in die Bohrung gegossen. Durch Hin- und Herbewegen des Wischers im Rohre wird der an der Bohrungswand anhaftende Pulverrückstand entfernt. Das schmutzig gewordene Wasser läßt man von Zeit zu Zeit durch Senken des Rohres ablaufen und ersetzt es durch reines.

Ist nach öfterem Wiederholen dieses Vorganges das aus der Bohrung fließende Wasser nicht mehr schmutzig, so wird der Holzpfropf aus dem Zündloche entfernt, der Verschluß in die Ladestellung gebracht und die Bohrung mittels Putzhadern, die um den Wischkolben gewickelt werden, gut abgetrocknet.

Nach dem Abtrocknen der Bohrung wird der Verschluß ausgelegt, der Broadwellring (Liderungsring) entfernt und das Keilloch sowie das Ringlager gereinigt.

Ringlager und Broadwellring werden mit reinem Wasser — erforderlichenfalls mit Seifenwasser — gut gewaschen und mittels Putzhadern vollkommen trocken gewischt.

Das Keilloch wird durch Waschen und nachheriges Abtrocknen gereinigt. Besondere Aufmerksamkeit ist hiebei den Führungsnuten der oberen und unteren Keillochfläche, dann den Einschnitten in der rückwärtigen Keillochfläche zuzuwenden.

Das Zündloch wird gereinigt, indem man dasselbe durch öfteres Durchziehen eines schmalen, feuchten, zusammengedrehten Leinwandstreifens von den Pulverrückständen oder sonstigen Verunreinigungen befreit. Auch können entsprechend zugeschnittene Holzstückchen zu diesem Zwecke verwendet werden.

Ist das Zündloch jedoch verstopft, so durchfährt man dasselbe mehrmals mittels der Raumnadel. Etwa im Zündloch stecken gebliebene Brandelhülsen werden mittels der Bohrraumnadel vorsichtig entfernt.

Ist das Zündloch so verstopft, daß die Raumnadel nicht durchgeht, so steckt man in dasselbe den Zündlochdurchschlag und schlägt auf dessen Kopf mittels des Hammers. Nach jedem Hammerschlag ist der Durchschlag etwas zu drehen, damit dieser nicht zu fest eingezwängt werde. Sollte sich der Zündlochdurchschlag dennoch einklemmen, so steckt man eine Raumnadel durch das Loch im Kopf des Durchschlages und dreht diesen vorsichtig heraus.

Der Aufsatzkanal — und, wenn der Grenzstollen entfernt wird, auch der Grenzstollenkanal — sind mittels feuchter Putzhadern zu reinigen und dann trocken zu wischen.

Die Muttergewinde für das Visierkorn und für die Ladestollen sind erforderlichenfalls, wenn diese Bestandteile entfernt werden, mittels geeigneter Holzstückchen und Putzhadern gründlich zu reinigen.

Der Verschlußrahmen ist nicht abzunehmen.

Der Grenzstollen sowie die Zündlochsperrschraube der Kanonen M. 4 sollen nur im Falle der notwendigen Reinigung und Ölung zerlegt werden.

Zum Zerlegen der Zündlochsperrschraube braucht der Verschluss nicht ausgelegt zu werden. Es wird die obere Versicherungsschraube ausgeschraubt und hierauf die Sperrhebelfeder, dann die Grenzstollenkappe abgenommen. Sollte letzteres aus freier Hand schwierig sein, so wird die Kappe zunächst dadurch gelüftet, daß man unter die obere ringförmige Verstärkung derselben an mehreren Stellen ein passend geformtes Holzstück ansetzt und dieses mit dem Zündlochdurchschlag-Hammer mäßig beklopft. Ist die Kappe entfernt, so kann der Sperrhebel vom glatten Hals der Grenzstollen-Kopfschraube abgehoben werden.

Das Zusammensetzen der Zündlochsperrschraube erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Zerlegens. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Der Sperrhebel ist bei geöffnetem Verschluss so auf den glatten Hals der Kopfschraube zu stecken, daß die Scheibe das Zündloch deckt.

Die Kappe wird so aufgesteckt, daß deren Arretierungsstift in das entsprechende Loch der Kopfschraube gelangt und der Ausschnitt am Umfange der Kappe die Warze des Sperrhebels umgreift.

Die Sperrhebelfeder ist mittels der oberen Versicherungsschraube derart anzuschrauben, daß das klauenförmige Ende der Feder den vorderen Arm des Hebels seitlich umfaßt und die Feder in dieser Stellung hinreichend kräftig gespannt ist.

Zum Zerlegen des Grenzstollens muß vorerst die Zündlochsperrschraube zerlegt und der Verschluss ausgelegt werden. Sodann wird die untere Versicherungsschraube entfernt und hierauf die Kopfschraube mit Hilfe des passenden Armes des Schraubenziehers für Verschlusschrauben durch Eingreifen in die Nut des oberen Zapfens und vorsichtiges Linksdrehen abgeschraubt. Hierbei muß jede Deformation der Nut vermieden werden, da im Gegenfalle beim Zusammensetzen die Kappe der Zündlochsperrschraube auf die Kopfschraube nicht aufgeschoben werden könnte.

Beim Abschrauben der Kopfschraube wird der Grenzstollen durch die Kraft der Evolutfeder in den Grenzstollenkanal gezogen und es können der Stollen und die Feder nach dem Entfernen der Kopfschraube mit der Hand aus dem Grenzstollenkanal in das Keilloch gezogen und so aus dem Rohre entfernt werden. Hierauf wird, wenn nötig, die Stützschraube mittels des Grenzstollenschlüssels aus dem Rohr geschraubt.

Beim Zusammensetzen des Grenzstollens ist (nach Einschrauben der Stützschraube) die Evolutfeder mit der breiten Basis bis auf den Boden der Stollenhöhle einzuführen und hierauf der Grenzstollen von der linken Keillochöffnung aus derart in den Grenzstollenkanal hinaufzuschieben, daß der Hals der Stützschraube in den Schlitz des Stollens greift. Durch Aufwärtsdrücken des Grenzstollens steigt dessen oberer Gewindeteil aus dem Kanal, worauf die Kopfschraube aufzuschrauben ist. Sind hierbei die Muttergewinde für die Versicherungsschraube genau über die bezügliche Anbohrung im Grenzstollen gelangt, so wird die Versicherungsschraube eingeschraubt.

Der Verschluss und die Liderungsbestandteile ¹⁾ sind stets sehr sorgfältig zu behandeln und vor jeder Beschädigung zu bewahren.

Zum Reinigen des ausgelegten Verschlusses wird die Stoßplatte samt den eventuell eingelegten Unterlagsscheiben abgenommen. Nur bei stark verschmutztem Verschluss ist auch die Ladebüchse aus dem Keile zu entfernen. Ein weiteres Zerlegen des Verschlusses ist in der Regel nicht erforderlich. ²⁾

Zum Abnehmen der Stoßplatte wird die Stoßplattenschraube gelüftet oder entfernt, wonach sich die Platte fast immer mit der Hand leicht abnehmen läßt. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird rückwärts des Randes oben — an der Stoßplatte ein Hammerstiel oder dergleichen angesetzt und durch Klopfen das Abheben der Platte vom Steilstifte eingeleitet.

1) Die Instandhaltung der Liderungsbestandteile ist im § 5—1. des 1. Heftes dieses Dienstbuches enthalten.

2) Das Zerlegen des Verschlusses darf nur durch fachkundige Professionisten (Schlosser) ausgeführt werden.

In die hiedurch entstandene Fuge wird dann ein passend zugeschnittenes Holzstück eingeschoben, hierauf wird der untere Teil der Platte in gleicher Weise gelüftet und auf diese Art so lange fortgefahren, bis sich die Platte mit der Hand abnehmen läßt. Hierbei ist mit Vorsicht vorzugehen und besonders darauf zu achten, daß die Stoßplatte nicht umfällt oder herabfällt und daß deren Liderungsebene sowie ihre Begrenzungskanten in keiner Weise beschädigt werde.

Zum Entfernen der Ladebüchse werden die Ladebüchsenstollen mittels des Schraubenschlüssels für Visierkorne abgeschraubt, worauf sich die Ladebüchse aus dem Verschußkeile schieben läßt.

Die Ladebüchse wird mittels nasser Putzhadern ausgewischt; die Ladebüchsenstollen werden gut gereinigt.

Der Verschußkeil mit allen anderen daran befindlichen Teilen wird mittels reinen Wassers und Putzhadern gewaschen und gut abgetrocknet.

Beim Reinigen des Verschußkeiles sind namentlich das Lager für die Stoßplatte, das Ladeloch, die Anzugschraube und die Schlitze für die Ladebüchsenstollen gründlich vom Pulverrückstände zu befreien.

Die Anzugschraube und deren Lager werden dadurch gereinigt, daß in das letztere Wasser gegossen und die Schraube mehrmals umgedreht wird.

Nach beendetem Reinigen und sorgfältigem Abtrocknen des Keiles und seiner Teile wird die allenfalls herausgenommene Ladebüchse und dann die Stoßplatte wieder eingesetzt.

Die Ladebüchse wird, mit dem innen abgerundeten Rande gegen die rückwärtige Keilfläche gewendet, so in das Ladeloch des Keiles eingeführt, daß der mit der Ziffer 1 bezeichnete Ansatz in die obere Nut des Ladeloches gelangt. Die Ladebüchse wird nun soweit eingeschoben, daß die Ladebüchsen-Stollen eingeschraubt werden können, wobei deren Numerierung mit jener der Ansätze der Ladebüchse übereinstimmen muß. Nach vollständigem, jedoch nicht zu festem Einschrauben dieser Stollen müssen deren Kopfleisten parallel zur vorderen Keilfläche gerichtet sein und noch ein leichtes Verschieben der Ladebüchse gestatten.

Die Stoßplatte muß zum Einsetzen zentral in die zugehörige Ausnehmung des Keiles eingeführt werden: hierbei ist dieselbe mit einem ihrer Löcher derart über den Stellstift des Keiles zu schieben, daß — wenn tunlich — die auf der Stoßplatte befindliche Rohrnummer ebenfalls nach unten zu liegen kommt.

Die Stoßplattenschraube ist nur so weit einzuschrauben, daß die Platte — ohne vollkommen festzusitzen — am Vorfällen beim Öffnen und Schließen des Verschlusses gehindert ist.

Nach beendetem Zusammensetzen des Verschlusses werden dessen gleitende Flächen mäßig geölt.

Dieses Einölen hat zu unterbleiben, wenn der gereinigte Verschuß für längere Zeit nicht gebraucht oder nicht in das Rohr eingelegt werden soll; in letzterem Falle ist er im Verschußverschlage zu verwahren.

Ist das Ringlager so erweitert, daß der eingesetzte Ring mit seiner Liderungsebene nur 1 mm oder weniger über die vordere Keillochfläche vorragt, so können in das Stoßplattenlager unter die Stoßplatte Messingscheiben eingelegt werden, deren Anzahl praktisch zu ermitteln ist.

Hiezu ist der Liderungsring wie zum Gebrauche einzusetzen und in das Ringlager fest hineinzudrücken. In das Stoßplattenlager ist vorerst nur eine Messingscheibe auf den Stellstift zu geben, die Stoßplatte auf diese einzusetzen und mit der Stoßplattenschraube gut anzuziehen. Hierauf ist der Verschuß vorsichtig zu schließen. An der schweren oder leichten Gangbarkeit des Verschlusses sowie an den geölte Liderungsebenen wird zu erkennen sein, ob sich diese bei geschlossenem Verschlüsse voll berühren.

Gelangten die beiden Liderungsebenen aneinander nicht zur Anlage, so ist eine zweite Messingscheibe in das Stoßplattenlager einzusetzen und zu versuchen, ob sich der Verschuß schließen läßt, beziehungsweise ist die Gangbarkeit des Verschlusses durch Öffnen und Schließen neuerdings zu überprüfen. Läßt sich der Verschuß nicht schließen, so ist nur eine Messingscheibe anzuwenden.

Mehr als zwei Messingscheiben dürfen nicht angewendet werden, da diesfalls das Ringlager

derart erweitert ist, daß der Liderungsring mit seiner Liderungsebene beinahe mit der vorderen Keillochfläche abschneidet und der Austausch des Kupferfutters nötig ist.

Nach Bestimmung der Anzahl der anzuwendenden Messingscheiben ist die Stoßplattenschraube anzuziehen. In dieser Stellung der Stoßplattenschraube ist zur Arretierung der Feder derselben in der Durchbohrung des Verschußkeiles ein entsprechender Ausschnitt einzufeilen, um das Lockern der Schraube hintanzuhalten.

Die Wiege der 9 cm Lafette M. 4 muß vor dem Eindringen von Staub, Schmutz u. d. gl. sorgfältig bewahrt sein.

Die Schmierbüchsen müssen mit Transmissions- Maschinenschmiere gefüllt und deren Deckel gut angezogen sein.

Der lose Pufferring ist zeitweilig einzuölen.

Ein schadhaft gewordener Pufferring ist auszutauschen; hiezu ist das Rohr, bei horizontaler Rohrlage und ausgelegter Vorholfeder, etwas zurückzuholen und der neue Ring an Stelle des alten so um das Rohr zu legen, daß sich die Stoßflächen des Pufferrings oben befinden, die Ringenden sind sodann mit starkem, rohem Sattlerzwirn zusammenzunähen.

Dem Funktionieren der Brems- und Vorholvorrichtung ist die vollste Aufmerksamkeit zu widmen.

Der Bremszylinder muß vollständig gefüllt, das Glyzerin von guter Beschaffenheit sein. Es soll frei von Verunreinigungen durch feste Bestandteile, wie Späne, Hadern, Sand etc. sein. Unreines Glyzerin ist nach den Bestimmungen des 1. Heftes zu reinigen.

Wird Glyzerin aus dem Bremszylinder abgelassen und zeigt dasselbe Verunreinigungen, zum Beispiel Metallspäne, so können Unregelmäßigkeiten in der hydraulischen Bremse hievon die Ursache sein und ist die Bremse dann zu untersuchen (Siehe auch § 6).

Das Glyzerin soll das spezifische Gewicht 1.145 bei 14° R haben.

Von der Dichtung des Abschlusses im Bremszylinder kann man sich erst nach dem ersten Schüsse vollkommen überzeugen, indem man nachsieht, ob Glyzerin zwischen Kolbenstange und Stopfbüchse ausfließt.

Läßt sich dieser Mangel durch Anziehen der Stopfbüchse nicht beseitigen, so ist die Dichtung durch Ersatz der Tucksschnüre zu erneuern. Ein zu starkes Anziehen der Stopfbüchse ist zu vermeiden, da durch die hiedurch verursachte größere Reibung der Dichtungsringe auf der Kolbenstange das Vorholen des Rohres erschwert wird.

Zum Erneuern der Dichtung muß vorerst das Glyzerin abgelassen und die Vorholfeder ausgelegt werden; hierauf ist bei horizontaler Rohrlage das Rohr etwas, u. zw. nur so weit zurückzuholen, daß sich am vorderen Bremszylinderende ein genügender Raum zum Herausrauben der äußeren Stopfbüchse und zum Auswechseln der beiden Tucksschnüre ergibt. Die neuen Schnüre sind soweit als möglich einzuführen und so einzulegen, daß die Stoßflächen der Schnürenden gegeneinander etwas verstellt sind. Die Stopfbüchse ist sodann einzuschrauben und nur mäßig anzuziehen. Nach dem Zusammensetzen der hydraulischen Bremse, beziehungsweise nach dem ersten Schüsse wird die Dichtung durch entsprechendes Anziehen der Stopfbüchse reguliert.

Zeigt sich ein abnormal großer Rücklauf des Rohres, so ist vorerst zu untersuchen, ob nicht Mangel an Glyzerin die Ursache ist. Des weiteren kann ferner auch ein Strecken der Kolbenstange Anlaß sein, was sich gewöhnlich durch gleichzeitiges Austreten von Glyzerin bei der Stopfbüchse erkenntlich macht. Die Ursache kann ferner auch in anderen Teilen der Bremse, sowie auch in der Vorholfeder hegen. Jedenfalls sind alle diese Teile vor dem weiteren Schießen zu untersuchen.

Bei einer anstandslosen Wirkung der Brems- und Vorholvorrichtung soll das Rohr durch die Vorholfeder nach dem Schüsse stets ganz vorgeführt werden.

Bei größeren Elevationen oder nach längerem Schießen kann es Vorkommen, daß das Rohr nach dem Schüsse nicht ganz vorläuft, sondern etwas zurückbleibt. In diesem Falle kann das Vordrücken des Rohres durch zwei Mann der Bedienungsmannschaft oder auch durch Verringerung der Elevation bewirkt werden.

Wenn sich beim Vorholen des Rohres größere Anstände ergeben sollten, ist die Vorholfeder

der hydraulischen Bremse zu untersuchen.

Zum Auswechseln der Vorholfeder oder zum gründlichen Beinigen der Brems- und Vorholvorrichtung ist dieselbe zu zerlegen; die Zerlegung darf jedoch nur in dem jeweilig erforderlichen Umfange durch geübte, der Schlosserei kundige Professionisten geschehen.

Vor dem Zerlegen wird vorerst die Ablaßloch-, dann die Füllochschaube mit dem Universal-Schraubenschlüssel herausgeschraubt und das Glyzerin durch das Ablaßloch abgelassen; das Rohr ist hiebei nach Maßgabe des Glyzerinabflusses zu elevieren.

Nach gänzlicher Entleerung des Bremszylinders wird der Bremszylinderboden samt dem ledernen Dichtungsring mittels des zugehörigen Schraubenschlüssels abgeschraubt und das Fixierschräubchen s_1 (Fig. 20) des Kolbens mit dem Schraubenzieher entfernt. Der Bremskolbenschlüssel wird sodann mit seinen beiden Stiften in die Schlüssellöcher s_{II} des Bremskolbens gesteckt und die Spannschraube in das Schraubenloch s_I der Kolbenstange geschraubt. Die Spannschraubenmutter wird mit dem Universal-Schraubenschlüssel bis an die Schlüsselplatte des Bremskolbenschlüssels vorgeschraubt und hierauf um einige Gewindgänge zurückgedreht.

Nun kann die Vorholfeder entspannt werden. Das Entspannen der Vorholfeder erfolgt nach und nach in der Weise, daß der Bremskolben zunächst bis zur Anlage an die Spannschraubenmutter abgeschraubt wird; hierauf wird die Spannschraubenmutter wieder um einige Gewindgänge zurückgedreht und der Bremskolben neuerlich bis zur Anlage an die Spannschraubenmutter gebracht. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis der Bremskolben gänzlich von den Gewinden der Kolbenstange abgeschraubt ist.

Das weitere Entspannen erfolgt durch Zurückdrehen der Spannschraubenmutter, an welcher durch den Federdruck der Bremskolben stets in Anlehnung bleibt. Während des Entspannens muß von einem zweiten Manne der Drehung des Bremskolbens und der Spannschraube durch Entgegenhalten vorgebeugt werden.

Die Vorholfeder ist entspannt, wenn der Federdruck auf den Bremskolben aufhört.

Nach Entfernen der Spannschraube und des Bremskolbens samt dem Kolbenringe können die Vorholfeder sowie die Beilagringe ausgelegt werden.

Ein weiteres Zerlegen der Brems- und Vorholvorrichtung (Entfernen der Kolbenstange, Herausschrauben des Bremszylinders aus dem Schlußringe, Abschrauben des Kolbenringes etc.) hat in der Regel nicht stattzufinden.

Das Zusammensetzen der Brems- und Vorholvorrichtung nach bewirkten Herstellungsarbeiten geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie das Zerlegen derselben.

Das Füllen des Bremszylinders mit Glyzerin ist im § 4 und § 6 beschrieben.

Die Zähne der Zahnbögen sind zu ölen, wenn Unschlitt vorhanden, während des Gebrauches mit diesem zu schmieren.

Bei der Unterlafette ist auf das gute Funktionieren der Bewegungsmechanismen zu sehen.

Die Wellenlager, Trieb- und Schneckenräder sowie die Schnecke und die Entlastungsbögen der Höhenrichtmaschine, beziehungsweise der Entlastungsvorrichtung müssen mit Maschinenöl, welches in die vorhandenen Schmierlöcher zu gießen ist, gut geölt werden.

Die Schmierlöcher selbst haben jederzeit mit den Schmierlochschauben verwahrt zu sein.

Alle blanken Metallteile sind stets rostfrei zu halten.

Der Deckel des Gehäuses der Höhenrichtmaschine ist stets geschlossen zu halten.

Die Räder sind nach Bedarf abzuziehen, die Achsstengel und die innere Höhlung der Nabenbüchsen zu reinigen und zu schmieren.

Die Gleitfläche auf dem bogenförmigen Teil der Achse ist stets rein und rostfrei zu erhalten und zeitweise zu ölen.

Vor dem Schießen sind die Anker-(Stein-)schrauben gut anzuziehen.

Die Höhenrichtmaschine soll bei der Reinigung grundsätzlich nicht zerlegt werden; sollte es jedoch unbedingt erforderlich sein (zur Behebung obwaltender Anstände), so dürfen diese Arbeiten nur durch Monteure (sachkundige Professionisten) ausgeführt werden.

Die Entlastungsvorrichtung darf durch Schlosserprofessionisten der Truppe nur so weit

zerlegt werden, als dies zum Untersuchen oder Auswechseln der Schraubenfedern im Federrohr unbedingt erforderlich ist. Zur Behebung obwaltender Anstände dürfen weitere Zerlegungsarbeiten nur durch Monteure (sachkundige Professionisten) durchgeführt werden.

Wenn Störungen in der leichten Beweglichkeit der Höhenrichtmaschine, insbesondere beim Heben des Rohrhinterstückes eine Beschädigung der Schraubenfedern vermuten lassen, ist das Federrohr der Entlastungsvorrichtung samt dem Zugrohr auszulegen.

Der Vorgang hiebei ist folgender:

Dem Rohre des zurückgeführten Geschützes ist vorerst die zulässig größte Senkung zu erteilen; hiedurch werden die Entlastungsbögen derart nach oben gedreht, daß die offenen Endteile der Schlitze für den Zugbolzen gegen den Protzstock gerichtet sind.

Hierauf sind die Splinte mit dem Splintenzieher, die Muttern mit dem Universal-Schraubenschlüssel sowie die Unterlagsplatten vom Zugbolzen zu entfernen und dieser mittels der Seilschlinge mit dem Haken des am Sechskant des Rollenklöbens der Protzstockrolle befestigten Flaschenzuges zu verbinden. Der Zugbolzen wird sodann mit einer Handspeiche bis in das Knie der Schlitze herabgedrückt. Durch Betätigung des Flaschenzuges wird die Federkraft der Schraubenfedern der Entlastungsvorrichtung überwunden und der Zugbolzen aus den Schlitzen der Entlastungsbögen gezogen. Mittels eines Hebbaumes ist sodann die Zugbolzenhülse vertikal zu stellen, der Flaschenzug nachzulassen und dieser sowie der Zugbolzen und die Zwischenringe zu entfernen.

Nach Öffnung der Lagerdeckel für das Federrohr ist dasselbe samt dem Zugrohr nach vorne auszulegen. Zum Abschrauben des Federrohrdeckels ist sodann das Federrohr mit den Zapfen des Federrohrbodens in deren Lagern so einzulegen, daß das Zugrohr nach vorne gerichtet ist; die Lagerdeckel sind hierauf zu schließen, das Federrohr vorne auf Holzstöckel aufzulegen und dann nach Entfernen des Fixierschräubchens der Federrohrdeckel mit dem Scheren-Schraubenschlüssel abzuschrauben.

Nach Abschrauben des Federrohrdeckels können die Schraubenfedern samt Zugrohr und Kolben aus dem Federrohr gezogen und nach Entfernen der Zugbolzenhülse die Federn wenn nötig ausgewechselt werden.

Zum Entfernen der Zugbolzenhülse vom Zugrohre wird der Zugbolzen mit einem Bolzenende im rechten oder linken Lager für die Zapfen des Federrohrbodens eingespannt und die Bolzenhülse auf den Zugbolzen aufgeschoben; hierauf ist der Scheeren-Schraubenschlüssel am Kolben anzusetzen und dieser samt dem Zugrohr aus der Zugbolzenhülse herauszuschrauben.

Das Zusammensetzen der Entlastungsvorrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Zusammensetzen der Richtmaschine der 8 cm Kasemattlafette M. 95 ist nach dem Reinigen die innere Richtschraube vollständig in die äußere und diese wieder so weit in die Richtschraubenmutter einzuschrauben, bis das Richtschraubenrad an letztere anstößt.

Hierauf wird die Verbindung der inneren Richtschraube mit den Richtgabelarmen mittels des Richtschraubenbolzens bewerkstelligt.

Beim Zusammensetzen der Richtmaschine der 8 cm Kasemattlafette M. 94 wird die äußere Richtschraube mit zirka acht Gewindgängen in die Richtschraubenmutter geschraubt, worauf erst die innere Richtschraube in die äußere eingesetzt wird. Beide Richtschrauben müssen so ineinander und in die Richtschraubenmutter eingeschraubt sein, daß dieselben beim Einschrauben gleichzeitig ihr Ende erreichen.

Sämtliche Richtschrauben sind für die Zeit des Nichtgebrauches mit geölten Hadern gut zu umwickeln.

Die Achslager des Rahmens sowie die Gleitflächen der Wände des letzteren sind zu ölen.

Die Lafette muß stets bis zum Anstoßen an die Puffer des Rahmens vorgeführt werden, um die Rollen des Rahmens zu entlasten.

Wenn das Geschütz voraussichtlich längere Zeit nicht in Tätigkeit tritt, sind die Gleitflächen der Rahmenwände sowie sämtliche Teile der Höhenrichtmaschine und der Schwenkvorrichtung zu ölen.

Der abgesprungene oder abgeriebene Anstrich ist zu erneuern.

Der Rahmen ist durch Einschieben von Holzkeilen unter die rückwärtigen Rollen festzustellen.

Die Instandhaltung der hydraulischen Bremse erfolgt in ähnlicher Weise, wie bei der 9 cm Kanone M. 4. (Siehe auch § 6, Punkt c.)

Die Kolbenstange ist stets rein zu erhalten und mit Sorgfalt zu behandeln, da von ihrer Beschaffenheit die Instandhaltung, Dichtung und gute Funktionierung der hydraulischen Bremse abhängt.

Das in der hydraulischen Bremse enthaltene Glyzerin ist öfters auf seine Reinheit zu prüfen und die Glyzerinfüllung auf ihrer vollen Höhe im Bremszylinder zu erhalten.

Anhang.

I. Daten.

1. Rohre.

Benanntlich		9 cm Kanonen- rohr M. 75/4	8 cm Kasematt- kanonen- rohr M. 95	8 cm Kasematt- kanonen- rohr M. 94
Ganze Rohrlänge		2060	1500	
Länge des	zylindrischen, gezogenen Bohrungsteiles	1460	975	
	Übergangskonus aus dem ge- zogenen Bohrungsteil in das Geschoßlager		50	
	glatten Geschoßlagers	90	85	
	Übergangskonus aus dem Geschoßlager in das Patro- nenlager		50	
	glatten, zylindrischen Patronen- lagers	230	185	
Kaliber		87	75	
Durchmesser des glatten	Geschoßlagers	91	79	
	Patronenlagers	98	85	
Zahl	der Züge		24	
Tiefe			1·25	
Breite		8·4	7	
Breite der Felder		3	2·8	

Benanntlich		9 cm Kanonen- rohr M. 75/4	8 cm Kasematt- kanonen- rohr M. 95	8 cm Kasematt- kanonen- rohr M. 94
Drall-	Länge	Kaliber	45	
	Winkel		3° 59' 37"	
Abstand der Schildzapfenschse von der Mündungsfläche		mm	1060	725
Angußweite des Rohres (der Wiege)			260	215
Länge der Visierlinie			1000	
Gewicht des	kompletten Rohres samt Verschuß	kg	455	253
	kompletten Ver- schlusses		29	21
Hinterwucht an der Bodenfläche des Rohres (s. Verschuß)			155	70

2. Lafetten.

Benanntlich		9 cm Lafette M. 4	8 cm Kasematt- lafette M. 95	8 cm Kasematt- lafette M. 94
Feuerhöhe bei horizontaler Rohr- achse		mm	1100	1230
Zwischenweite der Schildpfannen			260	215
Lafettenwinkel		Grad	20	.
Abstand der beiden Auflegepunkte der Lafette		mm	2050	.
Länge der Lafette			2665	.
Zulässige größte	Elevation	Grad	24	15°
	Senkung		22	10°
Länge der	ungespannten Vorhol- Federn	mm	1078	.
	ungespannten Schrauben-		496	.
Gattung	des Speichenrades		50 cm stählernes	.
Gewicht		kg	54.5	.
Geleisweite der Lafette			1150	.
Mittlerer Rücklauf des Rohres		mm	250	.
Die Bremse gestattet einen totalen Rücklauf des Rohres (der Lafette) von			350	200
Füllung des Bremszylinders		l	3	4.75
Zulässige Seitenbestreichung beider- seits		Grad	36	.
Die Mündungsfläche des Rohres ragt (bei vorgeführter Lafette) über die Achse des Pivotbolzens		mm	820	280

Benanntlich		9 cm Lafette M. 4	8 cm Kasematt- lafette M. 95	8 cm Kasematt- lafette M. 94	
Halbmesser der Mittellinie der Teilstrichschiene (Bogenschiene)		mm	1490	1265	
Gewicht der	kompl. Lafette (s. Schutzschild)	kg	657	203	187
	des Rahmens		.	400	.
	der Oberlafette samt Rohr		593	.	.
	des anmontierten Schutzschildes		80	.	.
	des kompl. Geschützes (s. Schutzschild)		1250	950	934

3. Geschosse.

Benanntlich			Durchmesser			Mittelgewicht der Sprengladung	der Füllkugeln			Mittelgewicht des vollkommen adjustierten Geschosses
							Länge	des Geschosskernes (der Büchse) an den Führungs- ringen		
			mm			kg	Stück	kg	mm	kg
8 cm	M. 75	scharf adj. Granaten	198.5	74.5	77.5	0.128 ¹⁾	.	.	.	4.82
9 cm			226	86.5	89.5	0.215 ¹⁾	.	.	.	6.36
8 cm	M. 94/C	Kartätschen	220 ²⁾	72.8	.	.	154	3.54	16 ³⁾	5.2
9 cm	M. 75		224	85 ⁴⁾	.	.	120	5.236	20 ³⁾	7.5
8 cm	M. 75/85C	scharf adj. Schrapnells	207	74.5	77.5	0.048 ⁵⁾	105	1.85	13 ⁶⁾	4.78
	M. 75/96 a		248	86.5	89.5	0.09 ¹⁾	217 ⁷⁾	2.28	13 ³⁾	7.22
9 cm	M. 75/91 a		249	86.5	89.5	0.09 ¹⁾	165	2.145	13 ⁶⁾	7.31
	M. 91/96		235.5	86.5	89.5	0.09 ⁸⁾	152 ⁷⁾	1.68	13 ³⁾	6.52

1) Geschützpulver.

2) Die Gesamtlänge der 8 cm Kartätschpatrone M. 94/C beträgt 390 mm, der Durchmesser der Wulst 78 mm. Die vor dem Jahre 1900 erzeugten Kartätschen haben an Stelle des mess. Stoßspiegels einen Holzpfropf.

3) Bleiantimonkugeln.

4) Der Durchmesser der Wulst beträgt 89 mm.

5) Gewehrpulver.

6) Weichblei.

7) Diese Schrapnells sind mit Kolophonium ausgegossen.

8) Gewehrpulver oder Geschützpulver.

4. Patronen.

	Benanntlich		Pulverladung	Durchmesser	Gattung des		Bezeichnung der Patrone	
			kg		mm	Pulvers		Patronensackes
8 cm	M. 94 à 0·28 kg ¹⁾ ²⁾	Sack-Patronen	0·28	65	1/4 mm M. 93 Zylinder-	9 cm M. 93	8 cm ³⁾ M. 94 0·28 kg	
	M. 95 à 0·29 kg ²⁾		0·29				8 cm ³⁾ M. 95 0·29 kg	
	M. 93 à 0·44 kg		0·44				9 cm ³⁾ M. 93 0·44 kg	
9 cm	M. 4 à 0·138 kg	Sack-Patronen	0·138	43	7 mm Gschltz.-	9 cm M. 4	9 cm ³⁾ M. 4 0·138 kg	
	M. 75 à 1·5 kg		1·5	92		9 cm M. 75	9 cm M. 75	9 cm M. 75
	M. 75 à 1·5 kg ⁴⁾ zweitellige		0·75 0·75	92			kg kz	x kg
	M. 97 Exerzier-		0·15	90		0·2/4 mm Exerzier- scheibchen-	9 cm M. 75 kz	9 cm ³⁾ M. 97 Ex.
	M. 75 Exerzier-		0·4	90		Lit. E, D, C, B Gschltz.-		9 cm Ex.

¹⁾ Als Pulverladung für die 8 cm Kartätschpatronen M. 94/C und für das Schließen aus 8 cm Kasemattkanonen M. 94 bestimmt; die Pulverladung der Kartätschpatronen ist jedoch in einem 7 cm M. 75 Pat.-Sack verwahrt.

²⁾ Die Patrone hat einen 9 cm Flußdeckelpfropf M. 93.

³⁾ Auf der Patrone ist weiters die Pulverserie in Bruchform bezeichnet, und zwar im Zähler die Serienzahl und der Anfangsbuchstabe der Pulverfabrik, im Nenner die abgekürzte Jahreszahl der Erzeugung der Pulverserie, z. B.: $\frac{3 P}{96}$.

⁴⁾ Diese Patronen erhalten die Bezeichnung in roter Farbe.

⁵⁾ Bei der zweitelligen Patrone ist die Bezeichnung ähnlich wie bei den ganzen Patronen, indem jeder Teil mit dem Kaliber und der Pulverladung bezeichnet ist, welche der Teil enthält: $\frac{9 cm}{0·75 kg}$

5. Verpackungserfordernisse und Packung.

Gattung des Gefäßes		Äußere Abmessungen			Gewicht des		Inhalt			
		lang	breit	hoch	leeren	gepackten				
		mm			Verschlages in kg					
für Zünder- bestdt.,	Kassetten	302	162	132	2·4	10	1000 St. M. 59 . . . Brandel (je 10 St. in einem Paket)			
M. 93 Brandel-		114	102	52	0·2	0·9	60 St. M. 93 . . . Brandel			
Brandel-	Kistchen	206	81	66	0·3	0·8	100 St. M. 59 . . . Brandel			
8 cm	M. 63/75 M. 75 beschl.	Geschöß-	Verschläge	547	280	280	5·5	40	8 St. 8 cm M. 75 schf. adj. . . . Granaten	
				543	255	130	5·5	31·4	6 St. 8 cm M. 75 schf. adj. . . . Granaten	
								33·5	6 St. 8 cm M. 75/85C schf. adj. . . . Schrapnells	
9 cm	M. 75 beschl.	Gran.-		520	280	140	6	38	5 St. 9 cm M. 75 schf. adj. . . . Granaten	
	M. 75 ⁹ mit Deckel	Kar- tätsch-		520	280	210	6	52	6 St. 9 cm M. 75 . Kartätschen, 4 „ 10 cm unge- füllte Werg- . . . Hüllen	
8 cm	M. 94/C Kar- tätsch-			435	195	435	5	58	10 St. 8 cm. M. 94/C Kartätsch- . . . Patronen	
9 cm	M. 75/93 mit Deckel M. 75 mit Deckel	Patronen	Verschläge					15	20 St. 9 cm M. 93 à 0·44 kg Sack-	
				500	280	210	4		12·7	51 St. 9 cm M. 4 à 0·138 kg Sack-
				500	280	210	4·25	20		10 St. 9 cm M. 75, à 1·5 kg (à 1·5 kg zweiteilige), Sack-Patronen, 15 St. M. 75 Werg- Scheiben

Gattung des Gefäßes			Äußere Abmessungen			Gewicht des		Inhalt
			lang	breit	hoch	leeren	gepackten	
			mm			Ver- schlages in kg		
8 cm	M. 75/94	Res.- Requi- siten-	540	315	310	8	27 ¹⁾ 27·5 ²⁾	Nach der am Schlusse der Tabelle angegebenen Packung.
		M. 4	685	365	270	13	27	
9 cm	M. 75 beschl.	Res.- Federn-	1150	280	154	10·2	35	5 St. 9 cm 75/96 a (M. 75/91a oder M. 91/96) schf. adj. . . . Schrapnells
		Schrapn.	522	280	140	6	42 ³⁾	
8 cm	M. 75	Ver- schluß-	547	230	230	7	27	Nach der am Schlusse der Tabelle angegebenen Packung.
9 cm	M. 75/4		550	235	230	6·5	36·2	
mit Deckel, Hand- laternen-			440	195	355	6	11	2 St. M. 97 gr. blech. Hand- . . . Laternen 1 Paket ⁴⁾ Kerzen
Ölflaschen			235	207	285	2·8	9	1 St. M. 61 für Vorratöl, blech. . . Flasche (enthaltend 5 kg Glyzerin)

- 1) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanonen M. 94.
2) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanonen M. 95.
3) 38·6 kg bei M. 91/96 Schrapnells.
4) 1 Paket enthaltend 0·56 kg = 6 Stück Kerzen.
5) Gepackt für die 9 cm Kanonen M. 4.

8 cm M. 75 Nr. 3 Requisitenverschlag.

(Fig. 89.)

Am Deckel:

- 1 M. 75 Raumnadel *a*,
- 1 gewöhnl. Bohrraumnadel *b*.

Fig. 89.

An der rückwärtigen Wand:

- 1 M. 75 für Verschlusschrauben, Schraubenzieher *e*.

Anhang. 5. Verpackungserfordernisse und Packung.

An der linken Wand:

1 M. 75 Visierkorn-Schraubenschlüssel *g*.

Im rückwärtigen Fache:

1 M. 75 blech. Ölkanne *h* (0,5 kg Öl),

1 M. 75, s. Borstpinsel, blech. Ölflasche *i* (0,5 kg Öl),

1 s. Leibriemen, Brandeltasche, darin:

1—1,5 m lg., s. Knebel und Haken, Abziehsehnur;

20 g geschnittene Stangenkreide,

1 kg Kernseife,

1 für Schmiermaterial, gr. blech. Büchse *j* (1 kg Schmierseife).

Im vorderen Fache am Boden rückwärts:

1 M. 75/85, s. Umhängesehnur, Tempiergabel (in Werg gewickelt),

1 für Laderungsbestandteile Etui *m*, enthaltend:

1 obere } Aufsatzstellschraube,
1 untere }

1 Stoßplatte,

1 Broadwellring;

in der rechten Ecke:

1 allg., s. Etui, Libellenquadrant *n*.¹⁾

Im vorderen Fache am Boden, in den betreffenden Einsätzen:

1 M. 75 Laderungsheber *o*,

1 gr. } Schraubenschlüssel *p*,
1 kl. }

1—8 cm M. 95, s. Stellschraube, Geschützaufsätze *q*, darüber:

1—8 cm M. 75 Geschößsetzer *r*; in der rechten vorderen Ecke:

1—8 cm M. 75 Entlader *s*.

Oben darauf:

4— Anbindstriecke,

1—8 cm M. 75 Verschlussmantel (wenn nicht am Rohre),

1 M. 75 Ladeärmel,

1 kg weiße Hadern,

½ kg Packwerg,

2 m, 96 cm br. Hausleinwand,

0,05 kg sterilisierte Watte,

1 Schießtafel.

Bezeichnung des Verschlages: 8 cm C. M. 95

B.

¹⁾ Für 2 Geschütze ist bloß 1 allg. Libellenquadrant normiert, daher bleibt dieses Fach in jedem 2. Verschlage leer.

8 cm M. 75/94 Requisitenverschlag.

(Fig. 90.)

Am Deckel:

- 1 M. 75 Raumnadel *a*,
- 1 gewöhnl. Bohrraumnadel *b*,
- 1 gr. } Schraubenschlüssel *c*, *d*.
- 1 kl. }

Fig. 90.

Anhang. 5. Verpackungserfordernisse und Packung.

An der rückwärtigen Wand:

1 M. 75 Laderungsheber *e*.

An der vorderen Wand:

1 M. 75 für Verschlussschrauben, Schraubenzieher *f*,

1 M. 75 Visierkorn-Schraubenschlüssel *g*.

Im rückwärtigen Fache:

1 M. 75 blech. Ölkanne *h* (0.5 kg Öl),

1 M. 75, s. Borstpinsel, blech. Ölfasche *i* (0.5 kg Öl),

1 für Schmiermaterial, gr. blech. Büchse *j* (1 kg Schmierseife), darauf:

1 kg Kernseife.

Im vorderen Fache:

2 m, 96 cm br. Hausleinwand, darauf:

1 für Laderungsbestandteile, Etui, enthaltend:

1 Stoßplatte,

1 Broadwellring,

1 Visierkorn;

4 Anbindstricke *k*,

1 s. Leibriemen, Brandeltasche *l*, darin:

1-1.5 m lg, s. Knebel und Haken, Abziehschuur.

Oben darauf:

1-8 cm M. 75 Verschlusmantel (wenn nicht am Röhre),

1 M. 75 Ladeärmel *m*,

1-8 cm M. 75 Geschößsetzer *n*,

1 kg weiße Hadern,

½ kg Packwerk,

20 g geschnittene Stangenkreide,

0.05 kg sterilisierte Watte.

Bezeichnung des Verschlags: 8 cm M. 75/94

R.

9 cm M. 4 Requisitenverschlagn.

(Fig. 91.)

Im Verschlage rechts:

Am Boden:

- 1 M 75 blech. Ölkanne *s* (0.5 kg Petroleum),
- 1 für Schmiermaterial kl. blech. Büchse *t* (0.5 kg Trans. Masch. Schmier),
- 1 für Schmiermaterial kl. blech. Büchse *u* (0.5 kg Schmierseife),
- 1 M. 75 s. Borstpinsel blech. Flasche *v* (0.5 kg Maschinenöl),
- Kernseife *y*.

In
entsprechenden
Lagern.

Fig. 91.

An der rückwärtigen Wand:

- 1 Glycerinhandpumpe *q* ¹⁾,
- 2 M. 96 autom. Tempierschlüssel *r*.

An der rechten Wand:

- 2 Paar 9 cm M. 99 s. Stellschraube, Geschützaufsätze *a*,
- 1 mit Faden Senkel *b*,
- 1 Schlauchansatzstück *c*,
- 2 Visierkorne *d*,
- 1 M. 75 Raumnadel *e*.

In
entsprechenden
Lagern.

An der vordern Wand:

- 1 Bohrraumnadel *f*,
- 1 Visierkornschraubenschlüssel *g*,
- 1 M. 75 großer Schraubenschlüssel *h*,
- 1 M. 75 kleiner " " *i*,
- 1 Verschlussrauben-Schraubenzieher *k*,
- 1 Luderungsheber *l*.

An der Zwischenwand:

- 1 zur Glycerinhandpumpe, s. Drahtsieb und Deckel, Saugkorb ¹⁾,
- 4 M. 75 obere *o* } Aufsatzstellschrauben,
- 4 M. 75 untere *p* }
- 1 Schließbuch *w*,
- 1 Schießtafel *x*.

In
entsprechenden
Lagern.

Im Verschlage links:

An der linken Wand:

- 1 M. 92 s. Etui und Reserveschleiffeder, Richtbogen *z*.

An der Zwischenwand:

- 1 Etui fur Luderungsbestandteile *z* enthaltend:
- 1 Stoplatte,
- 2 mess. Unterlagsscheiben,
- 1 Luderungsring.

An der vorderen Wand:

- 1 Geschtsetzer *m*.

Am Boden:

- 1 *kg* Packwerk,
- 1 Verschlusskappe,
- 1 lein. Wischerkappe,
- 1 Mundklotz,
- 1—9 *cm* M. 75 Entlader,
- 1 Ladeurmel,
- 0.05 *kg* sterilisierte Watte,
- 20 *g* geschnittene Stangenkreide,
- 2 *m*, 96 *cm* br. Hausleinwand,
- 1 Abziehschnur,
- 2 Kautschukschlauche ¹⁾.

¹⁾ Fur je zwei Geschutze; entfallt daher im Requisitionverschlage des 2. Geschutzes, wenn in demselben nicht die nach Anmerkung 8) zum Anhang II—6, *a*) einzustellende Reserve zu verpacken ist.

Weiters im Verschlage rechts, über den Büchsen für Schmiermaterial

2 Brandeltaschen,

4 Anbindetricke,

1 kg weiße Hadern,

Über den, wie vorstehend gepackten Verschlage noch:

1 Patronentornister.

Bezeichnung des Verschlages: 9 cm K. M. 4.

Rohr Nr. . . . R.

8 cm M. 75/94 Reserverequisitenverschlag.

a) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanone M. 94.

Fig. 92.

Am Deckel:

1 mit Heft, 20 cm flache

1 " " 20 cm halbrunde

} Schlichtfelle a, b.

An der rückwärtigen Wand:

- 1 M. 81 Nr. 1 Universalschraubenschlüssel *c*,
- 2 mit Stiel, Zündlochdurchschlag-Hämmer *d*,
- 1 M. 85 für Minimal.-Laf., zum Ablaßhahn, Schraubenschlüssel *e*,
- 1 M. 85 für Minimal.-Laf., zu Bremszylindern, Füllochschraube *f*,
- 1—6,6 mm fünfeckige Reibahle *g*,
- 2 Zündlochdurchschläge *h*,
- 1 M. 80 für Minimal.-Laf., Ablaßhahn *i*.

An der vorderen Wand:

- 1 Kurbelschließe *j*,
- 1 Kurbelschließen-Stellschraube *k*,
- 1 Kurbelsteller *l*,
- 1 Stellerfeder *m*,
- 1 kompl. Grenzstollen *n*,
- 2 Stoßplattenschrauben s. Feder *o*,
- 4 Ladebüchsenstollen *p*,
- 1 Grenzstollenschlüssel *q*,
- 2 Kurbelstollenfedern *r*,
- 2 Kurbelstollen s. Grenzschraube *s*,
- 2 Stoßplattenstellstifte *t*,
- 2 Zündlochstollen *u*.

Unterhalb, in eigenen Einsätzen:

- 1 eis. Schlosser-Bohrleier *v*,
- 1 M. 94, s. Bfetgs.-Schrauben, Sicherungsvorrichtung *w*.

Am Boden:

- 1—100 mm Stopfbüchsen-Schraubenschlüssel *x*, darüber:
- 1 für Vorratöl, blech. Flasche *y* (2 kg Öl),
- 1—1,5 m lg., s. Knebel und Haken, Abziehschnur, ferner in eigenen Einsätzen,
- 1 Verschlusskurbel,
- 1 Anzugschraube *z* mit
- 1 Kurbelschließe s. Stellschraube,
- 1 Fülltrichter *a*₁,
- 8 M. 94 für Kasematt-Laf., Schmierlochschauben.

Im eigenen Einsätze oben:

- 1 mit Stiel, gewönl. Handhacke *b*₁.

In den Zwischenräumen:

- 2 kg Packwerk.

Bezeichnung des Verschilages: 8 cm M. 75/94

R. R.

b) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanone M. 95.

Ebenso gepackt wie für die 8 cm Kasemattkanone M. 94; außerdem kommen hierzu:

1 Binocle s. Etui u. Umhängriemen,

1 M. 75, s. Schraube, Aufsatzfutter-Klemmfeder in Werg gewickelt.

Bezeichnung des Verschlags: 8 cm C. M. 95

R. R.

9 cm M. 4 Reserverequisitenverschlag.

(Fig. 93.)

Im Verschlage links:

Am Boden:

4 led. Pufferringe *r*,

4 Tuckschnüre,

1 Knl. starker, roher Sattlerzwirn

} In einem Leinwandsäckchen.

Darüber:

1 Geschößsetzer *m*

} In entsprechenden Lagern.

Im Einsatze *a*:

4 Kurbelstollenfedern *l*.

Fig. 93.

- 8 Sperrhebelfedern 2,
- 3 Stellerfedern 3,
- 2 Kurbelschließen 4,
- 4 Grenzstollenkappen-Bfstgs.-Schrauben 5,
- 8 für Grenzstollenkopfschrauben-Versicherungsschrauben 6,
- 2 Kurbelschließenstellschrauben 7,
- 4 s. Feder, Stoßplattenschrauben 8,
- 3 Kurbelsteller 9,
- 4 Stoßplattenstellstifte 10,
- 4 Ladebüchsenstollen 11,
- 4 M. 75 s. Grenzschraube, Kurbelstollen 12,
- 1 s. Zündlochsperr, kompl. Grenzstollen 13,
- 1 Füllochschraube 14,
- 1 Schmierlochschraube 15,
- 4 zur Fülloch- und zur Abblöschschraube Dichtungsringe 16,

ferner:

- 1 Grenzstollenschlüssel 17.

Im Verschlage rechts:

Am Boden:

- 1 Fülltrichter *l*,
- 1 M. 94 s. Umhängriemen u. Etui, Binocle *d*,
- 1 s. Becher für Seifenwasser blech. Elmer *k*,
- 1 M. 75 für Vorratöl blech. Flasche *i* (3 kg Maschinenöl).

An der rückwärtigen Wand:

- 1 Verschlusskurbel *o*,
- 1 Handhacke *n*.

An der vordern Wand:

- 1 Zündlochdurchschlag *h*,
- 1 Anzugschraube *g*,
- 1 mit Stiel, Zündlochdurchschlaghammer *f*,
- 1 M. 81 Universalschraubenschlüssel *e*.

An der linken Wand:

- 1 halbrunde Schlichtfelle *b*,
- 1 flache Schlichtfelle *c*.

Bezeichnung des Verschlages: 9 cm K. M. 4.
Rohr. Nr. u. R. R.

In
entsprechenden
Lagern.

9 cm M. 4 Reservefedernverschlag.

(Fig. 94.)

Fig. 94.

- 1 Vorholfeder *a*,
- 1 innere } für Entlastungsvorrichtung,
- 1 äußere } Schraubenfeder *b*,
- 1 für Bremszylinderboden-Schraubenschlüssel *c*,
- 1 Schraubenzieher *d*,
- 1 für äußere Stopfbüchse, Schraubenschlüssel *e*,
- 1 für Bremskolben, Schraubenschlüssel *f*,
- 1 Splintenzieher *g*,
- 1 Scherenschlüssel *h*,
- 1—9 cm M. 4 Spannschraube *i*,
- 1 für Bremszylinder-Hakenschlüssel *l*,
- 1 Verlängerungshebel *k*,
- 1 M. 75 Aufsatzfutter-Schraubenzieher *m*.

In
entsprechenden
Lagern.

Bezeichnung des Verschlag: 9 cm K. M. 4.

Rohr Nr. . . . R. F.

8 cm M. 75 Verschußverschlag.

a) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanone M. 95.

(Fig. 95.)

Im Verschlage:

Der Verschußkeil *A* samt Deckplatte, Anzugschraube, Stoßplatte, Ladobüchse und Sperrvorrichtung.

An der rückwärtigen Wand:

- 1 Visierkorn *f*,
- 1 kompl. Grenzstollen *h*,
- 1 untere Aufsatzstellschraube *i*,
- 3 Verschußrahmen-Befestigungsschrauben *m*.

} In
entsprechenden
Lagern.

Fig. 95.

An der vorderen Wand:

- 1 Broadwellring *b*.

An der rechten Wand:

- 1 Verschußrahmen *r*.

Rückwärts am Boden:

- 1 Verschußkurbel *e*.

} in entsprechenden Lagern.

Im Verschlage noch 1 Verschußkappe und 1 Schießbuch, außerdem:

- 1 Sicherungsvorrichtung — die Befestigungsschrauben in ihre Ausnehmungen gesteckt
- } in Hader und Packwerk eingewickelt.

Bezeichnung des Verschlags: 8 cm C. M. 95

Nr. . . . V.

b) Gepackt für die 8 cm Kasemattkanone M. 94.

Ebenso gepackt wie für die 8 cm Kasemattkanone M. 95; es entfällt jedoch 1 untere Aufsatzstellschraube.

Hiezu kommen:

2 rückwärtige Visiere (in Hadern und Packwerk eingewickelt).

Bezeichnung des Verschlags: 8 cm C. M. 94
Nr. . . . V.

9 cm M. 75/4 Verschußverschlag.

(Fig. 96.)

Im Verschlage:

- Der Verschußkeil *a* samt Deckplatte, Anzugschraube, Stoßplatte, Ladebüchse und Sperrvorrichtung,
- 1 Verschußkurbel *b*,
- 1 s. Zündlochsperr kompl. Grnzstellen *c*.

In entsprechenden Lagern.

Fig. 96.

An der rechten Wand:

- 2 Visierkerne *d*
- 2 untere Aufsatzstellschrauben *e*

An der vorderen Wand:

- 1 Lädering *f*

In entsprechenden Lagern.

Bezeichnung des Verschlags: 9 cm K. M. 4

Rohr Nr. . . . V.

II. Ausrüstung.

6. Ausrüstung der einzelnen Geschütze.

a) 9 cm Kanone M. 4.

Für eine 9 cm Kanone M. 4	Benanntlich
7. Geschützrohre und deren Bestandteile.	
0·5	Garnt. 9 cm M. 75/4 Rohr- u. Verschuß-Res.- Bestandteile
1	St. 9 cm M. 96 Stoß- Platten ¹⁾
1	„ 9 cm M. 96 Läderungs- Ringe ¹⁾
1	„ 9 cm M. 75/4 kompl. Kan.- Rohre
4	„ M. 75, s. Feder, unt. Aufsatzstell- Schrauben ¹⁾
1	„ 9 cm M. 75/4 kompl. Flachkell- Verschlüsse
8. Lafettierung.	
1	St. 9 cm M. 4 kompl. Lafetten
9. Lafettierungsbestandteile.	
0·5	Garnt. 9 cm M. 4 Res.- Dichtungen
1	St. 9 cm M. 4 für Entlastungsvorrichtung, } inn. äuß. Federn ¹⁾
1	„ 9 cm M. 4 Vorhol-
0·5	„ 9 cm M. 4 für Laf., zu Bremszylindern, Füllloch- Schrauben ¹⁾
0·5	„ 9 cm M. 4 für Laf., Schmierloch-
1	Paar 9 cm M. 75/4 Visierkorne ¹⁾
10. Geschützausrüstungsgegenstände.	
1	St. 9 cm M. 4 zum Bremszylinder, Schlauch- Ansatzstücke
1	„ M. 75 Lade- Ärmel
(4 St.) 2	Paar 9 cm M. 99, s. Stellschraube, Geschütz- Aufsätze
0·5	St. M. 94 s. Etui u. Umhängriemen, Binocles
2	„ für Schmiermaterial, kl. blech. Büchsen ²⁾
0·5	St. gewöhnl. Zündloch- Durchschläge
0·5	„ s. Becher, für Seifenwasser, blech. Eimer
1	„ 9 cm M. 75 Entlader

Für eine
9 cm Kanone
M. 4

Benanntlich

1	St. 9 cm M. 75 für Liderungsbatd.,	Etais
1	" M. 75 s. Borstpinzel ³⁾ }	blech. Flaschen
0.5 ⁴⁾	" M. 61 { für Vorratöl-	
0.5 ⁵⁾	" M. 75 }	
0.5	" mit Stiel, Zündlochdurchschlag-	Hämmer
3	" 237 cm lg.	Hebbäume
1	" 9 cm M. 4 Schwenk-	Hebel
1	" M. 75 Liderungs-	Heber
1	" M. 75 blech. Öl- ⁶⁾	Kannen
1	" 9 cm M. 75 s. Riemen, Verschluf-	} Kappen
1	" 9 cm M. 75 lein. Wischer-	
1	" 9 cm M. 4 Verschluf-	Mäntel
1	" 9 cm M. 75 s. Riemen	Mundklötze
1	Garnt. 9 cm M. 75 hölz. Verschluf-	Pfröpfe ⁷⁾
0.5	St. M. 98 kompl. Glycerin-Hand-	Pumpen ⁸⁾
1	" M. 75 }	Raumnadeln
1	" gewöhnl. Bohr- }	
1	" 9 cm M. 92 s. Etui u. Res.-Schleiffeder,	Richtbogen
1	" für gez. Geschützrohre,	Schießbücher
1	" für 9 cm M. 75 Kan.,	Schießtafeln ⁹⁾
1	" 60 cm lg., 10/15 mm Kautschuk-	Schläuche ⁸⁾
0.5	" M. 75 Grenzstellen-	Schlüssel
1	" 1.5 m lg. s. Knebel u. Haken, Abzieh-	Schnüre
4	" M. 75 ob. Aufsatzstell- }	Schrauben
1	" 9 cm M. 4 Spann- }	
1	" gr. M. 75 }	
1	" kl. M. 75 }	Schrauben- schlüssel
1	" M. 75 Visierkorn- }	
1	Garnt. 9 cm M. 4 Laf- }	Schraubenzieher
1	St. M. 75 Aufsatzfutter- }	
1	" M. 75 für Verschlufschrauben, }	
1	" mit Faden	Senkel
1.5	" 9 cm M. 75 Gschß-	Setzer

⁹⁾ Nur bis zur Ausgabe der Schießtafeln für 9 cm Kanonen M. 75 und M. 4 (G-71-4 a).

b) 8 cm Kasemattkanonen M. 95 und M. 94.

Bei einer 8 cm Kasemattkanone		Benanntlich	
M. 95	M. 94		
7. Geschützrohre und deren Bestandteile.			
0·25	.	Garnt. 8 cm M. 95	} Rohr- und Verschuß-Res.- Bestandteile ¹⁾
.	0·25	" 8 cm M. 75/94	
1	1	St. 8 cm M. 75 Stoß-	Platten ¹⁾
1	1	" 8 cm M. 75 Broadwell-	Ringe ¹⁾
1	.	" 8 cm M. 95 }	} kompl. Kasematt-Kan. Rohre
.	1	" 8 cm M. 94 }	
1	.	" M. 75, s. Feder, untere Aufsatzstell-	Schrauben ¹⁾
1	1	" 8 cm M. 75/94 kompl. Flachkeil-	Verschlüsse
.	1	" 8 cm M. 94 rückw.	Visiere ¹⁾
1	.	" 8 cm M. 75	} Visierkorne ¹⁾
.	1	" 8 cm M. 75 verlängerte	
8. Lafettierung.			
1	.	St. 8 cm M. 95 }	} kompl. Kasematt- Lafetten
.	1	" 8 cm M. 94 }	
9. Lafettierungsbestandteile.			
0·25	0·25	St. M. 80 für Minimalsch.-Laf.	Ablaßhähne ¹⁾
1	1	" M. 94 für Kasemattlaf., s. Keil, Reih-	Bolzen
0·25	0·25	" M. 85 für Minimalsch.-Laf., zu Bremszylinder, Fülloch-	} Schrauben ¹⁾
2	2	" M. 94 für Kasemattlaf., Schmierloch-	

Bei einer 8 cm Kasemattkanone		Benanntlich	
M. 95	M. 94		
10. Geschützausrüstungsgegenstände.			
1	1	St. M. 75 Lade-	Ärmel
1	.	" 8 cm M. 95, s. Stellschraube, Gschtz.-	Aufsätze
0.5	.	" M. 94, s. Etui und Umhängriemen.	Binocles
1	1	" für Schmiermaterial, gr. blech.	Büchsen
0.25	0.5	" gewönl. Zündloch-	Durchschläge
1	.	" 8 cm M. 75	Entlader
1	1	" 8 cm M. 75 für Laderungs-Bstdt.,	Etuis
0.25	0.25	" für Glyzerin,	} Flaschen
0.25	0.25	" M. 75 für Verrätöl, } blech.	
1	1	" M. 75, s. Borstpinsel, blech. Öl-	} Hämmer
0.5	0.5	" mit Stiel, Zündloch-Durchschlag-	
2	2	" 237 cm lg.	Hebbäume
1	1	" M. 75 Laderungs-	Heber
1	1	" M. 75 blech. Öl-	Kannen
1	1	" 8 cm M. 75 Verschuß-	Mäntel
1	1	Garnt. 8 cm M. 75 hölz. Verschuß-	Pfröpfe
0.5	.	St. allg., s. Etui, Libellen-	Quadranten
1	1	" M. 75	Raumnadeln
1	1	" gewönl. Bohr-	} Schaffe
0.5	0.5	" gr. Wasser-	
1	1	" für gez. Geschützrohre	Schließbücher
1	.	" 8 cm M. 95 Kasemattkan.	Schießtafeln
0.25	0.25	" M. 75 Grenzstellen-	Schlüssel
1.25	1.25	" 1.5 m lg., s. Knebel und Haken, Abzieh-	Schnüre
1	.	" M. 75 obere Aufsatzstell-	Schrauben
1	1	" M. 75 gr.	} Schrauben- schlüssel
1	1	" M. 75 kl.	
0.25	0.25	" M. 94 ⁷⁾ für Minimalsch.-Laf., zum Ablaufhahn,	
0.25	0.25	" 100 mm Stopfbüchsen-	
1	1	" M. 75 Visierkorn-	} Schraubenzieher
1	1	" M. 75 für Verschußschrauben,	
1	1	" 8 cm M. 75 Gschß.-	
4	4	" Anbind-	Stricke
1	1	" M. 75, s. Leibriemen, Brandel-	Taschen

Bei einer 8 cm Kasemattkanone		Benanntlich	
M. 95	M. 94		
1	.	St. M. 75/85, s. einf. Umhängesehnur,	Tempiergabeln
0·25	0·25	" weißblech. Füll-	Trichter
1	1	" M. 95 für Kasemattkan., kompl. Rückhol-	Vorrichtungen
1	1	" 8 cm M. 75	Wischer
17. Hebezeuge und Handhabungsgeräte.			
0·25	0·25	St. M. 75 Wagen-	Winden
18. Batteriebauernfordernisse.			
1	1	St. 8 cm M. 94 für Kasematt-Kan., kompl. Kasematt-	Bettungen
25. Verpackungserfordernisse.			
1	.	St. 8 cm M. 75 Nr. 3 } Requisiten-	Verschläge
.	1	" 8 cm M. 75/94	
0·25	0·25	" 8 cm M. 75/94 Rea.-Requisiten-	
1	1	" 8 cm M. 75 Verschluss-	
28. Gewebe.			
1	1	kg weiße	Hadern
2	2	m 96 cm br., Haus-	Leinwand
29. Garne und Seilerwaren.			
1	1	kg rohes Pack-	Werg
31. Verschiedene Materialien.			
2·5	2·5	kg	Glyzerin
0·28	0·28	"	Kerzen ³⁾
20	20	g geschnittene Stangen-	Kreide
1·5	1·5	kg hochprima Maschinen- ⁴⁾	Öl

Bel einer 8 cm Kasematkanone		Benanntlich	
M. 95	M. 94		
1	1	kg braune Kern-	} Seife } Watte ²⁾
1	1	" harzfreie Schmier-	
0·05	0·05	" sterilisierte	
32. Gewöhnliche Werkzeuge.			
0·25	0·25	St. eis. Schlosser-	Bohrletern
0·25	0·25	" } mit Heft, 20 cm } flache	} Schlicht- } Fellen
0·25	0·25		
0·25	0·25	" mit Stiel, gewöhl. Hand-	Hacken
0·25	0·25	" M. 81 Nr. 1 Universal-	Schrauben- schlüssel
35. Werkzeuge zum Visitieren und Verschrauben der Geschützrohre.			
0·25	0·25	St. 6,6 mm fünfeckige	Reibahlen
43. Geräte.			
1	1	St. birkenes Kehr-	Besen
0·5	0·5	" hölz. Wasser-	Kannen
1	1	" M. 97 gr. blech. Hand-	Laternen ³⁾
<p>1) Außer den zum kompletten Rohre und Verschlusse, bezw. zur Lafette gehörenden Bestandteilen.</p> <p>2) Oder M. 85.</p> <p>3) Anstatt M. 97 gr. blech. Handlaternen können solche mit Glaslinsen verwendet werden; in diesem Falle sind 1·12 kg einzustellen.</p> <p>4) Oder Baumöl.</p> <p>5) Zum Schutze der Ohrtrommelfelle sind pro Offizier und Mann 0·005 kg (ausreichend für 70 Stück Pfröpfe) vorrätig zu halten; 0·05 kg sind in einem Karton luftdicht verpackt.</p>			

7. Erfordernis an Munition.

In der folgenden Tabelle sind alle jene Daten enthalten, welche zur Verfassung von Munitionserfordernissen auf Grund einer gegebenen Schußzahl zu wissen nötig sind. Bei der 9 cm Kanone M. 4 ist mehr als eine Patrone ausgewiesen, um bei Änderung der Schießaufgabe stets auch Patronen der anderen Gattung zur Hand zu haben.

Für Brandeln ist nebst dem einfachen Bedarfe noch ein Vorrat eingestellt.

9 cm			8 cm					Benennung
M. 4			M. 95		M. 94			
			Kasematt-					
Kanonen								
Pro								
Gran.-	Kartätsch-	Schryp.-	Gran.-	Kartätsch-	Schryp.-	Gran.-	Kartätsch-	
Schuß								
1·15			1·15			1·15		19. Fertige Munition.
								M. 93 Brandel
			1 .			1 .		Granaten
1 . .								
. 1 .								9 cm M. 75 schf. adj.
			. 1 .			. 1		9 cm M. 75 . . . Kartätschen
						1 .		8 cm M. 94/C Kartätsch- . . .
			1 . 1			. .		8 cm M. 94 à 0·28 kg
1 ¹⁾								8 cm M. 95 à 0·29 kg
1 ²⁾								9 cm M. 4 à 0·138 kg
						. 1		M. 93 à 0·44 kg
								8 cm M. 75/85 C schf. adj. . . .
. . 1								9 cm M. 75/96 a (M. 75/91 a oder M. 91/96) . . .
								Sackpatronen

¹⁾ Der Rechnungssatz wird vom Reichskriegsministerium über Antrag der Festungsartilleriedirektoren nach der jeweiligen Aufstellung der Geschütze festgesetzt.

²⁾ Oder, solange die Vorräte noch reichen, 1 St. 9 cm M. 75 (9 cm M. 75 zweiteilige) Sackpatrone.

8. Komplettierungsausweise

der als „komplett“ oder in „Garnituren“ ausgewiesenen Gegenstände der Ausrüstung.

a) Geschützrohre und deren Bestandteile.

Benennung	Bestandteile	Zur Ausrüstung sind erforderlich, jedoch gesondert auszuweisen	Anmerkung
Garnitur 9 cm M. 75/4 Rohr- und Verschluß-Res. Bestandteile	4 M. 75 Kurbelstollen- . . } 8 M. 96 Sperrhebel- . . . } Federn, 2 Steller- } 1—9 cm M. 4 Verschluß- . } Kurbel, 2 Kurbel- } Schließen, 1 Anzug- } Schraube, 4 M. 96 Grenzstollen- kappen, Bfstgs.- } 8 für M. 96 Grenzstollen- kopfschrauben, Ver- } Schrauben, sicherungs- } 2 Kurbelschließen-Stell- 4 s. Feder, Stoßplatten- . } 2 Kurbel } Steller, 4 Stoßplatten-Stell- . . . } Stifte, 1—9 cm M. 96 s. Zündloch- sperre, kompl. Grenz- } 4 M. 75 s. Grenzschraube, } Stollen. Kurbel- } 4 Ladebüchsen- }	1 M. 75 Grenzstollen- Schlüssel.	Sämtliche nicht näher bezeichneten Bestandteile heißen : „9 cm M. 75“.
	2 M. 75 Kurbelstollen- . . } Federn, 1 Steller- } Feder, 1 Verschluß- } Kurbel, 2 Kurbel- } Schließen, 1 Anzug- } Schraube, 2 Kurbelschließen - Stell- } Schrauben, 2 s. Feder, Stoßplatten- . } 1 Kurbel- } Steller, 2 Stoßplatten-Stell- . . . } Stifte,		Sämtliche nicht näher bezeichneten Bestandteile heißen : „8 cm M. 75“.

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
<p style="text-align: center;">Garnitur</p> <p style="text-align: center;">8 cm M. 75/94</p> <p style="text-align: center;">8 cm M. 96</p> <p style="text-align: center;">Rohr- und Verschuß-Res.</p>	<p style="text-align: center;">Bestandteile</p> <p>1 kompl. Grenz- } 2 M. 75, s. Grenzschaube, } Kurbel- } Stollen, 4 Ladebüchsen- } 2 Zündloch- } 1 M 94 s. 2 Bfstgs.-Schrau- } ben, Sicherungs- } Vorrichtung.</p> <p>1 M. 75 s. Schraube, Auf- } Feder, satzfutter-Klemm- . . . } sonst wie bei der Garnt. 8 cm M. 75/94 Rohr- und Verschuß-Res.-Bestandteile</p>	<p>1 M. 75 Grenzstollen- Schlüssel.</p>	<p>Sämtliche nicht näher bezeichneten Bestandteile heißen: „8 cm M. 75“.</p>
<p style="text-align: center;">9 cm M. 75/4</p> <p style="text-align: center;">kompl. Kan-</p>	<p style="text-align: center;">Rohr e</p> <p>1 s. Ringlager, 9 cm } Rohr, M. 75/4 Kan.- } 1 Verschuß- } Rahmen, 3 Verschußrahmen- . . . } Schrauben, 1—9 cm M. 96 s. Zünd- } lochsperr-, kompl. } Stollen, Grenz- } 1 Zündloch- } 1—9 cm M. 4 Führungs- } Ring. 1—9 cm M. 4 Schluß- . . }</p>	<p>1—9 cm M. 75 kompl. Flachkeil- Verschuß.</p>	<p>Die nicht näher bezeich- neten Bestand- teile heißen: „9 cm M. 75“.</p>
<p style="text-align: center;">8 cm M. 95</p> <p style="text-align: center;">kompl. Kasematkan-</p>	<p style="text-align: center;">Rohr e</p> <p>1 M. 95 s. Ringlager, Ka- } Rohr, semattkan. } 1 M. 75, s. Schraube, Auf- } Feder, satzfutter-Klemm- . . . } 1 M. 75 Aufsatz- } Futter, 1 Verschuß- } Rahmen, 1 M. 75, s. Feder, untere } Schraube, Aufsatzstell- } 3 Verschußrahmen- . . . } Schrauben, 1 kompl. Grenz- } Stollen, 1 Zündloch- } 1 } Visierkorn.</p>	<p>1—8 cm M. 75/95 kompl. Flach- keil- Verschuß.</p>	<p>Die nicht mit dem Muster bezeichneten Gegenstände heißen: „8 cm M. 75“.</p>

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
8 cm M. 94 ¹⁾	<p style="text-align: center;">Rohre</p> <p>kompl. Kasematkan-</p> <p>1—8 cm M. 91, s. Ring- lager, Kasematkan- . . } Rohr, 1 Verschuß- } Rahmen, 3 Verschußrahmen- . . } Schrauben, 1 kompl. Grenz- } Stollen, 1 Zündloch- } 1 M. 94 rückw. } Visier, 1 verlängertes } Visierkorn.</p>	1—8 cm M. 75/95 kompl. Flach- keil- Verschuß.	Die nicht näher bezeich- neten Bestand- teile sind: 8 cm M. 75 ^a . 1) Bei adapt. Rohren noch dazu: 2—8 cm M. 75 Schildzapfen- Ringe
9 cm M. 96 s. Zündlochsperr-,	<p style="text-align: center;">Stollen</p> <p>kompl. Grenz-</p> <p>1—9 cm M. 75 Grenz- stollen-Evolut- } Feder, 1 M. 96 Sperrhebel- . . } 1 M. 96 s. Stellstift u. Bfäts.-Schraube, . . . } Kappe, Grenzstollen- } 1 M. 96 s. Versicherungs- schraube, Grenzstollen- Kopf- } Schraube, 1 M. 75 Grenzstollen- Stütz- } 1 M. 96 } Sperrhebel, 1—9 cm M. 75 Grenz- . . } Stollen.</p>		
8 cm M. 75	<p>1—8 cm M. 75 Grenz- stollen-Evolut- } Feder, 1—8 cm M. 75 Grenz- stollen-Kopf- } 1— M. 75 Grenzstollen- Stütz- } Schraube, 1—8 cm M. 75 Grenz- . . } Stollen.</p>		

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
Flachkeil. V e r s c h l u ß	9 cm M. 75/4 kompl. 1 Lade- Büchse, 1 M. 75 Kurbelstollen- . . } Feder, 1 Steller- } 1 Verschuß- Keil, 1—9 cm M. 4 Verschuß- Kurbel, 1 Deck- } Platte, 1—9 cm M. 96 Stoß- . . } 1—9 cm M. 96 Liederungs- Ring, 1 Kurbel- Schließe, 2—9 cm für Stoßplatten, } Scheiben, mess. Utlg. } 1 Anzug- Schraube, 4 Deckplatten- Schrauben, 1 Kurbelschließen - Stell- } Schraube, 1 s. Feder, Stoßplatten- } 1 Kurbel- Steller, 1—9 cm M. 96 Grenz- . . } Stift, 1 Stoßplatten-Stell- . . } 1 M. 75 s. Grenzschaube, } Kurbel- } Stollen. 2 Ladebüchsen- }	1—9 cm M. 75 Verschuß- Verschlag.	Die nicht näher bezeich- neten Bestand- teile sind : „9 cm M. 75“.
	8 cm M. 75/94 kompl. 1 Lade- Büchse, 1 M. 75 Kurbelstellen- . . } Feder, 1 Steller- } 1 Verschuß- Keil, 1 Verschuß- Kurbel, 1 Deck- } Platte, 1 Stoß- } 1 Broadwell- Ring, 1 Kurbel- Schließe, 1 Anzug- } Schraube, 1 Kurbelschließen - Stell- } 1 s. Feder, Stoßplatten- . } 4 Deckplatten- Schrauben,	1—8 cm M. 75 Verschuß- Verschlag.	Die nicht näher bezeich- neten Bestand- teile heißen : „8 cm M. 75“.

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung						
8 cm M. 75/94 kompl.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="416 600 459 871">Flachteil-</td> <td data-bbox="459 600 496 871" rowspan="2">Verschluß</td> <td data-bbox="496 600 959 871"> 1 Kurbel- Steller, 1 Stoßplatten-Stell- Stift, 1 M. 75, s. Grenzschaube, Kurbel- } Stollen, 2 Ladebüchsen- } 1 M. 94, s. Bistgs.-Schrau- } ben, Sicherungs- } Vorrichtung. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 871 459 871"></td> <td data-bbox="459 871 496 871"></td> <td data-bbox="496 871 959 871"></td> </tr> </table>	Flachteil-	Verschluß	1 Kurbel- Steller, 1 Stoßplatten-Stell- Stift, 1 M. 75, s. Grenzschaube, Kurbel- } Stollen, 2 Ladebüchsen- } 1 M. 94, s. Bistgs.-Schrau- } ben, Sicherungs- } Vorrichtung.				1—8 cm M. 75 Verschluß- Verschlag.	Die nicht näher bezeich- neten Bestand- teile heißen: „8 cm M. 75“.
Flachteil-	Verschluß	1 Kurbel- Steller, 1 Stoßplatten-Stell- Stift, 1 M. 75, s. Grenzschaube, Kurbel- } Stollen, 2 Ladebüchsen- } 1 M. 94, s. Bistgs.-Schrau- } ben, Sicherungs- } Vorrichtung.							

b) Lafettierung.

9 cm M. 4	kompl. Lafette	<p align="center">1 Oberlafette.</p> <p>1 Wiege mit 1 led. Schutzring, 1 Abschluß- ring s. 6 Befestigungsschraubchen, 1 led. Pufferring, 2 Staufer-Schmierbüchsen Nr. 4, 1 linker u. 1 rechter Visierkorn- träger mit je 3 Befestigungsschrauben, 1 Paar 9 cm M. 75/4 Visierkorne, 1 linker u. 1 rechter Aufsatzträgers. je 3 Befestigungs- schrauben, 2 M. 75 Aufsatzfutter, 2 M. 75 s. Schraube, Aufsatzfutter-Klemmfedern, 2 M. 75 s. Feder, unt. Aufsatz-Stell- schrauben, 2 Zahnbögen s. je 1 Zahn- bogenbefestigungsschraube, 1 Anschlag- schraube, 1 Brems- u. Vorholvorrichtung (1 Bremszylinder mit 3 7 Glycerin, ¹⁾ 1 Sicherungs- und 1 Ablassschraube mit ledernem Dichtungsring, 1 Deckelschraube, 1 äußere u. 1 innere Stopfbüchse, 2 Tuck- schnüre, 1 Bodenschraube s. Lederring, 1 Füllochschraube s. ledernem Dichtungs- ring, 1 Kolbenstange s. Drehbolzen, Utlgs- scheibe u. Splint, 1 Bremskolben s. Fixier- schraubchen, 1 bronz. Kolbenring s. Fixierschraubchen, 2 stähl. Bellagringe ²⁾, 1 Vorholfeder.)</p>	1—9 cm M. 4 Schwenk- Hebel.	¹⁾ Vom spezif. Gewicht 1.145 bei + 14° R. ²⁾ Je nach der Länge der Vorholfeder werden 1 oder 2 Bellagringe eingesetzt.
-----------	-------------------	--	-----------------------------------	---

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
<p>9 cm M. 4</p>	<p>kompl.</p>	<p>1 Unterlafette.</p> <p>2 Lafettenwände, 2 Schilddeckel, 2 Schilddeckelschließen s. Kette u. Arbe, 1 Pivoträger (2 Stützwinkel mit je 2 Bfstgsschrauben s. Muttern, Unterlageplatten u. Splinten, 2 Lager für die Entlastungsvorrichtung mit je 2 Schraubenbolzen s. Muttern u. Splinten, 2 Lagerdeckel s. Federsplint mit Kette, Arbe und Ring), 2 Mittelquerbleche, 1 Seitenrichtzeiger¹⁾ (1 Zeigerträger s. 2 Schraubenbolzen s. Muttern u. Utgspättchen, 1 Zeiger s. Drehbolzen mit Mutter, 1 Pixierschräubchen, 1 Stellfeder s. Befestigungsplättchen mit 2 Schräubchen) 1 rückw. Querblech s. Stellkloben, 1 Protzstockschuh, 2 Richtzapfen, 1 Riegellager s. 4 Bfstgsschrauben u. 1 Stellschraube, 1 Riegel, 1 G. Nr. 25 stähl. Vollachse, 2-50cm stähl. Speichenräder mit je 1 bronz. Nabenbüchse, 1 auß. Achstoßbüchse, 1 Lehn-nagel s. Vorstacker, 2 Traversenlager mit je 2 Bfstgsschrauben, Muttern u. Splinten. 1 Rollentraverse, 1 Stellbolzen s. Kette u. Arbe; 1 Rollenkloben s. Utigsplatte. Mutter u. Splint, 1 Achsholzen s. Utigsplatte u. Splint, 1 Protzstockrolle, 1 Schutzschild²⁾ mit 8 Schraubenbolzen s. Muttern u. Splinten, 1 Scharfenblende, 1 Höhenrichtmaschine (2 Leitrollen, 2 Schraubenmutter s. Utigsplatte u. Splint, 1 rechtes Trieb-radwellenlager mit 6 Schraubenbolzen, Muttern u. Splinten u. 3 Lagerbüchsen; 1 linkes Trieb-radwellenlager mit 4 Schraubenbolzen, Muttern u. Splinten, 1 Lagerbüchse; 1 Trieb-radwelle mit Schraubenmutter, Utigsplatte</p>	<p>Sämtliche Lager sind mit Schmierlöchern und zugehörigen Schmierloch-Verschluss-schrauben versehen.</p> <p>¹⁾ Bei einzel-nen Lafetten entfällt der-selbe.</p> <p>²⁾ Geschütze, welche in Kasematten verwendet werden, or-halten kein Schutzschild.</p>

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
9 cm M. 4	<p style="text-align: center;">L a f e t t e</p> <p>u. Splint, 1 rechtes u. 1 linkes großes Trieb- rad s. je 1 Keil, 2 kleine Triebräder s. je 1 Keil, 1 lg. und 1 kz. Distanzhülse, 1 Schneckenrad, 1 Richtradwellenlager s. Lagerbüchse und Fixierschraubchen, 4 Schraubenbolzen s. Muttern u. Splinten, 1 Richtradwelle s. Richtrad, 1 Handgriff (1 Bolzen s. Utigsplatte, Mutter u. Splint, 1 Griff, 1 Nietplättchen), 1 Schnecke, 1 Keil, 1 Richtmaschinengehäuse, 1 Deckel, 1 Scharnierbolzen, 1 Entlastungsvor- richtung (1 Federrohr, 1 Federrohrdeckel, 1 Federrohrboden s. Fixierschraubchen, 1 äußere und 1 innere Schraubenfeder, 1 Zugrohr, 1 Kolben s. Splint, 1 Zug- bolzenhülse s. Splint, 1 Zugbolzen mit 2 Zwischenringen, 2 Utigsplatten, 2 Mut- tern u. Splinten, 1 rechtes u. 1 linkes Ent- lastungsbogen-Wellenlager s. Lager- büchsen, 1 Entlastungsbogenwelle mit 2 Keilen u. Stellringen s. Fixierschraub- chen, 2 gezahnte Entlastungsbögen), 7 Schmierloch-Verschlußschrauben.</p>		
8 cm M. 95	<p>1 Lafette (2 Wände, 2 Schildpfannen s. Deckel und Schließen, 1 Boden-, 1 vord. horizontales, 1 rückw. vertikales Quer- blech, 2 vord., 2 rückw. horizontale, 2 rückw. vertikale Verbindungs-, 2 Gleit- winkel, 4 Anlaufkeile, 4 Bodenklammern, 1 Bremszylinderkloben, 1 Bremszylinder- bolzen, 1 Bremszylinderbügel, 1 Rollen- lager s. Achse und Rolle), 1—8 cm M. 94 für Kasematt-Lafett. kompl. hydraulische Bremsen mit 4·75 l Glycerinfüllung¹⁾, 1 Richtmaschine (1 Richtschraubenmutter, 1 Richtmaschinenlager, 1—8 cm M. 75</p>	<p>1 M. 94 für Kasemattlaf., s. Kell, Reih-Bolzen, 1 M. 94 für Kasemattkan., kompl. Rückhol. Vorrichtung.</p>	<p>¹⁾Vom spezi- fischen Ge- wichte 1·12 bis 1·14 bei 14° R.</p>

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
8 cm M. 95	<p>äußere Richtschraube s. Richtschraubenrad, 1—8 cm M. 75 innere Richtschraube s. Richtschraubenbolzen, Mutter, Kette u. Splint, 2 Richtgabelarme, 1 Richtgabelbolzen).</p> <p>1 Rahmen wie bei der 8 cm M. 94 Kasemattkanone</p>	<p>1 M. 94 für Kasemattlaf., s. Keil, Reih-Bolzen, 1 M. 94 für Kasemattkan., kompl. Rückhol-Vorrichtung.</p>	<p>Vom spezifischen Gewichte 1·12 bis 1·14 bei 14° C.</p>
8 cm M. 94	<p>1 Lafette (2 Wände, 2 Schildpfannen s. Deckel und Schließen, 1 Boden-, 1 vord. horizontales, 1 rückw. vertikales Querblech, 2 vord., 2 rückw. horizontale, 2 rückw. vertikale Verbindungs-, 2 Gleitwinkel, 4 Anlaufkeile, 4 Bodenklammern, 1 Bremszylinderkloben s. Mutter u. Splint, 1 Bremszylinderbolzen, 1 Bremszylinderbügel, 1 Rollenlager s. Achse u. Rolle), 1 kompl. hydraul. Bremse mit 4·75 l Glycerinfüllung¹⁾, 1 Richtmaschine (1 Richtschraubenmutter mit 6 Schraubenbolzen, 1 äußere Richtschraube s. Richtschraubenrad, 1 innere Richtschraube).</p> <p>1 Rahmen (2 Wände, 1 vord., 1 rückw. Bodenblech, 1 Querblech, 2 vord., 2 rückw. horizontale, 2 rückw. vertikale Verbindungs-, 2 rückw. Quer-, 2 Gleitwinkel, 2 mess. Gleitstreifen, 1 Kolbenstangenlager s. Bolzen, 1 Reihbolzenlager s. Lagerbüchse, 4 Lauf-, 2 Rahmenrollenlager s. Achsen u. Rollen, 2 Puffergehäuse, 2—8 cm M. 94 für Kasemattlaf., kompl. Puffer, 1 Lager für die Rückholvorrichtung.</p>	<p>1 M. 94 für Kasemattlaf. s. Keil, Reih-Bolzen, 1 M. 94 für Kasemattlaf., kompl. Rückhol-Vorrichtung.</p>	<p>Vom spezifischen Gewichte 1·12 bis 1·14 bei 14° R.</p>

kompl. Kasematt-
Lafette

Benennung	Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
c) Lafettierungsbestandteile.			
8 cm M. 94 für Kasematlaf., kompl. hydraul.	Bremse 1 Bremszylinder s. Deckel, Boden u. Bstgschrauben, 2 Dichtungsringe, 1 Kolbenstange s. Bremskolben u. Splint, 1 innere, 1 äußere Stopfbüchse, 1 Füllochschaube u. 1 Ablaufhahn s. Dichtungsringen. ¹⁾		¹⁾ Mit 4-75 l Glycerin vom spezif. Gewichte 1·12 bis 1·14 bei 14° R.
Garnt. 9 cm M. 4 Res.-	Dichtungen 2 zur Ablaufschraube, led. . . } 2 „ Füllochschaube, led. . . } Ringe, 4 led. Puffer- } 4 } Tuckschnüre, 1 Knl. starker, roher Sattler- Zwirn.		
8 cm M. 94 für Kasematlaf., kompl.	Puffer 1 Pufferbolzen, 2 Pufferbolzen-Muttern, 18 Paar Plattenfedern, 2 Zwischenscheiben.		
d) Geschützausrüstungsgegenstände.			
Garnt. 9 cm M. 75 hölz. Verschlus-	Pfropfe 1 Mündungs- } 1 Keilloch- } Pfropf.		

Benennung		Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
Garnit. 8 cm M. 75 hölzerne Verschluß-		Pfropfe 1 Mündungs- } 1 Kelloch- } Pfropf.		
M. 98 kompl. Glycerin-Hand-		Pumpe 1 Pumpenstück (1 Pumpenstiefel mit 1 Ventilgehäuse, 2 Kuppelungsschrauben, 2 Dichtungerringen, 1 Verschlußschraube), 1 Kolben s. Griff, 8 Lederscheiben, 1 Utlgs.-Scheibe u. 4 Schraubenmutter, 2 Federventile, 1 Saugkorb s. Drahtsieb u. Deckel.	1--9 cm M. 4 zum Brems- zylinder, Schlauch- Ansatzstück, 2 -- 60 cm lg., 10/15 mm Kautschuk- Schläuche.	
Garnit. 9 cm M. 4 L a f.		Schraubenschlüssel 1 für Bremszylinder, . . . } Hacken- schlüssel, 1 Verlängerungs- } Hebel, 1 Scheeren- } 1 für Bremszylinder- boden, } Schrauben- schlüssel, 1 für Bremskolben, 1 für äußere Stopfbüchse, 1 s. Heft, Schrauben- . . } Ziher. 1 Splinten- }		

Benennung		Bestandteile	Zur Aus- rüstung sind erforderlich, jedoch geson- dert auszu- weisen	Anmerkung
M. 94 für Kasematkan.	kompl. Rückhol- Vorrichtung	1 Lagerarm s. Achse u. Rolle, 1 M. 94 Rückholvorrichtungs-Leine ¹⁾ s. Haken u. Knebel		¹⁾ 10 mm dick, 1300 mm lang

e) Batteriebauerfordernisse.

9 cm M. 4	kompl. Bettung	1 Pivotbock mit 10 Stein- (Anker-) schrauben, 1 Pivotbolzen, 1 Drehbolzen s. Ullgsplatte, 1 Splint s. Ring, 1—2 tlg. Klauerring s. 2 Schraubenbolzen, Muttern und Splinten, 1—2 tlg. mess. Tellstrich- schiene, ¹⁾ 5 Unterlagsstückel, ²⁾ mit 12 Bfstgsschrauben.	¹⁾ Nur bei Laf. mit Seitenricht- zeiger. ²⁾ Nur bei Stein- (Beton-) boden.
-----------	-------------------	---	--

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.